



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 17159 Střední ohřívač kamenů inSPORTline River Stone PRO



OBSAH

POPIS.....	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
BEZPEČNOST PŘI MASÁŽI HORKÝMI KAMENY.....	4
OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ.....	4
RYCHLÝ OHŘEV	5
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	5
KONTRAINDIKACE MASÁŽE HORKÝMI KAMENY.....	5
PŘEDPISOVÁ LIKVIDACE	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

POPIS

- Modely 4,25, 6 a 17 litrů
- Dvojitý displej, digitální ovládání teploty se zobrazením stávající a požadované teploty
- Vyjímatelný zásobník vody pro snazší čištění
- Max. teplota 70°C
- Bezpečnostní přestávka a odpojení po 6 hodinách

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si celý manuál ještě před prvním použitím výrobku.
- Pouze pro domácí použití. Nepoužívejte venku.
- Povrch zařízení se používáním zahřívá.
- Chraňte zařízení i napájecí kabel před vodou a tekutinami. Jinak hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Před vypojením ze zásuvky zařízení vypněte.
- Pokud je zařízení používáno za přítomnosti dětí, musí být celou dobu pod dozorem.
- Po ukončení používání a před čištěním zařízení vždy odpojte z elektřiny. Před dalším postupem a čištěním nechte výrobek vychladnout.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen nebo pokud je poškozena kabeláž. Případnou opravu smí provádět pouze autorizovaný servis nebo odborník, aby nedošlo k úrazu.
- Používejte pouze schválené doplňky. Jinak hrozí riziko požáru, zranění nebo poškození produktu.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Kabely se nesmí pokládat na horkou plochu.
- Výrobek nedávejte do blízkosti elektrických nebo plynových pecí a trub.
- Pokud manipulujete se zařízením, které obsahuje horkou vodu, buďte zvláště opatrní.
- Používejte pouze v souladu s manuálem a pouze k určenému účelu.
- Nikdy neplňte vodou nad vyznačené maximum a vždy výrobek dejte na rovnou plochu.
- Kameny dejte do rezervoáru před nalitím vody.
- Nepoužívejte, pokud máte poraněnou, poškrábanou, pořezanou, jinak narušenou nebo příliš senzitivní pokožku.
- Vzhledem k nebezpečí zranění elektrickým proudem, nikdy výrobek neplňte vodou ve dřezu nebo v umyvadle, pokud je zapojen do elektrického zdroje.
- Výrobek nepoužívejte, pokud se cítíte ospale nebo máte sníženou vnímavost.
- K vyjmutí kamenů používejte nástroje nebo si chraňte ruce teplu-odolnými rukavicemi.
- Nikdy nepřilévejte velmi horkou nebo vroucí vodu.
- Lidé s mentálním nebo fyzickým postižením a také uživatelé s nedostatkem zkušeností mohou výrobek používat pouze pod dozorem zodpovědné dospělé osoby. Výrobek není určen k dětským hrám.
- Děti starší 8 let mohou produkt používat pouze pod dozorem zodpovědné dospělé osoby. Uživatelská údržba a čištění nesmí být prováděna dětmi, snad jedině pokud by byly starší 8 let, a to pouze pod dozorem zodpovědné dospělé osoby. Zařízení i kabeláž musí být drženy mimo dosah dětí mladších osmi let.

- Základní jednotka se nikdy nesmí ponořovat do vody.
- VAROVÁNÍ: Výhřevná jednotka zůstává horkou i po použití.
- VAROVÁNÍ: Nesprávné použití může vyústit ve zranění.

BEZPEČNOST PŘI MASÁŽI HORKÝMI KAMENY

- Před položením kamenů na tělo klienta proveďte jejich teplotu prstem nebo dlaní.
- Většina uživatelů používá teplotu od 48°C do 55°C. Pokud nemáte dostatek zkušeností, zvolte nižší teplotu.
- Nikdy neprovádějte masáž, pokud se vyskytnou tyto zdravotní komplikace (možné výjimky jsou reálnou pouze na základě speciálních oprávnění): otevřená zranění, modřiny, poraněná kůže, křečové žíly, nedefinovaná bolest kloubů a lýtek, trombóza, onkologické onemocnění, záněty žil, krvácení nebo tuberkulóza.
- Těhotné ženy, diabetici a lidé s jinými chorobami by měli mít lékařské schválení ohledně možnosti použití masáže.
- Pokud máte pochybnosti co do použití a efektu kamenů, konzultujte věc se svým lékařem.
- Pokud Vám horké kameny nedělají dobře, ukončete jejich používání.
- Pokud se chcete této masáži věnovat profesionálně, musíte se podrobit akreditovanému školícímu kurzu. Pokud tuto masáž budete používat pouze pro soukromé účely, seznamte se nejprve se všemi možnými negativními dopady a kontraindikacemi.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Všechny kameny musí být před použitím čisté.
- Na dno vodního rezervoáru položte ručník, který bude chránit emailový povrch před odlupováním. Na vrch ručníku položte kameny.
- Přidejte potřebné množství vody, aby kameny byly zality. Voda nesmí být výše než 2 cm pod okrajem. Rezervoár položte do ohříváče.
- Zástrčku dejte do uzemněné elektrické zásuvky (230 V pro Spojené Království a Evropu).
- Spínačem zahajte výhřev.
- Tlačítka více (Λ) nebo méně (V) nastavte adekvátní teplotu. Pro UK a Evropu se používá Celsiova stupnice. Pro USA se používá Fahrenheitova stupnice. Nárůst teploty bude vždy o jedno. Pokud tlačítko podržíte na 3 vteřiny, bude se teplota navyšovat po 5°C. Pokud nenavolíte teplotu do pěti vteřin od spuštění, zařízení bude pracovat automaticky s výhřevem na minimální úroveň 40°C.
- Pokud výhřevné těleso zahřívá, svítí světelný indikátor červeně. Pokud je dosaženo požadované teploty, zazní zvukové upozornění a kontrolka změní barvu na zelenou. Indikátor bude svítit zeleně, i přestože se výhřev cyklicky zapne nebo vypne pro udržení požadované teploty.
- Jakmile je dosaženo požadované teploty, měly by se kameny na chvíli vytáhnout, aby se prověřilo, že teplo prochází až do jejich středu. Čím větší kameny, tím delší časový úsek.
- Pokud vybíráte kameny naběračkou, proveďte prstem a později i dlaní, že teplota je dostatečná a přitom příjemná.
- Po ukončení výhřevu vypněte zařízení spínačem.
- Vypojte z elektřiny.
- Výhřev se automaticky vypne po 6 hodinách, pokud nebude vypojen.

VAROVÁNÍ: Nikdy kameny neházejte do výhřevu, aby nepoškodily jeho povrch. Při vyjímání kamenů a jejich výměně buďte zvláště opatrní. Použijte ručník na dno rezervoáru. Nikdy nepokládejte horké kameny na zanícené tělesné části.

RYCHLÝ OHŘEV

Rezervoár naplňte horkou vodou z kohoutku. Voda musí být teplá tak, aby se do ní daly bez bolesti ponořit ruce. Pokud by byla příliš horká, dolijte studenou vodu. Nikdy nepoužívejte příliš horkou vodu s tím, že se ochladí kontaktem s kameny a rezervoárem. To zpomalí proces výhřevu, protože zařízení nebude vyhřívat až do ochlazení vody na danou teplotu. Kontrolka by se tak nezbarvila zeleně při překročení požadované teploty. Pokud je teplota vody o 3 °C nad požadovanou teplotu, zazní 5 zvukových výstrah. I po dosažení požadované teploty můžete ještě ponechat na 10 minut, aby teplo proniklo do středu kamenů. Případný ohřev pouze povrchu kamenů má za následek jejich rychlé vychladnutí.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Čistěte po každém použití.
- Výhřevné těleso vypněte spínačem a vypojte z elektřiny.
- Před manipulací a čištěním nechte vychladnout při pokojové teplotě.
- Zbylé kameny vyndejte před vylitím vody ven.
- Rezervoár a víko myjte teplou vodou s antibakteriálním mýdlem a opláchněte čistou vodou.
- Základní jednotku očistěte vlhkým hadříkem. Základní jednotku nesmíte nikdy ponořit do vody nebo čistit ve dřezu, aby nedošlo ke zranění elektrickým proudem.
- Kameny se musí po každém použití očistit horkou vodou s antibakteriálním mýdlem. Propláchněte teplou vodou a nechte oschnout na osušce. Aplikujte vhodný a netoxický dezinfekční prostředek. Mramorové kameny myjte v teplé vodě, aby se nepoškodily. Čištění usnadní použití rozpustného přípravku nebo oleje.

KONTRAINDIKACE MASÁŽE HORKÝMI KAMENY

Informace ohledně masáže horkými kameny neposkytujeme. Pokud chcete takovou masáž provádět na profesionální úrovni, musíte absolvovat odborný kurz. Pro domácí použití se řiďte manuálem. Nebo můžete zhlédnout instruktážní videa na internetu. Masáž horkými kameny se nesmí provádět na osobách majících tyto komplikace: zdravotně oslabené osoby, osoby s auto-imunní poruchou, osoby s mozkovým nebo nervovým poškozením, osobách, kterým použití tepla zdravotní stav nedovoluje, lidech vysokého věku a lidem s poškozenou nebo ztenčenou kůží, malých dětech, kardiácích, těhotných ženách, lidech po chirurgickém zákroku, nervově poškozených, neuropatických jedincích. U jedinců s blokovanou energií použijte střední teplotu. Pokud je masáž kontraindikována, neaplikujte ji. Výčet zákazů není úplný. Poradte se vždy s lékařem.



PŘEDPISOVÁ LIKVIDACE

Označení udává, že výrobek nesmí být při likvidaci vhozen mezi běžný domácí odpad. Pro zachování životního prostředí a lidského zdraví nechte produkt recyklovat pro možné další použití materiálů. Výrobek odevzdejte na určeném místě nebo se na správnost likvidace informujte u prodejce. Ten jej může převzít za účelem předpisové likvidace.

Symbol CE označuje, že výrobek splňuje zdravotní a bezpečnostní požadavky EU.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamacie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamacie@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: