

Montáž a návod k použití

Srdečně blahopřejeme k získání tohoto produktu.

Prosíme Vás, svědomitě si přečtěte tenhle manuál. Příručka je součástí výrobku. Uchovujte ji spolu s krabicí pro budoucí použití. Máte-li distribuovat výrobek třetím stranám, prosím přiložte vždycky tento manuál. Tento výrobek musí být sestavován pouze dospělou osobou. Tento produkt není určen pro komerční použití. Používání tohoto produktu si vyžaduje určité schopnosti a znalosti aby sme zamezili pádům a nehodám. Dbejte na přiměřenost věku a používejte tento výrobek pouze k určenému účelu.

Váha produktu: 2,3 kg

Rozměr: ca. 61 x 57 x 27 cm

Maximální hmotnost: 50 kg

Bezpečnostní upozornění:

- tento produkt je určen pro děti od 3 do 6 let a výlučně pro hladké a suché plochy
- tento skútr je určen pouze pro jednu osobu
- dbejte na maximální hmotnost zobrazenou v technické specifikaci
- dbejte na to, aby vaše dítě nosilo ochranný oděv (helma) a aby se nikdy nevozilo naboso
- nedovolte vašemu dítěti, aby se vozilo za znížené viditelnosti, ve tmě nebo za soumraku. Aby nedošlo k ohrožení vašeho dítěte nebo jiných, nenechte ho vozit se na silnicích, nebo cestních komunikacích, na kopcech nebo svazích. Vyhýbejte se jízdě v blízkosti schodů nebo vodních zdrojů.
- překontrolujte skútr před každou jízdou, zjistíte jestli jsou všechny díly dostatečně zataženy a jestli skútr správně funguje
- dbejte na to, aby vaše dítě drželo vždy pevně obě ruce na řídítkách a tím zlepšilo bezpečnost jízdy
- nepoužívejte tento skútr na nevhodných plochách a tratích, v takovém případě pokryjte plochu starým kobercem
- Upozornění! Vždy nosete ochranný oděv (helma). Nevozte se v cestním provozu. Maximální hmotnost 50 kg.

Montáž:

Skútr Vám bude zaslán v transportním stavu (sklopený).

Při sestavování skútru postupujte následovně:

- otočte svorku proti směru hodinových ručiček směrem nahoru a uvolněte pojistný mechanizmus. Pak zložte rukojet a zatáhněte svorku ve směru hodinových ručiček tak daleko, až se blokovací mechanizmus zajistí.

Při skládání skútru do transportního stavu postupujte následovně:

- otočte svorku proti směru hodinových ručiček, zatáhněte řidítkovou tyč směrem k sobě a uvolněte pojistný mechanizmus. Zdvihněte svorku ve směru hodinových ručiček až se zablokuje seřizovací mechanizmus.

Údržba a skladování:

- tento výrobek čistěte pouze hadříkem, nebo vlhkou šatkou a ne speciálníma čistícima prostředky. Překontrolujte tento výrobek vždy před a po použití. Skontrolujte chyby a závady. Nevykonávejte žádné štruktuální změny. Pro vlastní bezpečnost používejte pouze originální náhradní díly. Když jsou poškozeny některé díly, nebo se vyskytují ostré hrany, rohy, výrobek se nesmí dál používat. Tento produkt skladujte na bezpečném místě chráněném před povětrnostními vlivy, takže nemůže dojít k poškození a nelze zranit lidi.