



IN 23597-1, 23597-2 Kapesní hodinky moto W-TEC mosazné, stříbrné

Pro otevření hodinek stiskněte korunku. Pro zavření opatrně zavřete kryt.

Nastavení času:

- Vytáhněte korunku
- Otočením korunky nastavíte čas.
- Po nastavení času stiskněte korunku.

Čištění a údržba:

- Vnější část čistěte pomocí suchého a měkkého hadříku.
- Držte hodinky mimo další ostré a tvrdé předměty. Mohou hodinky poškrábat.
- Pokud hodinky nepoužíváte, uložte jej do měkkého měšce.
- Nikdy násilně neotvírejte nebo nezavírejte kryt hodinek. Můžete poškodit kryt nebo pružinu.
- Držte mimo dosah parfémů a deodorantů, obsažené chemikálie mohou poškodit kryt.
- Držte mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Hodinky si vždy uložte do kapsy a upevněte pomocí řetězu.

IN 23597-1, 23597-2 Pocket watch moto W-TEC brass, silver

Press the crown to open the watch. Carefully close the cover to close.

Time setting:

- Pull out the crown
- Turn the crown to set the time.
- After setting the time, press the crown.

Cleaning and maintenance:

- Clean the outside with a dry, soft cloth.
- Keep the watch away from other sharp and hard objects. They can scratch the watch.
- When not in use, store the watch in a soft bag.
- Never forcibly open or close the watch cover. You may damage the cover or the spring.
- Keep away from perfumes and deodorants, the chemicals contained can damage the cover.
- Keep out of reach of children under 3 years.
- Always keep the watch in your pocket and secure it with a chain.

IN 23597-1, 23597-2 Vreckové hodinky moto W-TEC mosadz, strieborné

Pre otvorenie hodiniek stlačte korunku. Pre zavolenie opatrne zavorte kryt.

Nastavenie času:

- Vytiahnite korunku.
- Otočením korunky nastavíte čas.
- Po nastavení času stlačte korunku.

Čistenie a údržba:

- Vonkajšiu časť čistite pomocou suchej a mäkkej handričky.
- Držte hodinky mimo ďalšie ostré a tvrdé predmety. Môžu hodinky poškriabať.
- Ak hodinky nepoužívate, uložte ich do mäkkého mešca.
- Nikdy násilne neotvárajte alebo nezatvárajte kryt hodiniek. Môžete poškodiť kryt alebo pružinu.
- Držte mimo dosahu parfumov a deodorantov, obsiahnuté chemikálie môžu poškodiť kryt.
- Držte mimo dosahu detí mladších 3 rokov.
- Hodinky si vždy uložte do vrecka a upevnite pomocou reťaze.

IN 23597-1, 23597-2 Zegarek kieszonkowy moto W-TEC mosiądz, srebrny

Naciśnij koronkę, aby otworzyć zegarek. Ostrożnie naciśnij pokrywę, aby zamknąć.

Ustawienia czasu:

- Wyciagnij koronkę
- Przekrć koronkę, aby ustawić godzinę.
- Po ustawieniu czasu naciśnij koronkę.

Czyszczenie i konserwacja:

- Zewnętrzne powierzchnie czyść suchą, miękką szmatką.
- Trzymaj zegarek z dala od innych ostrych i twardych przedmiotów. Mogą porysować zegarek.
- Gdy nie jest używany, przechowuj zegarek w miękkiej torbie.
- Nigdy nie otwieraj ani nie zamkij pokrywy zegarka na silę. Możesz uszkodzić osłonę lub sprężynę.
- Trzymaj z dala od perfum i dezodorantów, zawarte w nich chemikalia mogą uszkodzić obudowę.
- Przechowuj zegarek w miejscu niedostępny dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Zawsze trzymaj zegarek w kieszeni i zabezpiecz go łańcuszkiem.