



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

### IN 25844 Časovač tréninku inSPORTline CF10

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Chraňte proti nárazům a pádům.
- Chraňte proti nadměrné vlhkosti.
- Chraňte proti dlouhodobému vlivu slunečního svitu.
- Příkon: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, Výstup: DC 5V, 1A
- Zdroj napájení: vnitřní baterie 800 mAh dobíjecí lithium baterie nebo 5W USB adapter
- Provozní teplota: -20°C – 60°C

#### ROZLOŽENÍ TLAČÍTEK











ON/OFF   + / -                      MODE   SET   START/PAUSE

	Tlačítko vypínače: Podržte po dobu 3 vteřin pro zapnutí / vypnutí
	Zvýšení/snížení hodnoty, úprava jasu Podržte tlačítko pro rychlou úpravu hodnot
	MODE: Tlačítko pro výběr režimu
	Nastavení hodnoty: Podržte po dobu 3 vteřin pro vstup do nastavení
	Start/pauza: Podržte pro start / pauzu
	Zobrazuje stav nabíjení baterie

## NABÍJENÍ



- Připojte 5W USB nabíjecí adaptér.
- Lithium baterie vydrží nabitá cca. 10 hodin, pokud je plně nabitá.
- Červené indikační světlo svítí, jakmile se baterie nabíjí. Světlo se vypne, jakmile je baterie nabitá.
- Nízký stav baterie je zobrazen „Lo“ na displeji.

## POUŽITÍ


- Časovač obsahuje 7 režimů měření času.
- Stiskem MODE tlačítka  vyberete požadovaný režim měření času.
- Stiskněte tlačítko start/pauza  pro spuštění režimu bez úpravy.
- Podržte tlačítko nastavení  po dobu 3 vteřin. Začne blikat první číslice.
- Stiskem tlačítka +/-  upravíte hodnotu. Stiskem nastavení  hodnotu uložíte a přesunete se na další číslici.
- Po nastavení všech hodnot podržte tlačítko nastavení  po dobu 3 vteřin. Číslice přestanou blikat.
- Stiskem tlačítka START/PAUZA  spustíte časovač.
- Pro vynulování hodnot stiskněte 2x rychle za sebou tlačítko START/PAUZA .

## REŽIMY


### Hodiny

Stiskem tlačítka MODE  vyberte funkci hodin nebo podržte tlačítko START  po dobu 3 vteřin. Zobrazí se klasické hodiny.

Pro změnu času podržte NASTAVENÍ  po dobu 3 vteřin. Začne blikat první číslice.



Pomocí +/- nastavte čas a stiskem NASTAVIT uložíte hodnotu a přesunete se na další číslici.

Podržte tlačítko NASTAVENÍ  po dobu 3 vteřin pro uložení a opuštění nastavení.

Stiskněte 2x rychle po sobě tlačítko NASTAVENÍ  pro výběr formátu 12hodinový nebo 24hodinový.


Pomocí tlačítek +/- můžete upravit jas displeje ve 4 úrovních.

### Odpočet

Stiskem tlačítka MODE  vyberte funkci odpočtu.



Pro nastavení odpočtu podržte NASTAVENÍ  po dobu 3 vteřin. Začne blikat první číslice. Pomocí +/- nastavte čas a stiskem NASTAVIT uložíte hodnotu a přesunete se na další číslici.

Podržte tlačítko NASTAVENÍ  po dobu 3 vteřin pro uložení a opuštění nastavení.

Stiskem tlačítka START  spustíte odpočet od nastavené hodnoty.


### Přičítání času

Stiskem tlačítka MODE  vyberte funkci přičítání času.



Pro nastavení přičítání podržte NASTAVENÍ  po dobu 3 vteřin. Začne blikat první číslice.

Pomocí +/- nastavte čas do kterého se bude hodnota přičítat a stiskem NASTAVIT uložíte hodnotu a přesunete se na další číslici.

Podržte tlačítko NASTAVENÍ  po dobu 3 vteřin pro uložení a opuštění nastavení.


Stiskem tlačítka START  spustíte přičítání do nastavené hodnoty.

### Časový interval



Dvě zelené hodnoty jsou intervaly, 4x červené číslice jsou čas ve formátu MM:SS. Časovač udělá jeden zvukový signál, jakmile skončí první interval, dva zvukové signály, jakmile ukončí druhý interval.






Stiskem tlačítka MODE  vyberte funkci intervalu.

Podržte tlačítko NASTAVENÍ  po dobu 3 vteřin. Začne blikat zelená hodnota.

Pomocí tlačítka +/- nastavte interval a pomocí tlačítka NASTAVENÍ  jej uložte. Každým stisknutím NASTAVENÍ se přesunete na další hodnotu.

Podržte tlačítko NASTAVENÍ  pro nastavení času pro interval H1. Hodnotu nastavte pomocí tlačítek +/- a tlačítka NASTAVENÍ  .

Podržte tlačítko NASTAVENÍ  po třetí pro nastavení hodnoty H2. Nastavte hodnotu pomocí tlačítek +/- a tlačítka NASTAVENÍ  .

Jakmile máte nastaveny všechny hodnoty, podržte po čtvrté tlačítko NASTAVENÍ  pro uložení a opuštění nastavení. Časový interval přestane blikat.

Stiskem tlačítka START  spustíte časový interval.

### Tabata časovač

Tabata časovač se skládá z 8 kol 20 vteřinových intervalů cvičení a 10 vteřinových intervalů odpočinku. Zvukový signál se ozve 1x jakmile skončí interval cvičení, zvukový signál se ozve 2x jakmile skončí interval odpočinku.



Stiskněte tlačítko MODE  a vyberte funkci Tabata časovač.

Stiskem tlačítka START  spustíte časovač.

2x rychle stiskněte tlačítko START  pro vynulování časovače.

### **FGB časovač**

FGB časovač se skládá ze tří 5 minutových kol a 1 minutovou přestávkou mezi každým kolem. Časovač se ozve 1x jakmile se spustí 5 minutové kolo, 2x jakmile se spustí 1 minutová přestávka.



Stiskněte tlačítko MODE  a vyberte funkci FGB časovač.

Stiskem tlačítka START  spustíte časovač.

2x rychle stiskněte tlačítko START  pro vynulování časovače.

### **Stopky**

Stopky začnou počítat od 0 do 99 min, 59 vteřin a 99 setin



Stiskněte tlačítko MODE  a vyberte funkci stopky.

Stiskem tlačítka START  spustíte časovač.

2x rychle stiskněte tlačítko START  pro vynulování časovače.

## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE**

### **Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů**

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícími na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## **Záruční podmínky**

### **Záruční doba**

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### **Baterie**

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## **Reklamační řád**

### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny

vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: [eshop@insportline.cz](mailto:eshop@insportline.cz)  
[reklamace@insportline.cz](mailto:reklamace@insportline.cz)  
[servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)

Web: [www.inSPORTline.cz](http://www.inSPORTline.cz)

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
[reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)  
[servis@insportline.sk](mailto:servis@insportline.sk)

Web: [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk)

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

**Reklamace zboží**



**Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**

