

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 27836 Nesmeky inSPORTline Grint

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používejte na vlastní riziko. Prodejce nenese odpovědnost za případné poškození cizího majetku nebo ublížení na zdraví. Dekorativní předmět. Rozhodnete-li se nesmeky používat, dbejte na dodržování všech informací níže:
- Funkčnost je zajištěna pouze pokud je produkt správně nasazený a použita správná velikost nesmeků podle velikosti obuvi.
- Pokud je produkt poškozen nebo jeví viditelné známky opotřebení, přestaňte jej ihned používat.
- Produkt neupravujte.
- Produkt není určen pro horolezectví nebo jiné náročné sporty.
- Produkt je vhodný pouze do stoupání max. 20°.
- Vhodné použití musí být vždy vyhodnoceno uživatelem na jeho vlastní riziko.
- Před použitím vždy zkontrolujte celistvost produktu, zda není poškozen nebo opotřeben. Hroty musí být pevně uchyceny k obuvi. Kontrolujte v průběhu použití.
- Použití vždy vyzkoušejte na povrchu, pro který chcete produkt používat.
- Produkt je vhodný pro povrchy: led, sníh, měkké a kluzké povrchy.
- Produkt se nesmí používat pro povrchy: kámen, skály, asfalt, dlaždice, dřevěné podlahy, parkety a jiné tvrdé povrchy. Nepoužívejte v interiéru, můžete tím poškodit povrch podlahy a hrozí uklouznutí.
- Není vhodné během řízení. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Vždy přenášejte v dodaném přepravním obalu, a používejte ochranné rukavice pro manipulaci.
- Po použití očistěte pomocí vlažné vody a jemného čistícího prostředku. Řádně osušte. Skladujte na suchém a dobře ventilovaném místě, mimo dosah tepla nebo slunečního záření.
- Nosnost: 200 kg

POUŽITÍ

1. Nasadte nesmek na špičku boty. 2. Nasadte nesmek na patu, tak aby byla spodní část s hroty napnutá. 3. Protáhněte popruh se suchým zipem pevnou částí nesmeku skrz kovové očko na popruhu. 4. Protáhněte suchý zip na druhé straně nesmeku. 5. Zajistěte suchý zip a zkontrolujte přiléhavost řetězů k botě. 6. Hotovo.



CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamáce zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

