



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 28994 Časovač tréninku inSPORTline CF15

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Chraňte proti nárazům a pádům.
- Chraňte proti nadměrné vlhkosti.
- Chraňte proti dlouhodobému vlivu slunečního záření.
- Zařízení sami neotvírejte, neupravujte a neopravujte.

SPECIFIKACE

Rozměry (mm)	190x20x63
Material:	ABS kryt a akrylový kryt displeje
Vstup	AC 100-240V, 50/60Hz
Výstup	5V, 1A
Napájení	USB-C (kabel je součástí balení, nabíjecí adaptér je součástí balení)
Hmotnost	200g
Provozní teplota	-10°C ~ 50°C
Doba nabití	Cca. 3 hodin
Doba provozu	10-20 hodin na jedno nabití

NABÍJENÍ

Připojte USB-C kabel do 5W USB adaptéru. K nabití můžete USB kabel připojit do počítače nebo powerbanky se stejným výstupem.

Během nabíjení bude blikat indikátor stavu nabití baterie. Po nabití přestane indikátor blikat.

TLAČÍTKA

			
Stisk	Spustit / zastavit časovač	Přepnutí funkce	Nastavení jasu
Podržení 3 vteřiny	Spuštění/vypnutí napájení	Nastavit funkci	
2x stisknutí	Reset		10 vteřinový časovač

FUNKCE

Tempo	Nelze nastavit, přičítání času od 0 do 99:59
Přičítání	Nastavitelné, přičítání času od 0 do 99:59
Odpočet	Nastavitelné, odpočítání času od 99:59 do 0
Interval	Nastavitelné, vlastní nastavení HIIT, AMRAP. Počet intervalů: max. 99, Nastavení času: 99:59:99 pro trénink i odpočinek
Tabata	Přednastavený intervalový trénink
Fight gone bad	Přednastavený intervalový trénink
EMOM	Vlastní nastavní počtu kol, opakovaný odpočet
Stopky	Spuštění stopek od 0 do 99:59:99

POUŽITÍ

Pro spuštění podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin. Časovač se spustí na poslední zaznamenané funkci.

Stiskem tlačítka  spustíte/zastavíte funkci.

Pro vynulování časovače stiskněte 2x tlačítko .

Stiskem tlačítka  upravíte jas (5 úrovní).

Stiskněte 2x tlačítko  pro spuštění / vypnutí 10 vteřinového odpočtu pro přípravu cvičení.
Časovač se vypne po 30 min neaktivity.

Stiskem tlačítka  vyberete funkci.

Podržením tlačítka  po dobu 3 vteřin vstoupíte do nastavení funkce, začne blikat první číslice.

Pomocí tlačítek "+" / "-" hodnotu upravíte, stiskem tlačítka  hodnotu potvrdíte a přesunete se na další číslici. Podržením tlačítka  po dobu 3 vteřin uložíte nastavení funkce.

Stiskem tlačítka  spustíte / pozastavíte nastavenou funkci.

Pro vynulování časovače stiskněte 2x tlačítko .

POPIS FUNKCÍ

Tempo



Stiskem tlačítka  vyberte funkci.

Stiskem tlačítka  spustíte / vypnete funkci.

Pro vynulování, stiskněte tlačítko  2x.

Odpočet



Stiskem tlačítka  vyberte funkci.

Pro nastavení podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin. Začne blikat první číslo.

Stiskem tlačítek "+" / "-" upravíte hodnotu, Stiskem tlačítka  hodnotu uložíte a přejdete na další číslici.

Podržením tlačítka  po dobu 3 vteřin uložíte nastavení.

Stiskem tlačítka  spustíte / vypnete funkci.

Přičítání



Stiskem tlačítka  vyberte funkci.

Pro nastavení podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin. Začne blikat první číslo.

Stiskem tlačítek "+" / "-" upravíte hodnotu, Stiskem tlačítka  hodnotu uložíte a přejdete na další číslici.

Podržením tlačítka  po dobu 3 vteřin uložíte nastavení.

Stiskem tlačítka  spustíte / vypnete funkci.

Interval



První dvě zelené číslice značí počet kol, další 4 číslice minuty:vteřiny fáze cvičení nebo odpočinku.

Po ukončení cvičicí fáze se ozve 1x zvukový signál.

Po ukončení odpočívací fáze se ozve 2x zvukový signál.

Stiskem tlačítka  vyberte funkci.

Podržení tlačítka  po dobu 3 vteřin vstoupíte do nastavení počtu kol. Začnou blikat zelená čísla.

Stiskem tlačítek "+" / "-" upravíte hodnotu, Stiskem tlačítka  hodnotu uložíte a přejdete na další číslici.

Podržení tlačítka  po dobu 3 vteřin vstoupíte do nastavení času tréninku H1.

Stiskem tlačítek "+" / "-" upravíte hodnotu, Stiskem tlačítka  hodnotu uložíte a přejdete na další číslici.

Podržení tlačítka  po dobu 3 vteřin vstoupíte do nastavení času odpočinku H2.

Stiskem tlačítek "+" / "-" upravíte hodnotu, Stiskem tlačítka  hodnotu uložíte a přejdete na další číslici.

Podržení tlačítka  po dobu 3 vteřin potvrdíte všechna nastavení a časovač přestane blikat.

Stiskem tlačítka  spustíte / vypnete funkci.

Tabata



Funkce obsahuje 8 kol po 20 vteřinách tréninku a 10 vteřinách odpočinku.

Po ukončení cvičicí fáze se ozve 1x zvukový signál.

Po ukončení odpočívací fáze se ozve 2x zvukový signál.

Stiskem tlačítka  vyberte funkci.

Stiskem tlačítka  spustíte / vypnete funkci.

Pro vynulování stiskněte 2x tlačítko .

Fight gone bad



Funkce obsahuje 3 kola po 5 minutách tréninku a 1 min odpočinku.

Po ukončení cvičicí fáze se ozve 1x zvukový signál.

Po ukončení odpočívací fáze se ozve 2x zvukový signál.

Stiskem tlačítka  vyberte funkci.

Stiskem tlačítka  spustíte / vypnete funkci.

Pro vynulování stiskněte 2x tlačítko .

EMOM



Funkce, která umožňuje opakování odpočtu v minutách a vteřinách pro daný počet kol.

Stiskem tlačítka  vyberte funkci.

Podržením tlačítka  po dobu 3 vteřin vstoupíte do nastavení počtu kol. Začnou blikat zelená čísla.

Stiskem tlačítek "+" / "-" upravíte hodnotu, Stiskem tlačítka  hodnotu uložíte a přejdete na další číslici. Pokud nastavíte 00 bude se opakovat dokud počítání ručně neukončíte.

Podržením tlačítka  po dobu 3 vteřin vstoupíte do nastavení času tréninku.

Stiskem tlačítek "+" / "-" upravíte hodnotu, Stiskem tlačítka  hodnotu uložíte a přejdete na další číslici.

Podržením tlačítka  po dobu 3 vteřin potvrdíte všechna nastavení a časovač přestane blikat.

Stiskem tlačítka  spustíte / vypnete funkci.

Stopky



Stopky počítají čas od 0 do 99:59:99

Stiskem tlačítka  vyberte funkci.

Stiskem tlačítka  spustíte / vypnete funkci.

Pro vynulování stiskněte 2x tlačítko .

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

