



Web service



Tlačítko **Web** je aktivní pouze během cvičení. Tlačítko je umístěno na pravé straně obrazovky, pokud tlačítka nevidíte, zmáčkněte pravou šipku v pravém horním rohu.

Funkce **Web** obsahuje 8 rychlých voleb na různé stránky.

Až 64 stránek může být uloženo mezi 8 záložek. K nastavení postupně zmáčkněte na domovské obrazovce pravou horní šipku, levou dolní šipku a pravou dolní šipku k přístupu nastavení.

Zadejte heslo **2 4 1 4** pomocí numerické klávesnice a zmáčkněte **ENTER**.

Vyberte číslo v okýnku napravo.

Zmáčkněte tlačítko **TITLE** a napište text který se zobrazí k dané adrese.

Zmáčkněte **ADRESS** a zadejte adresu stránky. Okýnko na vrchní straně obrazovky ukazuje domovskou stránku internetové stránky.

Zmáčkněte **COLOUR** a vyberte pozadí přístupového tlačítka.

Pro navigaci používejte šipky.



Pokud vyberete **Automatic update**, tak bude výběr automaticky aktualizovaný Technogymem.

Pro uložení změn zmáčkněte



Pokud zmáčkněte **Exit** bez uložení, změny se po vypnutí zařízení vrátí do původního stavu.

Uložené nastavení lze mezi zařízeními přenášet pomocí USB disku. Lze převádět pouze data která jsou uložena. Dočasná data nelze převádět. Pro uložení dat připojte USB disk a zmáčkněte



. Pro vložení dat do jiného zařízení vstupte do nastavení stránek (heslo 2 4 1 4) a připojte

USB disk, poté zmáčkněte



. Takto uložená data jsou pouze v dočasné paměti, proto je

musíte uložit pomocí



aby se po vypnutí přístroje opět nevmazaly.