

Mobilní fitness aplikace k trenažerům

Kompatibilita mobilních aplikací se liší v závislosti na modelu fitness stroje. Aktuální seznam podporovaných aplikací pro konkrétní model trenažeru naleznete v popise daného modelu na inSPORTline.cz.

Pro bezproblémovou funkci mobilních fitness aplikací dodržujte tyto zásady:

- Povolené a zapnuté WiFi, Bluetooth a GPS (určování polohy).
- Povolena všechna oprávnění, která aplikace vyžaduje (budete vyzváni při úplně prvním spuštění aplikace).
- Fitness stroj párujte výhradně až v samotném prostředí nainstalované aplikace, nikoliv v systémovém nastavení Bluetooth mobilního zařízení – zde nechte nespárované.



Kinomap

- V hlavním menu zvolte "Equipment Management/Moje vybavení".
- Při volbě typu stroje zvolte ikonu odpovídající kategorie stroje (pro recumbenty a cyklotrenažery zvolte ikonu rotopedu).
- Jako značku stroje vyberte inSPORTline a jako model vyberte konkrétní název nebo číselný kód produktu (kód i název je udán na balení, v uživatelské příručce na první straně nebo ve vaší objednávce).
- Aplikace vás vyzve ke šlapání nebo ke spuštění běhu – pro kontrolu funkčnosti a výměny dat mezi zařízeními. Potvrďte, pokud se zobrazují data jako rychlost apod.



Zwift

- Rotopedy, recumbenty, cyklotrenažery, elipticaly a další trenažery se zátěžovým kolem – zvolte režim Ride.
- Běžecské pásy – zvolte režim Run.



FitShow

- V hlavním menu stiskněte tlačítko pro vyhledávání stroje.



iConsole+

- Aplikace vás ke spárování vyzve automaticky vždy před začátkem vybraného tréninku.

Řešení problému

Pokud se spárování nedaří, vyzkoušejte postupně následující kroky:

- Restartujte telefon i trenažér a zkuste to znovu.
- Aplikaci kompletně přeinstalujte a zkuste to znovu.
- Vyzkoušejte aplikaci na jiném mobilním zařízení (pro vyloučení chyby v mobilním zařízení).
- Kontaktujte naši [zákaznickou podporu](#) – přiložte fotografii, screenshot nebo video s problémem (pokud je video příliš velké, nahrajte jej na služby jako wetransfer.com, dropbox.com, uschovna.cz apod. a přiložte odkaz), společně se značkou a modelem vašeho mobilního zařízení, verzí operačního systému a datem výroby fitness stroje (datum obvykle bývá na bílém obdélníkovém štítku na rámu stroje).

Poznámka: Vzhledem k častým aktualizacím a změnám vizuálního prostředí aplikací neposkytujeme v tomto návodu názorné snímky obrazovky.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10,
ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01
IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.inSPORTline.cz

SK

Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK
IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk