



## MANUÁL K POUŽITÍ

Děkujeme za zakoupení vyhřívaného produktu RACER®. Před použitím čtěte pečlivě informace k použití a bezpečnostní pokyny. Předědte tak nesprávnému použití a následnému zkrácení životnosti produktu.

### OBSAH BALENÍ

- 1 RACER vyhřívaná bunda
- 1 Power Banka
- 1 Nabíjecí kabel

### POPIS PRODUKTU

Funkční vyhřívaná vesta pro každodenní použití. Prošívaný produkt z nylonového materiálu s voděodolnou úpravou, zapínání pomocí zipu, 2 vnější kapsy a 2 vnitřní kapsy (u pánského střihu). 3 stupně vyhřívání s možností individuálního nastavení. 4 vyhřívané zóny, které jsou umístěny na přední a zadní straně bundy.

### SYSTEM VYHŘÍVÁNÍ

System vyhřívání je tvořen ze 4 vyhřevných panelů s grafenovou technologií, powerbanky a nabíjecího kabelu.



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Napětí powerbanky : 5V 3A
- Výdrž powerbanky : 3h až 7 hodin v závislosti na podmínkách použití
- Rozměry a hmotnost powerbanky:  
136.8mm x 68.5mm x 15.5mm, 218g

**UPOZORNĚNÍ:** Výdrž baterie závisí na zvolené intenzitě vyhřevu. Venkovní teplota a vlhkost vzduchu mohou také ovlivnit výdrž baterie.

### NABÍJENÍ BATERIE

- Bunda je vybavena powerbankou PB010-B 10 000 MAH
- Pro všechny způsoby nabíjení si pečlivě přečtěte návod k powerbance

**UPOZORNĚNÍ:** Nenabíjejte, pokud je powerbanka poničená nebo vlhká

**UPOZORNĚNÍ:** Používejte pro nabíjení pouze přiložený kabel.

### Doporučení pro použití:

- Doporučujeme powerbanku nabít před prvním použitím.
- Doporučujeme baterie dobíjet po každém použití, aby byly vždy připravené.

### PŘIPOJENÍ A POUŽITÍ

- Zapněte powerbanku stisknutím tlačítka na dobu 3 sekund.
- Připojte powerbanku pomocí konektoru (číslo 2 na obrázku)
- Vložte powerbanku do kapsy (číslo 1 na obrázku)
- Zapněte system vyhřevu pomocí stisknutí tlačítka na dobu 3 sekund.

System vyhřevu má tři stupně od nejvyšší intenzity po nejnižší, který je zobrazen pomocí led indikace.

### OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTKA

TLAČÍTKO	FUNKCE	LED
DLOUHÉ ZMÁČKNUTÍ (3 SEC.)	ZAPNUTÍ SYSTÉMU MAXIMÁLNÍ INTENZITA	
KRÁTKÉ ZMÁČKNUTÍ	VYSOKÁ INTENZITA	
KRÁTKÉ ZMÁČKNUTÍ	STŘEDNÍ INTENZITA	
KRÁTKÉ ZMÁČKNUTÍ	MINIMÁLNÍ INTENZITA	
DLOUHÉ ZMÁČKNUTÍ (3 SEC.)	VYPNUTÍ SYSTÉMU	

Pokud je system zapnutý, každé další stisknutí mění intenzitu vyhřevu.

### ŽIVOTNOST BATERIE

Baterie je spotřební zboží. Kapacita baterie se bude postupem času a množstvím nabíjení snižovat. Pokud je výdrž baterie extrémně krátká, je životnost baterie u konce a bude potřeba nové baterie. Životnost baterie je závislá na mnoha faktorech jako je například: způsob uskladnění, způsob použití, prostředí a samotná charakteristika baterie.

### ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ BATERIE

K ochraně baterie a prodloužení její životnosti je vhodné baterie skladovat následovně:

- Nenechávejte baterie úplně běžet do úplného vybití.
- Ujistěte se, že jsou baterie skladovány na suchém a chladném místě mezi 5°C/48°F a 20°C/61°F.
- Baterie by během skladování měly být odpojeny.

**UPOZORNĚNÍ:** Delší doba nepoužívání zkracuje životnost baterií.

Pokud nepoužíváte baterie déle než dva měsíce, je potřeba baterii skladovat nabitou a odpojenou mezi 50% až 70% procenty nabíjecí capacity. V případě nutnosti proveďte nabíjecí cyklus během skladování.

### ÚDRŽBA

Bunda může být čistěna pomocí jemného mýdla a vlhkého hadříku.

- Neprat v pračce
- Nepoužívat sušičku
- Nepoužívat suché čištění
- Nepoužívat bělidlo a aviváž

Po použití uskladněte bundu s odpojenou powerbankou na suchém místě.

Reference : DISTRICT MEN / DISTRICT WOMEN

RACER SAS - 1 RUE DE LA FORGE - 13300 SALON DE PROVENCE - FRANCE  
RACERGLOVES.COM

### Upozornění

Nesprávné použití produktu nebo nedodržení pokynů může způsobit přehřátí, požár nebo popáleniny. Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny.

1. Nepoužívejte system, pokud je některý z kabelů opotřebovaný nebo poškozený..
2. Neřezejte a ani nepropichujte bundu.
3. Nikdy nepoužívejte tento system u kojenců, dětí, nezpůsobilých osob a kohokoli, kdo není citlivý na teplo či plně nerozumí pokynům.
4. Nepoužívejte přístroj, pokud mate kardiostimulátor.
5. Nepokoušejte se otevřít a nebo sejmout kryt z baterie.
6. Nepoužívejte powerbanku, pokud je mokrá a nebo změnila tvar.
7. Nepoužívejte system, pokud je prostředí velmi vlhké či jste ponořeni do vody.
8. Nepoužívejte system pro vysušení bundy.
9. Nepoužívejte system, když je bunda pomačkaná, srolovaná nebo složená.
10. Nespěte s vyhřevanou bundou v provozu.
11. Na bundu nepokládejte žádný tepelný zdroj (topení, fén,....)
12. Nepokládejte na bundu žádné těžké předměty, jako je kufr,...
13. Neskládejte vyhřevanou bundu, dokud není zcela vychladnutá.