

# ***CAPITAL SPORTS***

## **Amazor M Power Rack**

Multifunkční stojan




10034964







**Vážený zákazníku,**

blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující rady, abyste předešli poškození přístroje. Za škody způsobené nedodržením pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost.

## SEZNAM BALENÍ

Karton A		
SKU: 70003179   219*24*16.5 cm		
24. 2PCS 	25. 2PCS 	27. 1PC 

Karton B		
SKU: 70003180   204*36*15 cm		
3. 1PC 	4. 1PC 	10. 2PCS 
26. 2PCS 		


### Karton C

SKU: 70003181 | 176\*25\*15.5 cm


1. 1PC



2. 2PCS



8. 2PCS




12. 2PCS



14. 2PCS



29. 2PCS




SCREWS KIT

MANUAL


### Karton D

SKU: 70003182 | 90.5\*39\*14.5 cm


6. 2PCS




15. 2PCS




16. 2PCS



28. 8PCS




30. 4PCS



# Karton E

SKU: 70003183 | 121\*41.5\*18 cm

5. 2PCS



7. 2PCS



9. 1PC



11. 1PC



13. 2PCS



17. 1PC



18. 1PC



19. 1PC



20. 2PCS



21. 2PCS



22. 2PCS



23. 2PCS



31. 6PCS



32. 4PCS



33. 4PCS




34. 6PCS



35. 14PCS



36. 4PCS



37. 2PCS



38. 20PCS




39. 4PCS




40. 2PCS



41. 2PCS



42. 2PCS



43. 6PCS



44. 14PCS



45. 4PCS



---

## **VÝROBCE**

---

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo

---

















## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

















---














- Ušchovejte tento návod na bezpečném místě pro případ potřeby.
- Zařízení prosím nemontujte ani nepoužívejte, dokud si důkladně a pozorně nepřečtete tento návod. Bezpečnost a účinnost lze dosáhnout pouze tehdy, když je zařízení správně sestaveno, udržované a používáno. Je vaší odpovědností zajistit, aby byli všichni uživatelé informováni o všech varováních a preventivních opatřeních.
- Pro bezpečné použití je potřebný stabilní a vyrovnaný povrch. Chraňte svou podlahu podložkou. Nepoužívejte zařízení ve vlhkých prostorách, jako je sauna u bazénu atd. Z bezpečnostních důvodů musí mít zařízení minimálně 0,6 metru volného prostoru všude kolem.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se musíte poradit se svým lékařem, abyste zjistili, zda máte nějaké fyzické nebo zdravotní podmínky, které by mohly představovat riziko pro vaše zdraví a bezpečnost nebo vám zabránit v správném používání přístroje. Pokud užíváte léky, které ovlivňují váš srdeční rytmus, krevní tlak nebo hladinu cholesterolu, jsou nezbytné rady lékaře.
- Všímejte si signály vašeho těla. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může poškodit vaše zdraví. Přestaňte cvičit, pokud se u vás vyskytne některý z následujících příznaků: bolest, tlak na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus, extrémní dušnost, pocit točení hlavy, závratě nebo nevolnost. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto stavů, spíše než budete pokračovat v cvičebním programu, musíte se poradit se svým lékařem.
- Necvičte ihned po jídle.
- Udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od zařízení, zařízení musí montovat a používat pouze dospělí.
- Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
- Zařízení není vhodné pro terapeutické použití, může se používat pouze na cvičení uvedené v pokynech na trénink.
- Při používání přístroje noste správné oblečení a sportovní obuv. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit o zařízení nebo které může omezit nebo zabránit pohybem.
- Při cvičení držte záda narovnaná.










# ČÁSTI

 <p>1   x1</p>	 <p>2   x2</p>	 <p>3   x1</p>	 <p>4   x1</p>
 <p>5   x2</p>	 <p>6   x2</p>	 <p>7   x2</p>	 <p>8   x2</p>
 <p>9   x1</p>	 <p>10   x2</p>	 <p>11   x1</p>	 <p>12   x2</p>
 <p>13   x2</p>	 <p>14   x2</p>	 <p>15   x2</p>	 <p>16   x2</p>

 <p>17   x1</p>	 <p>18   x1</p>	 <p>19   x1</p>	 <p>20   x2</p>
 <p>21   x2</p>	 <p>22   x2</p>	 <p>23   x2</p>	 <p>24   x2</p>
 <p>25   x2</p>	 <p>26   x2 L=1750mm</p>	 <p>27   x1 L=1779mm</p>	 <p>28   x8</p>
 <p>29   x2</p>	 <p>30   x4</p>	 <p>31   x6</p>	 <p>32   x4</p>

 <p>33   x4</p>	 <p>34   x6</p>	 <p>35   x14</p>	 <p>36   x4</p>
 <p>37   x2</p>	 <p>38   x20</p>	 <p>39   x4</p>	 <p>40   x2</p>
 <p>41   x2 L=5560mm</p>	 <p>42   x2 L=3100mm</p>	 <p>43   x2</p>	 <p>44   x6</p>
 <p>45   x4</p>			

46	M10 x 65	x8	
47	M10 x 60	x4	
48	M10 x 70	x18	
49	M10 x 75	x8	
50	M10 x 85	x2	
51	M10 x 90	x4	
52	M10 x 95	x4	
53	M12 x 70	x4	
54	M12 x 95	x8	
55	M12 x 105	x2	
<hr/>			
56	M10 x 55	x2	
57	M10 x 50	x16	
58	M10 x 35	x2	
59	M10 x 30	x2	
<hr/>			
60	M10 x 20	x6	
61	M10 x 25	x2	
<hr/>			
62	M10	x138	
63	M12	x28	
<hr/>			
64	M10	x68	
65	M12	x14	

# MONTÁŽ

