

POSTUP PRI NASTAVENÍ OVLÁDACIEHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJOM

Ako zadať správcovské nastavenia

Trojuholníkové heslo: Dotknite sa oblastí 1, 2 a 3.



SPRÁVCA NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR SETTINGS)

Zobrazia sa všeobecné nastavenia:

- Zvuk: Zapnúť/Vypnúť (Sound: On/Off)
- Jas (Brightness): +/-
- Jednotka (Unit): Km/Mi
- Vetrák (Fan)
- Čas pre prechod do úsporného režimu (Power saving).
- Automatické zastavenie: Zapnúť/Vypnúť (AUTO STOP: On/Off) (Čas pre automatické zastavenie je nastavený na 50 sekúnd)

Administrator	Settings 🛞				
General	Sound ON				
	Brightness -				
🗟 Wi-Fi	Unit Km(kg)				
	FAN OFF				
Щ т∨	Power saving 10 min 30 min 60 min 120 min				
	AUTO STOP ON				
Contra Contra	Set Date & Time				
	System setting initialization				
	Software Update				
Diagnostic & System Information					

NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU (DATE AND TIME SETTINGS)

 \mathbf{C} Administrator Settings ON Sound General Brightness (kg) 후 Wi-Fi day month year OFF 2012 27 9 Date 20 min Ŭ TV 22 1 PM Time N SAVE Screen Saver System setting initialization Software Update Diagnostic & System Information

Zadajte aktuálny dátum (Date) a čas (Time) a stlačte SAVE pre uloženie.

OBNOVENIE PÔVODNÝCH NASTAVENÍ (SYSTEM SETTING INITIALIZATION)

Pokiaľ si prajete zmazať všetky údaje, stlačte RESET.

Pri stlačení tlačítka RESET sa nezmažú tieto údaje uložené do pamäti ovladacieho panelu: celková dĺžka všetkých tréningov a celková vzdialenosť

Administrator	Settings 🛞	
General	Sound ON	
	Brightness -	
? Wi-Fi	This will reset system settings. And the system will be rebooted.	
г ^и т тv	Reset	
	AUTO STOP ON	
Screen Saver	Set Date & Time	
	System setting initialization	
	Software Update	
	Diagnostic & System Information	

AKTUALIZÁCIA SOFTWARU (SOFTWARE UPDATE)

Pomocou USB môžete aktualizovať operačný systém a aplikácie.

Po zapojení jednotky USB s novými programovými súbormi systém tieto súbory automaticky rozpozná a stiahne.

Ak je ovládací panel pripojený k Wi-Fi routeru, aktualizujú sa softwarové aplikácie automaticky.

Administrator	Settings	$\mathbf{\Theta}$
General	Sound	ON ON
General	Brightness -	+
奈 Wi₋Fi	Unit	Km(kg)
	FAN	OFF
רא דע	Require to insert USB that c	ontains files.
<u> </u>	AUTO STOP	ON 🛞
Screen Saver	Set Date & Time	
Screen Saver	System setting initialization	
	Software Update	
	Diagnostic & System Information	

DIAGNOSTICKÉ A SYSTÉMOVÉ ÚDAJE (DIAGNOSTIC & SYSTEM INFORMATION)

Kliknite na položku v ľavej ponuke a stlačte "Run" pre spustenie diagnostického testu.

Ďalej postupujte podľa pokynov na displeji.

Chybové hlásenie sa zobrazuje červeno.

Diagnostic & System	information		$\boldsymbol{\Theta}$
LCD Test	LCD	kle	
Touch Calibration			
Sound Test			
Key Test			
USB Test			
IPod Test			
Internal Memory Test			
Frame Calibration			
Self Diagnostic			
Error message history			
	Run	Cancel	

NASTAVENIE WI-FI (WI-FI SETTINGS)

Po zapnutí Wi-Fi systém automaticky vyhľadá najbližšie zariadenie vhodné pre spárovanie.

Zvoľte sieť s najlepším signálom.

Po zadaní hesla Wi-Fi router systém automaticky rozpozná softwarové aktualizácie a vykoná diagnostiku služieb dostupných na serveri Intenza.

Poznámka: pre aktualizáciu operačného systému (OS) je treba použiť zariadenie USB.

Administrator	Settings	8
General	Wi-Fi	ON 💮
Ceneral	Choose a Network	Off 🕨
? Wi-Fi		
μ τν		
Screen Saver		

NASTAVENIE TV KANÁLOV (SETTING TV CHANNELS)

Zvoľte typ TV signálu (TV Standard), ktorý je vhodný pre Vašu krajinu (NTSC / PAL / SECAM)

Zvoľte zvukový režim (Audio Signal Selection): VÝCHODZIE (DEFAULT) / MONO

Zvoľte typ videosignálu (Video Signal Selection).

Po stlačení "Channel Scan" systém ovládacieho panelu prehľadá všetky dostupné kanály. Hľadanie kanálov bude trvať zhruba 10 minút.

Pre pripojenie TV kábla je potreba pripojiť pres set top box pre prevod digitálneho signálu na analógový

Administrator S	Settings		ω		
General	Channel Scan				
Ceneral	Channel Edit (Add / Delete / Sort)				
중 Wi₋Fi	TV Channel List	Import Exp	ort		
r TV	TV Standard	NTSC PAL SE	CAM		
	Audio Signal Selection	DEFAULT MON	10		
Screen Saver	Video Signal Selection	B GH N I	DK		
ourcen ouver					

SPRÁVA KANÁLOV (CHANNEL EDIT)

ZMAZANIE (DELETE):

Označte kanál, ktorý si prajete zmazať. Farba písma tohto kanálu sa zmení na šedú. Pre uloženie stlačte "CH save".

OBNOVENIE (ADD):

Ak si prajete kanál obnoviť, kliknite naň ešte raz a jeho farba sa zmení späť na modrú. Pre uloženie stlačte "CH save".

TRIEDENIE (SORT):

Pridržte okno s daným kanálom po dobu 2 sekúnd, potom sa farba písma zmení na červenú. Objaví sa šípka hore (UP) a dole (DOWN). Pomocou šípok presuňte kanál do požadovanej pozície.

Administrator	Settings		8
General	Channel Scan		~
General	Channel Edit (Add / Delete / S	S CH 3	•
	TV Channel List		
͡? ₩I-FI		CH 5	
	TV Standard NT	CH 6	
💢 τν	Audio Signal Selection	CH 7	
		CH 8	
Screen Saver	Video Signal Selection B	CH 9	
		CH 10	
		CH 11	
			U
			V
		Ch save	cance!

IMPORT/EXPORT TELEVIZNÉHO ZOZNAMU S KANÁLMI (IMPORT/EXPORT TV CHANNEL LIST)

Prostrednictvom jednotky USB môžete importovať alebo exportovať televízny zoznam do/z ďalších ovládacích panelov.

Administrator	Settings		Θ
Conoral	Channel Scan		
General	Channel Edit (Add / Dele	te / Sort)	►
奈 Wi₋Fi	TV Channel List	Import	Export
·			
с Мати	TV Standard	NTSC PAL	SECAM
	Audio Signal Selection	DEFAULT	MONO
Screen Saver	Video Signal Selection	B GH N I	DK
bereen buver			

NASTAVENIE ŠETRIČA OBRAZOVKY (SCREEN SAVER PAGE)

V ponuke označte možnosť "Screen Saver".

Presuňte obrázkové súbory z jednotky USB.

Zadajte čas pre prechod do režimu šetriča obrazovky (Screen Saver Time). (Viď pokyny týkajúce sa nastavení šetriča obrazovky)

Zvoľte požadovaný interval pre prepínanie obrázkov (Slideshow Time).

Pokiaľ si na jednotku USB nahráte nové súbory s obrázkami, tak tieto nové súbory automaticky nahradia tie staršie.

Administrator	Settings	$\mathbf{\Theta}$
Conorol	Screen Saver	ON 💮
General	Screen Saver Files	Upload
중 Wi⊾Fi	Screen Saver Time 5min	7min 10min 15min
	Slideshow Time 5sec	7sec 10sec 15sec
Ѓ́Т TV		
Screen Saver		

ODCHOD Z REŽIMU NASTAVENÍ (EXIT SETTING)

Pre dokončenie nastavenia a uloženia údajov stlačte ikonu "X" umiestnenú v pravom hornom rohu obrazovky. Po odchode z režimu nastavení môžete ihneď spustiť pás a začať cvičiť.

Administrator	Settings	
General	Sound ON	
	Brightness -	
중 Wi₋Fi	Unit Km(kg)	
÷ WI-FI	FAN OFF	
	Power saving 10 min 30 min 60 min 120 min	
	AUTO STOP ON	
Contra Contra	Set Date & Time	
Screen Saver	System setting initialization	
	Software Update	
	Diagnostic & System Information	



OVLÁDACÍ PANEL S DOTYKOVÝM DISPLEJOM

POKYNY PRE NASTAVENIE ŠETRIČA OBRAZOVKY

Ovládacie panely rady Intenza e-Series sú vybavené šetričom obrazovky a sú určené k vnútornému a komerčnému využitiu.

Akonáhle sa displej prepne do úsporného/pohotovostného režimu, spustí sa šetrič a prezentácia vybraných obrázkov. Vytvorte si vlastnú prezentáciu, ktorá môže slúžiť aj k reklamným účelom.

Skôr ako začnete nahrávať súbory prostredníctvom zariadení USB, uistite sa, že sú grafické súbory vo formáte TGA s rozlíšením 1024 (šírka) x 768 (výška) pixelov. Pre ukladanie súborov TGA vytvorte zložku "Econsole" a podzložku "ScreenSaver".

Pokyny k vytvoreniu zložky súboru:

Uložte súbory pod názvami ScreenSaver0.tga, ScreenSaver1.tga, ..., ScreenSaver10.tga. Súbor uložený pod názvom "ScreenSaver0.tga" slúži ako tapeta. Počas prezentácie sa budú snímky pri prechode z jedného na druhý stmievať a roztmievať. Tapeta bude vždy zobrazená na pozadí obrazovky.

Pokiaľ nechcete využiť funkcie pre nastavenie tapety, neukladajte žiaden súbor pod názvom "ScreenSaver.tga" – prvý TGA súbor uložte pod názvom "ScreenSaver1.tga". Ovládací panel dokáže pracovať s maximálne 10 snímkami.

Ukážka adresára súborov na jednotke USB:

		1	🖾 Screen SaverO	2.305 KB	TGA
	^	ļ	🖾 ScreenSaver1	2,305 KB	TGA
ScreenSaver			🖻 Screen Saver 2	2,305 KB	TGA
			🛋 Screen Saver 3	2,305 KB	TGA
			🖻 ScreenSaver4	2,305 KB	TGA
			🖻 ScreenSaver5	2,305 KB	TGA
			🖻 ScreenSaver6	2,305 KB	TGA
			🛋 Screen Saver 7	2,305 KB	TGA
			🛋 Screen Saver 8	2,305 KB	TGA
			🛋 Screen Saver 9	2,305 KB	TGA
			🖻 Screen Saver 10	2,305 KB	TGA

Nasledujúce obrázky slúžia ako východzie snímky prezentácie:



NAHRÁVANIE SÚBOROV:

1. Stlačte "Screen Saver" pre vstup do režimu pre nastavenie šetriča obrazovky.

Administrator	Settings				Θ
General	Screen Saver				ом 👩 ис
General	Screen Saver Files			(u	pload
🗢 WI-FI	Screen Saver Time	5min	7min	10min	15min
	Slideshow Time	5sec	7sec	10sec	15sec
Ŭ TV					
Screen Saver					
	-				

2. Pripojte jednotku USB so zložkou "Econsole" a súbory šetriča, potom stlačte "Upload". Súbory sa nahrajú automaticky. Počas nahrávania budú staršie obrázky nahradené novými.

Administrator !	Settings				8	
General	Screen Saver				ON 💽	
General	Screen Saver Files			U	pload	
S Wi Fi	Screen Saver Time	5min	7min	10min	75	
· West	Slideshow Time	5sec	7sec	10sec	15sec	
<u>ت</u> ۲۷						
Screen Saver						
Administrator S	Settings				•	
General	Screen Saver				ON 🚫	
Conordi	Screen Saver Files		ON Upload	pload		
? Wi-Fi	Screen Saver Time	5min	7min	10min	15min	
	Scr	eensaver file	es uploadii	ng	1550210	
₫ тv		Cance	el			
Screen Saver						

3. Zadajte čas pre prechod do režimu šetriča obrazovky

Prezentácia obrázku sa spustí akonáhle displej prejde do úsporného režimu.

Administrator	Settings				Θ
General	Screen Saver				ON 🛞
General	Screen Saver Files			(U	pload
ବ୍ଚ Wi-Fi	Screen Saver Time	5min.	7min	10min	15min
	Slideshow Time	5sec	sec 10sec	10sec	15sec
ΰv					
Screen Saver					

 Zvoľte požadovaný interval pre prepínanie obrázkov Jedná sa o dĺžku zobrazenia každej snímky v sekundách.

Administrator 5	Settings				ω
General	Screen Saver				N 🚱
General	Screen Saver Files			<u> </u>	pload
🗢 WILFI	Screen Saver Time	5min	7min	10min	15min
, msn	Slideshow Time	5sec.	7sec	10sec	15sec
TV		~			
Screen Saver					

5. Po odchode z režimu nastavení stlačte ikonu "X".

Administrator S	Settings				Q
General	Screen Saver				NO NO
General	Screen Saver Files			Ű	pload
중 Wi-Fi	Screen Saver Time	5min	7min	10min	15min
	Slideshow Time	5sec	n 7min 10min c 7sec 10sec	15sec	
Ŭ ™					
Screen Saver					

OVLÁDACÍ PANEL S DOTYKOVÝM DISPLEJOM

POKYNY PRE NASTAVENIE TV

TV tuner produktov Intenza e-Series podporuje tri základné video formáty, ktoré sa používajú vo väčšine svetových zemí – NTSC, PAL, SECAM.

Funkcia pre import a export televizného zoznamu umožňuje používateľovi kopírovať nastavené údaje z/do ďalších výrobkov rady Intenza e-Series.

Pred vstupom do režimu pre nastavenie TV sa uistite, že je k prístroju riadne pripojený televízny kábel.

Pre pripojenie TV kábla je potreba pripojiť prez set top box pre prevod digitálneho signálu na analógový

6. Zvoľte kódovanie (TV Standard)

V ľavom okne zvoľte "TV" a vstúpte do režimu pre nastavenie TV. Vyberte systém kódovania používaný vo Vašej zemi. Ako východzie je nastavené kódovanie NTSC.

Administrator S	Settings		Θ
General	Channel Scan		
General	Channel Edit (Add / Del	ete / Sort)	•
ର Wi-Fi	TV Channel List	Import	Export
TV Characteria			
<u></u> тv	TV Standard	NTSC PAL	SECAM
	Audio Signal Selection	DEFAULT	MONO
Screen Saver			
Screen Saver			

Administrator 5	Settings		Θ
Gonoral	Channel Scan		
General	Channel Edit (Add / Del	ete / Sort)	×
হ্ন Wi-Fi	TV Channel List	Import	Export
	TV Standard	NTSC PAL	SECAM
U TV	Audio Signal Selection	DEFAULT	MONO
Screen Saver	Video Signal Selection	B GH N	1) (рк)

Ak sa vo Vašej zemi používa systém PAL, je treba zvoliť taktiež typ videosignálu: B, GH, N, I, DK.

Ak sa vo Vašej zemi používa systém SECAM, je treba zvoliť taktiež typ videosignálu: B/G, D/K, L.

Administrator S	Settings		$\mathbf{\Theta}$
General	Channel Scan		
ocherar	Channel Edit (Add / Del	ete / Sort)	•
ି Wi₋Fi	TV Channel List	Import	Export
ΰ τν	TV Standard	NTSC PAL	SECAM
	Audio Signal Selection	DEFAULT	MONO
Screen Saver	Video Signal Selection	B/G D/K	L
Concernouver			

7. Vyhľadanie kanálov

Administrator 8	Settings		8
General	Channel Scan		
General	Channel Edit (Ada / Del	ete / Sort)	۲
হ্ন Wi-Fi	TV Channel List	Import	Export
ΰτν	TV Standard	NTSC PAL	SECAM
	Audio Signal Selection	DEFAULT	MONO
Screen Saver			

Stlačte "Channel Scan" pre hľadanie kanálov v dostupnom frekvenčnom pásme.

X Administrator Settings Channel Scan General Channel Edit (Add / Delete / Sort) Wi-Fi This will scan the TV channel. It takes some time. Scan, Cancel 📛 ТV DEFAULT MONO Audio Signal Selection Screen Saver Administrator Settings ON Screen Saver General Screen Saver Files Upload Screen Saver Time 5min 7min 10min 15min 🔋 Wi-Fi Screensaver files uploading... 📛 ТV Cancel Screen Saver

Obyčajne trvá hľadanie všetkých dostupných kanálov približne 10 minút, záleží však na sile signálu.

8. Triedenie a správa televíznych kanálov

Stlačte "Channel Edit" a skontrolujte či bolo hľadanie kanálov úspešné.

Administrator	Settings		Θ
Ganaral	Channel Scan		•
General	Channel Edit (Add / Delete / S	CH 3	•
	TV Channel LN	CH 4	
হি Wi-Fi		CH 5	
	TV Standard NTS	CH 6	
Ŭ TV	Audio Signal Selection	CH 7	
	Audio olgilal delection	CH 8	
Screen Saver		CH 9	
	and the second se	CH 10	
		CH 11	
		CH 12	U
			V
		Ch save	

Ak chcete zmeniť poradie v zoznamu kanálov, pridržte okno s daným kanálom po dobu 2 sekúnd (farba písma sa zmení na červenú) a pomocou šípok UP (HORE) a DOWN (DOLE) kanál presuňte.

Administrator	Settings				•
General	Channel Scan				•
General	Channel Edit (Add / Delete / S		H3		•
	중 Wi-Fi		CH 4		
₹ WI-FI	Alternation of the designed	C	H 6		
	TV Standard NTS	C	H 6		-
ŭτν	Audio Signal Selection		H8		
Sereen Selver		c			
Screen Saver		c			
		C			
		C			U
					V
		UP	DOWN	Ch save	cancel

Príklad: Pokiaľ stlačíte šípku DOWN dvakrát, presuniete tretí kanál (CH3) na tretie miesto v zoznamu (viď obrázok)

Administrator	Settings		8
General	Channel Scan		•
General	Channel Edit (Add / Delete / S	CH 4	•
	TV Channel List	CH 5	
ି≑ WI-FI			
	TV Standard NTS	CH 6	
Ŭ TV	Audio Signal Selection	CH 7	
	Audio Signal Sciection	CH 8	
Screen Saver		снэ	
	source of the second	CH 10	_
		СН 11	
	No. of Concession, Name	CH 12	U
			V
	The second s		cancel

Administrator	Settings				0
General	Channel Scan				~
General	Channel Edit (Add / Delete / S	Q			•
⇒ \4/: F:	TV Channel List	C			
÷ WI-FI					-1
	TV Standard NTS	C			
ΰ τν	Audio Signal Selection	CI			-
		CH 8			=
Screen Saver		CI			
		a	H 10		=3
		a			->
	The subscription of the su	C			U
					Y
		UP	DOWN	Chisate	cancul

Pre uloženie nastavenia stlačte "Ch save" alebo odíďte pomocou tlačítka "cancel".

Administrator	Settings		8
General	Channel Scan		~
	Channel Edit (Add / Delete / S	CH 4	•
হি Wi-Fi	TV Channel Lis	CH 5	
		CH 3	
тν 🗂	TV Standard NTS	CH 6	
	Audio Signal Selection	CH 7	
Screen Saver		CH 8	
		CH9	
	and an end of the second s	CH 10	
		CH 11	
		CH 12	U
			V
		Ch save	eaned

Pokiaľ si prajete skontrolovať poradie kanálov v zoznamu, stlačte "Channel Edit".

9. Zmazanie/Obnovenie kanálu

Pokiaľ si prajete zmazať niektorý z kanálov, kliknite na naň a farba písma sa zmení z modrej na šedú – to znamená, že je kanál dočasne zmazaný zo zoznamu. Po dokončení nastavení uložíte nový zoznam stlačením tlačítka "Ch save".

Administrator	Settings		$\boldsymbol{\Theta}$
General	Channel Scan		•
	Channel Edit (Add / Delete	/ S CH 3	•
? Wi-F i	TV Channel List		
		CH 5	
с т∨	TV Standard N	TS CH6	
	Audio Signal Selection	CH7	
Screen Saver	Video Signal Selection		
		CH 10	
		CH 11	
		CH 12	
			v
		Ch save	cancei

Pokiaľ budete chcieť určitý kanál obnoviť, kliknite naň a farba písma sa zmení z šedej späť na modrú. Po dokončení nastavení uložíte nový zoznam stlačením tlačítka "Ch save".

Administrator	Settings		•
General	Channel Scan		•
	Channel Edit (Add / Delete / S		•
? Wi-Fi	TV Channel List		
с⊐ т∨	TV Standard NTS		
	Audio Signal Selection		
Screen Saver	Video Signal Selection B		
		CH 10	
			U
			v
		Ch save	cancel

10. Export televízneho zoznamu

Pred zahájením kopírovania pripojte k ovládaciemu panelu jednotku USB. Po dokončení prenosu dát vyberte USB z ovládacieho panelu. Televízny zoznam s kanálmi môžete skopírovať do iného stroja spoločnosti Intenza.

Administrator S	Settings		$\boldsymbol{\Theta}$
General	Channel Scan		
	Channel Edit (Add / Delete / Sort)		•
?়ি Wi-Fi	TV Channel List	Import	Export-
亡 TV	TV Standard	NTSC PAL	SECAM
	Audio Signal Selection	DEFAULT	MONO
Screen Saver			
ocicen oaver			

11. Import televízneho zoznamu

Pred zahájením kopírovania pripojte k ovládaciemu panelu jednotku USB so súborom obsahujúcim televízny zoznam.

Po dokončení kopírovania vyberte jednotku USB z ovládacieho panelu.

Administrator S	Settings		Θ
General	Channel Scan		
	Channel Edit (Add / Delete / Sort)		•
়ি Wi-Fi	TV Channel List	Import .	Export
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
⊏τν	n/smittens:	Completed	SECAM
	Audio Signal Selection	DEFAULT	MONO
Screen Saver			