C20WLS

Návod k použití
Multifunkční-Bezdrátový
Cyklo computer

Odtrhněte ochrannou fólii z obrazovky.

20 Funkcí

1. Formát hodin 12/24 (CLK)
2. Stopky (SW)
3. Podsvícení
4. Aktuální rychlost (SPD)
5. Průměrná rychost (AVS)
6. Maximální rychlost (MAX)
7. čas jízdy (TM)
8. Celková denní vzdálenost (DST)
9. Celková ujetá vzdálenost (ODO)
10. Auto OFF
11. Automatické přepínání funkcí (SCAN)
12. Odpočet zadaných kilometrů (CDD)
13. Odpočet času (CDT)
14. Teoretická denní spotřeba kalorií (CAL)
15. Teoretická celková spotřeba kalorií (FAT)
16. Teploměr (TEM)
17. Indikátor slabé baterie
18. +/- Porovnání průměrné a aktuální rychlostí
19. Signalizace servisních intervalů
20. Měření okruhů

Instalace baterie

Vložte baterii CR2032 do computeru.
Poznámka: kladný pól (+) by měl být nastaven směrem vzhůru.
Stejným způsobem postupujte u vysílače.

Instalace držáku computeru

Držák computeru uchyťte pomocí poutka na jeho zadní straně. Computer pak do držáku vložte a pootočte doprava.

Instalace senzoru a magneturu.

Nainstalujte senzor na přední vydlici a magnet pak na paprsek kola, na straně k senzoru. Senzor i magnet by měli být nainstalovány 60 cm od computeru, tak jak je zobrazeno na obrázku. Poté upravte vzdálenost mezi čidlem a magnetem na 1,5 mm. Při roztočení kola by měl nyní computer zobrazovat hodnoty. Pokud se tak neděje, zkuste znovu upravit vzdálenosti.

Nastavení obvodu plášťů

Po vložení baterie do computeru se na obrazovce zobrazí hodnota 2060, s blikajícím prvním číslem – computer je připravený k nastavení obvodu plášťů, dle následující tabulky. Pravým tlačítkem měníte hodnotu právě blikajícího čísla, levým tlačítkem pak tuto hodnotu potvrdíte a postoupíte na číslo další. Následným opětovným stlačením levého tlačítka přejdete k nastavení režimu Km/h, Míle/h

Tabulka obvodů pláštů

Velikost kola	Obvod	Velikost kola	Obvod
47-305, 16 x 1.90	1272	32-622, 28 x 1,25, 700x32C	2170
47-406, 20 x 1.75	1580	35-622, 28 x 1,35, 700x35C	2185
37-540, 24 x 1 3/8	1948	37-622, 28 x 1,40, 700x35C	2200
47-507, 24 x 1,75	1900	37-622, 28 x 1,40, 700x37C	2200
37-584, 26 x 1 3/8, 650 STD	2086	40-622, 28 x 1,50, 700x38C	2220
37-590, 26 x 1 3/8, 650x35A	2100	42-622, 28 x 1,60, 700x40C	2230
40-559, 26 x 1,50	2030	47-622, 28 x 1,75	2250
42-559, 26 x 1,60	2025	50-622, 29 x 2,00	2280
47-559, 26 x 1,75	2050	54-622, 29 x 2,10	2295
50-559, 26 x 2,00	2075	57-622, 29 x 2,25	2288
54-559, 26 x 2,10	2100	60-622, 29 x 2,35	2330
57-559, 26 x 2,25	2120	23-571, 650 x 23C	1973
57-584, 27 x 1/2x2,25	2128	18-622, 700 x 20C	2102
28-630, 27 x 1 1/4	2174	20-622, 700 x 23C	2100
32-630, 27 x 1 1/4	2220	23-622, 700 x 23C	2125
40-635, 28 x 1 1/2	2265	25-622, 700 x 25C	2135
		28-622, 700 x 28C	2150

Nastavení KM/h nebo M/h



Pravým tlačítkem zvolíte režim KM /h, případně Míle/h. Stlačením levého tlačítka pak přejdete k nastavení váhy.

Nastavení váhy

Na obrazovce svítí K (Kg) a přednastavená hodnota 065. Nastavte vaši váhu v rozmezí 20-200Kg a potvrďte stlačením levého tlačítka. Dalším stlačením stejného tlačítka pak přepnete k nastavení upomínky k údržbě.

Nastavení upomínky k údržbě

Pravým tlačítkem zvolíte interval 200, 400, 600, 800 KM, po jehož ujetí se na obrazovce zobrazí blikající symbol klíče. Stlačením pravého tlačítka po dobu 3 sekund tuto upomínku vypnete. Levým tlačítkem pak přejdete k nastavení hodin.

Nastavení 12H/24H režimu hodin

Stlačte levé tlačítko po dobu 3 sekund, pravým tlačítkem přepněte mezi 12 a 24 h režimem, levým tlačítkem volbu potvďte. Následným stlačením pravého tlačítka přejdete k nastavení času. Levým tlačítkem měníte hodnotu právě blikajícího čísla, jednoho po druhém nebo pravým přejdete od nastavování hodin k minutám. Následně přejdete k nastavení celkově ujetých Km

Přepínání mezi funkcemi

Stlačením pravého tlačítka přepínáte mezi jednotlivými funkcemi:
(ODO)-(DST)-(MAX)-(AVS)-(TM)-(SW)-(CDD)-(CDT)-(CAL)-(FAT)-(TEM)-(SCAN)

Nastavení ODO

Podržte levé tlačítko po dobu 3 sekund, pravým tlačítkem pak změňte hodnotu právě blikajícího čísla a potvrďte levým tlačítkem. Následným stlačením pravého tlačítka přejdete do režimu vzdálenosti ujeté v rámci jedné jízdy (DST)

DST

DST vyjadřuje vzdálenost ujetou v rámci jedné jízdy, v rozmezí od 0.001 to 9999(KM). Po překročení této, maximální hranice se tato automaticky vynuluje. Stlačením levého tlačítka v režimu DST, zaznamenanou hodnotu DST vynulujete, spolu se zaznamenanými hodnotami MAX, AVS, TM. Stlačením pravého tlačítka přejdete do režimu maximální rychlosti.

MAX

V režimu MAX je zaznamenávána maximální rychlost v rámci jedné jízdy. Stlačením pravého tlačítka v režimu MAX zaznamenanou hodnotu MAX vynulujete, spolu se zaznamenanými hodnotami DST, AVS, TM. Pravým tlačítkem přepnete do režimu AVS

AVS

V režimu AVS je zaznamenávána/ zobrazována aktuální průměrná rychlost v rámci jedné jízdy. Stlačením levého tlačítka po dobu 3 sekund hodnotu AVS vynulujete, spolu se zaznamenanými DST, MAX, TM . Stlačením pravého tlačítka přepnete do režimu TM.

TM

V režimu TM je zobrazena aktuální doba trvání právě probíhající jízdy, v rozmezí 0 :00 :00 to 99 :59 :59. Po překročení této maximální hodnoty je zaznamenaná hodnota TM automaticky vynulována, spolu s hodnotami DST, MAX a AVS. Stlačením levého tlačítka po dobu 3 sekund, pak dojde k vynulování těchto hodnot manuálně. Stlačením pravého tlačítka přejdete do režimu SW

SW

SW = stopky. Levým tlačítkem spustíte, levým tlačítkem pozastavíte, pravým zaznamenanou hodnotu vynulujete. Stlačením levého tlačítka po dobu 3s, computer uzamknete v režimu stopek (nelze použít jinou fukci), následným stlačením stejného tlačítka po dobu 3s pak tuto volbu zrušíte. Pravým tlačítkem pak přejdete do režimu CDD.

CDD

Podržte levé tlačítko po dobu 3s a nastavte požadovanou hodnotu v rozmezí 0-999,99 Km. Pravým tlačítkem potvrďte.
Pravým tlačítkem přejdete do režimu CDT

CDT

V režimu CDT je zobrazována/zaznamenávána doba jízdy vzdálenosti/úseku zvoleného v rámci funkce CDD.
Pravým tlačítkem přejdete do režimu CAL

CAL

CAL znázorňuje množství kalorií spálených v rámci jedné jízdy. Stlačíte-li levé tlačítko po dobu 3's , dojte k vymazání, spolu se zaznamenanými hodnotami FAT.
Pravým tlačítkem přejdete do režimu FAT

FAT

Obdobná funkce jako u režimu CAL.
Pravým tlačítkem přejdete do režimu TEM

TEM

TEM = okolní teplota vzduchu. Stlačte levé tlačítko po dobu 3s a nastavte preferovanou jednotku C/F.
Pravým tlačítkem přejdete do režimu SCAN

SCAN

V režimu SCAN se na obrazovce jedna po druhé zobrazí hodnoty DST, MXS, AVS, TM.

Měření okruhů

Levým tlačítkem přejdete do režimu FFM. Dojde k zobrazení hodnoty （TM）. Stláčením pravého tlačítka pak z této přepníináte na hodnoty （DST),（TM), (AVS),（MAX）.Levým tlačítkem pak tento režim opustíte.

Aktuální rychlost

Hodnota aktuální rychlosti je vždy zobrazena na obrazovce.

Porovnání aktuální a aktuální průměrné rychlosti

“+” nebo“-”je vždy zobrazeno v pravém horním rohu. V závislosti na tom, je-li vaše aktuální rychlost vyžší, nebo nižší než vaše aktuální průměrná rychlost
.

Podsvícení

Obrazovka se vždy rozsvítí po dobu 6 sekund, po stlačení kteréhokoliv tlačítka.
Stlačením pravého a levého tlačítka zároveň po dobu 3s dojde k trvalému rozsvícení, stejným způsobem pak k zhasnutí
.

Automatické vypnutí



Computer vždy přejde do klidového režimu, nepřijímá-li žádné signály po dobu delší než 5 minut

Indikace slabé baterie

Blikající symbol baterie se zobrazí, v případě nutnosti baterii vyměnit.

Disfunkce a jejich příčiny

Malfunction	Reasons
Trvale zobrazené hodnoty 0	Špatne nastavená vydálenost mezi computerem – senzorem, senzorem- magnetem.
Špatně naměřené hodnoty	3patně nastavené výchozí hodnoty, např obvod kola
Pomalé reakce	Zpomalení vlivem nízké okolní teploty.
Prázdná obrazovka	Může být způsobeno ostrým slunečním světlem
Černá obrazovka	Špatně pripojená/ vybitá baterie

Příslušenství

www.nexelo.eu