

BellBed

Stojan na činky



Vážený zákazník,

blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto výrobku. Prosím, prečítajte si a dodržiavajte tieto pokyny, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nehradíme žiadne škody, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania prístroja alebo nedodržiavania inštrukcií týkajúcich sa bezpečnosti.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- Udržujte tento prístroj mimo dažďa.
 - Žiadne predmety naplnené vodou, napríklad vázy, na tomto prístroji nepokladajte.
 - Používajte iba odporúčané príslušenstvo.
 - Neopravujte tento prístroj sami.
 - Poradte sa s kvalifikovaným servisným personálom.
 - Neukladajte ťažké predmety na tento prístroj.
 - Prístroj čistite len suchou handričkou.
 - Varovanie - Nekladte zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky na prístroj.
- **Malé predmety:** Majte drobné predmety (t.j. skrutky, montážny materiál, pamäťové karty a pod.) a obal mimo dosahu detí. Nenechajte deti hrať sa s fóliou. Hrozí riziko udusení!
- **Preprava zariadenia:** Uschovajte si, prosím, pôvodný obal. Pri preprave prístroja sa uistite, že je v pôvodnom obale, aby bola zaručená jeho dostatočná ochrana.
- **Čistenie povrchu:** Nepoužívajte prchavé látky, čistiace prostriedky a podobne. Používajte čistú suchú handričku

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre použitie

- Skontrolujte všetky skrutky, matice a iné spoje pred prvým použitím zariadenia, aby ste sa ubezpečili o tom, že prístroj je bezpečný.
- Umiestnite pod prístroj na mieste montáže vhodný podklad (napr. gumenú podložku, drevenú dosku atď.), aby ste predišli neporiadku a špine.
- Pred začiatkom cvičenia odstráňte všetky predmety v okruhu 2 metrov od prístroja.
- Vaše zdravie môže ovplyvniť nesprávny alebo nadmerný tréning. Poradte sa s lekárom pred začiatkom tréningového programu. Môže určiť maximálne hodnoty nastavenia (pulz, watt, dĺžku tréningu atď.), ktoré sú pre vás vhodné a získať presné informácie počas tréningu. Tento prístroj nie je vhodný na terapeutické účely.
- Cvičte na prístroji iba vtedy, ak je v správnej polohe. Používajte len originálne náhradné diely v prípade akejkoľvek nevyhnutnej opravy.
- Tento prístroj smie používať na cvičenie len jedna osoba naraz.
- Používajte tréningové oblečenie, ktoré je vhodné na kondičný tréning na prístroji. Vaša tréningová obuv by taktiež mala byť prispôbena na cvičenie na prístroji.
- Ak pocítite závrat, nevoľnosť alebo iné nezvyčajné príznaky, prosím, ukončite tréning a okamžite sa poradte s lekárom.
- Deti a osoby so zdravotným postihnutím by tento prístroj mali používať len v prítomnosti inej osoby, ktorá môže poskytnúť pomoc a poradiť.
- Výkon prístroja sa zvyšuje so zvyšujúcou sa rýchlosťou, a naopak. Prístroj je vybavený nastaviteľným regulačným kolieskom, ktorým možno nastaviť odpor.
- Maximálna hmotnosť používateľa je 100 kg.


Súčiastky



podložky (40x)



podstavce (3x)





Skrutky 1: M10x25 +
matica + 2 tesnenia (12
súprav)



Skrutky 2: M10x35 +
matica + 2 tesnenia (40
súprav)

Montáž



Výrobca

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

