




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 10895 Rotoped inSPORTline inCondi UB20m



Made in PRC

OBSAH





BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
MONTÁŽ	5
NÁKRES	8
SEZNAM DÍLŮ	9
REGULACE ZÁTĚŽE	11
STABILIZACE PŘÍSTROJE	11
SKLÁDÁNÍ	11
REGULACE VÝŠKY	12
OVLÁDACÍ PANEL	13
INSTRUKCE PRO APLIKACI iBIKING+	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	20

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu podporujícího činnost kardiovaskulární soustavy se poraďte s lékařem. Intenzivní vytrvalostní trénink by měl být vždy nejdříve schválen lékařem. Používejte výrobek správným způsobem. Před zahájením montáže a prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte celý manuál.

- Během provozu přístroje by se v jeho blízkosti neměly pohybovat děti. Nenechávejte děti v blízkosti přístroje bez dozoru.
- Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6 metru.
- Provádějte pravidelné kontroly dotažení matic, šroubů a dalšího spojovacího materiálu. Rovněž kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození kloubových spojů.
- K čištění přístroje používejte navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani chemické čisticí prostředky. V případě jakýchkoliv problémů přestaňte přístroj používat a kontaktujte naše servisní oddělení.
- Umístěte přístroj na pevný, rovný povrch. V případě umístění na kluzkou podlahu podložte přístroj gumovou podložkou.
- Ke cvičení používejte vhodné sportovní oblečení a obuv. Nenoste příliš volné oblečení, které by se mohlo o přístroj zaháknout či zachytit.
- Přístroj je konstruován pro použití v suchém prostředí. Ke skladování je nevhodné extrémně chladné či vlhké prostředí, kde může dojít ke korozi či jinému poškození přístroje.
- Kategorie rotopedu - HC (dle normy ČSN EN ISO 20957) určeno pro domácí použití.
- Nejedná se o prostředek pro vyhodnocování zdravotního stavu uživatele.
- **Maximální nosnost:** 100kg
- **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

PŘEHLED DÍLŮ


Hlavní rám (7), Zadní rám (2)  Náradí: 	Sedlo (24)  Sedlovka (6)  Přední nosník (9)  Zadní nosník (8) 	Počítač (16), Řídítka (1)  Ruční šroub (26)  Jistící kolík (3)  Pedál (29L), Pedál (29R) 
--	--	---

SPOJOVACÍ MATERIÁL:




MONTÁŽ


KROK 1: Montáž nosníků a pedálů




KROK 2: Montáž sedla




KROK 3: Montáž řídítek s počítačem



Tímto je montáž dokončena.



NÁKRES



SEZNAM DÍLŮ

Označení	Název dílu	Počet kusů
1	Řídítka	1
2	Zadní rám	1
3	Jistící kolík	1
4	Šroub M5*10	2
5	Kabelová průchodka	3
6	Sedlovka	1
7	Hlavní rám	1
8	Zadní nosník	1
9	Přední nosník	1
10	Klika (R&L)	2
11	Hlavní osa	1
12	Osa spodního hnacího kola	1
13	Držák magnetu	1
14	Ocelový kotouč	2
15	Pěnová rukojeť	2
16	Počítač	1
17	Snímač tepové frekvence	2
18	Horní kryt hlavního rámu	1
19	Regulátor zátěže	1
20	Nálepka EVA	1
21	Napínací lanko	1
22	Kabel tepových snímačů	2
23	Svorka napínacího šroubu	2
24	Sedlo	1
25	Vodící vložka sedlovky	1
26	Ruční šroub	1
27	Krytka zadního nosníku	2
28	Krytka předního nosníku	2
29	Pedál (R&L)	2
30	Boční kryt hlavního rámu (R&L)	2
31	Pouzdro ložiska	2
32	Zátěžové kolo	1
33	Osa ložiska	1
34	Hnací kolo – spodní	1
35	Osa horního hnacího kola	1

36	Hnací kolo – horní	1
37	Úchyt senzoru	1
38	Magnet	6
39	Krytka kliky	2
40	Ložisko	4
41	Vlnitá podložka	5
42	Pérová podložka	4
43	Samofezný šroub M4*20mm	5
44	Šroub M5*15mm	3
45	Imbusový šroub M6*12mm	4
46	Šroub M5*50mm	1
47	Hnací řemen 230J	1
48	Hnací řemen 220J	1
49	Pružina	1
50	Imbusový šroub M8*20 mm	2
51	Vratový šroub M8 x 65 mm	4
52	Napínací šroub M6*40 mm	2
53	Šroub M6*15 mm	8
54	Samofezný šroub M4*20	4
55	Matice M10	2
56	Prohnutá podložka M6	2
57	Plochá podložka M6	2
58	Plochá podložka	1
59	Senzorický kabel	1
60	Plochá podložka M8	3
61	Kloboučková matice M8	4
62	Samojistící matice M8	3
63	Plochá podložka	2
64	Vymezovací vložka – vnější	4
65	Vymezovací vložka – vnitřní	2
66	Pojistná podložka	1
67	Ložisko	1
68	Plochá podložka	1
69	Samojistící matice M10	1
70	Ložisko	2
71	Prohnutá podložka M8	4
72	Pérová podložka M8	4
73	Pérová podložka M6	4

74	Kocová krytka řídítek	2
----	-----------------------	---

REGULACE ZÁTĚŽE

Pro zajištění hladkého chodu přístroje byl řemen brzdného systému továrně seřízen.

Při zahájení tréninku vyšroubujte regulátor zátěže (19) na doraz v protisměru hodinových ručiček. Zátěž poté zvyšujte postupně otáčením regulátoru ve směru hodinových ručiček.


STABILIZACE PŘÍSTROJE

Pro zajištění bezpečnosti a stability je přístroj vybaven svařovaným rámem, který by po dokončení montáže neměl vyžadovat žádnou další regulaci. Z bezpečnostních důvodů umístěte přístroj na pevný, rovný povrch. Pro minimalizaci rizika nečekaného uklouznutí umístěte pod přístroj gumovou podložku. Pro dodatečnou regulaci nerovnosti podkladu vytočte stavěcí krytku (27) do optimální polohy.



SKLÁDÁNÍ


Skládání / rozkládání se provádí použitím jistícího kolíku (3). Pro provoz přístroje musí být jistící kolík (3) v pozici A. Po uzpůsobení do skladovací polohy je jistící kolík (3) zajištěn v poloze B.




REGULACE VÝŠKY

Na sedlovce (6) je vyznačena hranice maximální vytažení „Max“.

Nevytahujte sedlovku více, než umožňuje hranice maximálního vytažení. Otočte několikrát ruční šroub (26) v protisměru hodinových ručiček a odjistěte jej vytažením směrem ven ze sedlovky. Poté nastavte optimální výšku sedla tak, aby byly po usednutí na přístroj a úplném sešlápnutí pedálu nohy mírně pokrčeny v kolenou. Zafixujte sedlo v odpovídající poloze utažením ručního šroubu (26).




DOPORUČENÁ VÝŠKA SEDLA:



OVĽADACÍ PANEL

FUNKCE

ČAS / TIME	0:00 – 99:59 (min)
RYCHLOST / SPEED	0.0 – 999.9 (km/h)
VZDÁLENOST / DISTANCE	0.0 – 999.9 (km)
ODOMETR / ODOMETER	0 – 9999 (km)
KALORIE / CALORIES	0.0 – 999.9 (Kcal)
PULS / PULSE	40 – 240 (BPM – počet tepů/min)



CHARAKTERISTIKA FUNKCÍ

REŽIM / MODE	Výběr funkce
SCAN	Automatické přepínání mezi parametry v intervalu 4 vteřin
ČAS / TIME	Měření doby tréninku
RYCHLOST / SPEED	Aktuální rychlost jízdy
VZDÁLENOST / DISTANCE	Aktuální překonaná vzdálenost
KALORIE / CALORIES	Odhadované množství spotřebovaných kalorií
ODOMETR / ODOMETER	Celková překonaná vzdálenost
PULS / PULSE	Aktuální počet tepů za minutu

	Poznámka: - Počítač je kompatibilní se systémem iOS a Android. - Po propojení počítače s mobilním zařízením přes Tunelinc se vypne displej ovládacího panelu. - Po 4 minutách nečinnosti se ovládací panel přepne do úsporného režimu. - V případě špatného zobrazení displeje vyměňte baterie. - Specifikace baterie: 1.5V UM-3 / AA (4ks)
---	---

ZAPNOUT/VYPNOUT

Zapínání: Zapnutí displeje je doprovázeno zobrazením všech segmentů a zvukovou signalizací (Obr. A).

Vypínání: Počítač automaticky přejde do režimu spánku po 4 minutách nečinnosti.

OVLÁDÁNÍ

- Po zapnutí počítače (nebo přidržení tlačítek MODE/RESET na dobu 3 vteřin) se na dobu 1 vteřiny rozsvítí všechny segmenty LCD displeje, ozve se zvuková signalizace a následně displej přejde do režimu SCAN (Obr. B).
- Po přijetí signálu počítačem se začnou měřit parametry TMR, DST a CAL (Obr. C).
- Po 4 minutách nečinnosti se počítač automaticky přepne do režimu spánku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Obr. D informuje o potřebě výměny baterií.
- Pokud nedochází k měření cvičebních parametrů, zkontrolujte propojení kabeláže.

 Obrázek A	 Obrázek B	 Obrázek C	 Obrázek D
--	--	---	--

INSTRUKCE PRO APLIKACI iBIKING+

Pro práci s aplikací iBiking+ nejdříve propojte počítač přístroje s mobilním zařízením prostřednictvím 3.5mm kabelu. Následně si stáhněte aplikaci iBiking+ z Google Play nebo App Store.

	Poznámka: Stažení iBiking+ prostřednictvím Google play: Systémové požadavky: 480*800, 720*1280, 1280*800 Android 2.2 a vyšší Podporovaná zařízení se systémem Android: Samsung Galaxy Note 1~4, Samsung Galaxy S2~5, HTC NEW ONE, HTC D316d, HTC M8, SONY Z ULTRA  Stažení iBiking+ prostřednictvím App Store: Systémové požadavky: iOS 5.1.1 a vyšší Podporovaná zařízení se systémem iOS: iPhone4s, iPhone5, iPhone5s, iPhone6, iPhone6+. 
---	--

SPUŠTĚNÍ iBIKING+

Krok 1	Krok 2	Krok 3
 • Zapněte aplikaci • Stiskněte tlačítko „Tunelinc“ • Indikace aktuálního stavu připojení: 	 • Potvrďte připojení stisknutím ikony „Tunelinc“	 • Indikace úspěšného připojení: 

HLAVNÍ FUNKCE

Funkční výbava aplikace iBiking+ obsahuje:

1. Tréninkový parametr
2. Cílová trať
3. Nastavení účtu
4. Cvičební záznamy

TRÉNINKOVÝ PARAMETR

K dispozici jsou funkce: 1. Cílový parametr, 2. Rychlý start, 3. Tepová frekvence.

1.  Uživatel má na výběr ze 3 cílových parametrů: 1. Čas (Time), 2. Vzdálenost (Distance), 3. Kalorie (Calories)

*1 „X“ slouží po vymazání nastavené hodnoty *2 „Done“ slouží pro potvrzení nastavené hodnoty		

- Během cvičení se bude cílový parametr odečítat od nastavené hodnoty.

2.  V režimu „Rychlý start“ se měří čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, počet otáček a tepová frekvence.

Hlavní obrazovka	Informace o cvičení	Sdílení
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

- Během cvičení může uživatel kdykoliv trénink pozastavit stisknutím tlačítka „Pause“.
- Po skončení tréninku lze souhrnné informace sdílet na sociálních sítích Facebook, Twitter či Weibo.

3.  Lze nastavit 2 hodnoty: 1. tepová frekvence / 2. čas


Zobrazení:

 *1 „X“ slouží po vymazání nastavené hodnoty *2 „Done“ slouží pro potvrzení nastavené hodnoty		 Na překročení cílové tepové frekvence bude uživatel upozorněn
--	---	--

CÍLOVÁ TRATĚ

Systém spolupracuje s mapami od společnosti Google. Po úspěšném nastavení lze sledovat trasu tréninku.

1. Plánování trasy

		 Uživatel má možnost si nastavit výchozí a cílový bod trasy	 * Tlačítko pro uložení trasy do složky „Oblíbené“
---	---	--	--

2. Oblíbené trasy

	
---	--

Ve složce „My favorite“ je k dispozici celkem 5 různých tras. Jakoukoliv nově zvolenou trasu si může uživatel uložit do této složky.

Zobrazení:

		
Zvolte režim pohledu	Ukazatel převýšení a délky trasy	Zobrazení cvičebních parametrů: čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, počet otáček, tepová frekvence

3. MapMyFitness

Spuštění aplikace:

Krok 1  Po vyplnění profilových informací stiskněte tlačítko „MapMyFITNESS“	Krok 2  Pro propojení aplikací iBiking+ a MapMyFitness stiskněte tlačítko „Authorize“
--	---

Krok 3



Stiskněte tlačítko „MapMyFitness“


Krok 4



Vyberte si z databáze tras

NASTAVENÍ ÚČTU


Přihlaste se prostřednictvím vašeho Google / Facebook účtu nebo si založte nový účet.



CVIČEBNÍ ZÁZNAMY

Možnost zobrazení záznamů o předchozím tréninku.



**Poznámka:**

1. V případě chybějící odezvy na komunikační protokol bude aplikace vysílat signál a čekat na schválení. Po patnácti vteřinách se Tunelinc přepne do režimu „offline“ a uživatel musí následně připojení resetovat (např. při příchozím hovoru, zprávě či jakémkoliv zvukovém rušení. Časový limit pro připojení je 15 vteřin, poté musí uživatel provést reset.)
2. Konektor audio kabelu Tunelink obsahuje 4 kolíky a jeho max. délka je 50cm.
3. Vždy používejte originální audio kabel Tunelink, aby byl zajištěn kvalitní přenos signálu. Při použití audio kabelů od jiných výrobců může kromě snížené kvality signálu dojít i k závažnějším problémům, se kterými vám nebudeme schopni pomoci.
4. Po připojení Tunelinc kabelu již s konektorem neotáčejte. Předcházejte zamotání či zkroucení audio kabelu, aby nebyla narušena indukce a přenos signálu.
5. Nepoužívejte Tunelinc v kombinaci s jinými zařízeními, aby nedocházelo k rušení signálu.
6. Chraňte konektor audio kabelu Tunelinc před vlhkostí.
7. Pro práci s aplikací iBiking+ je potřeba zvýšit hlasitost zvuku. Pokud se na displeji mobilního zařízení zobrazí varovná zpráva o vysoké hlasitosti, potvrďte změnu v nastavení, abyste mohli naplno využívat všech funkcí aplikace.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: