



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 11018 Elektrická pumpa inSPORTline AB28

OBSAH

SPECIFIKACE	3
INSTALACE.....	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PŘÍSLUŠENSTVÍ	5
POUŽÍVÁNÍ	5
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

DŮLEŽITÉ!

Zajistěte, aby si každý uživatel před prvním použitím tohoto výrobku pečlivě přečetl následující informace.

MANUÁL SI USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY.

SPECIFIKACE

Název modelu: FTC-110

Jmenovité napětí: 220-240V, 50//60Hz

Jmenovitý proud: 0.5A

Jmenovitý výkon: 95W

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika zasažení elektrickým proudem a vzniku zranění používejte výrobek pouze v interiéru. Výrobek chraňte před deštěm a skladujte jej v interiéru.

UMÍSTĚNÍ

Pumpu postavte na čisté, suché a dobře větrané místo, minimálně 30cm od zdi či jiné překážky, která by mohla bránit proudění vzduchu. Tělo i schránka jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení elektrické pumpy. Větrací otvory slouží k udržování optimální provozní teploty, proto větrací otvory nezakrývejte a nedávejte do jejich blízkosti žádné předměty.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika požáru, elektrického zásahu, zranění nebo poškození výrobku je potřeba vždy dodržovat určité bezpečnostní zásady. Před prvním použitím výrobku si přečtěte všechny následující pokyny a manuál si uschovejte pro případ další potřeby.

1. MÍSTO POUŽITÍ UDRŽUJTE V ČISTOTĚ

- Nepořádek a překážky mohou způsobit zranění.

2. PRO POUŽITÍ ZVOLTE VHODNÉ MÍSTO

- Elektrická zařízení chraňte před deštěm.
- Elektrická zařízení nepoužívejte na místech se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Místo provozu musí být dobře osvětlené.
- Elektrická zařízení nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek a plynů. Motory uvnitř elektrických zařízení produkují jiskry, které mohou zapříčinit vznik požáru.

3. OCHRANA PŘED ELEKTRICKÝM ÚRAZEM

- Předcházejte kontaktu těla s uzemněným materiálem (např. potrubí, radiátor, sporák, lednice).

4. ZAJISTĚTE MINIMÁLNÍ POČET OSOB

- Nedovolte nikomu (zejména dětem), kdo není do prací zapojen, aby se pohyboval v blízkosti pracovního místa nebo sahal na elektrická zařízení či napájecí kabely.

5. USCHOVEJTE NEPOTŘEBNÉ NÁŘADÍ

- Pokud elektrický nástroj nepoužíváte, uschovejte jej na suchém, uzamykatelném místě, ke kterému nemají přístup děti.

6. NÁSTROJE NEPŘETĚŽUJTE

- Elektrická zařízení pracují spolehlivěji a bezpečněji, pokud jsou využívány v souladu s doporučením výrobce.

7. POUŽÍVEJTE VHODNÉ NÁSTROJE

- Typ nářadí a nástrojů vždy volte podle náročnosti vykonávané práce a podmínek pracovního prostředí.

- Nepoužívejte nářadí k účelům, ke kterým není navrženo.

8. VOLTE SPRÁVNÝ ODĚV

- Nepoužívejte volné oblečení nebo šperky, které se mohou o zařízení zachytit.
- Pro práci venku doporučujeme obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Pokud máte delší vlasy, použijte pracovní pokrývku hlavy.

9. POUŽÍVEJTE OCHRANNOU VÝBAVU

- Používejte ochranné brýle.
- Při pracích, které produkují prach, používejte roušku či respirátor.

10. ZAPOJTE ODSÁVAČ PRACHU

- Pokud je nářadí vybaveno systémem pro odsávání/sběr prachu, zajistěte správné zapojení a používání tohoto systému.

11. PŘEDCHÁZEJTE POŠKOZENÍ NAPÁJECÍHO KABELU

- Při přenášení nezvedejte přístroj za napájecí kabel a při odpojování přístroje ze sítě za napájecí kabel netahejte. Napájecí kabel chraňte před teplem, mastnotou a ostrými hranami.

12. BEZPEČNOST PRÁCE

- Pokud to lze aplikovat na daný typ práce, preferujte vždy použití svorek a svěráků namísto ručního přidržení.

13. DBEJTE OPATRNOSTI

- Vždy udržujte stabilní postoj.

14. PROVÁDĚJTE ÚDRŽBU NÁŘADÍ

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a v případě poškození předejte zařízení k opravě autorizovanému servisnímu oddělení.
- Kontrolujte stav prodlužovacích kabelů. V případě poškození prodlužovací kabel vyměňte.
- Madla chraňte před mastnotou a udržujte v suchu a čistotě.

15. ZAŘÍZENÍ ODPOJTE ZE SÍTĚ

- Po každém použití, před zahájením údržby a před výměnou jakéhokoli dílu vždy nejdříve odpojte zařízení z elektrické sítě.

16. DEMONTUJTE KLÍČE A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Před zapnutím přístroje z něj odstraňte stavěcí klíče a další příslušenství.

17. PŘEDCHÁZEJTE NECHTĚNÉMU ZAPNUTÍ

- Při přenášení zařízení zapojeného do elektrické sítě nedávejte prsty do blízkosti vypínače.
- Před zapojením zařízení do elektrické sítě se ujistěte, že je síťový vypínač v pozici „vypnuto“.

18. POUŽÍVEJTE VENKOVNÍ PRODLUŽOVACÍ KABELY

- Pokud používáte elektrické zařízení venku, používejte certifikované prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.

19. BUĎTE VE STŘEHU

- Soustředte se na danou činnost a dbejte opatrnosti. Přístroj nepoužívejte, pokud se cítíte unaveni.

20. KONTROLA POŠKOZENÝCH DÍLŮ

- V případě poškození bezpečnostních či funkčních prvků můžete přístroj dále používat až poté, co pečlivě zkontrolujete, že není ohrožen jeho správný chod a funkčnost.

- Zkontrolujte upevnění a chod pohyblivých dílů a ujistěte se, že jsou všechny díly řádně smontovány a že se na nich neobjevují praskliny či jiná poškození, která by mohla ohrozit správný chod přístroje.
- Bezpečnostní kryt nebo jiný díl musí být v případě poškození opraven či vyměněn autorizovaným servisním oddělením.
- V případě poškození vypínačů se obraťte na autorizované servisní oddělení.
- Zařízení nepoužívejte, pokud nefunguje síťový vypínač.

21. VAROVÁNÍ

- Pokud nejsou příslušenství či doplňky doporučeny v tomto manuálu, hrozí při jejich použití riziko úrazu.

22. PŘEDEJTE PŘÍSTROJ K OPRAVĚ ODBORNÍKOVÍ

- Elektrické přístroje musí vždy splňovat bezpečnostní požadavky. Jejich opravy by měl vždy provádět kvalifikovaný odborník pomocí originálních náhradních dílů, jinak je výrazně ohrožena bezpečnost uživatele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Součástí pumpy jsou 3 nástavce:

1. Univerzální husticí nástavec vhodný pro nafukovací lehátka a balóny.
2. Krátký nástavec pro aplikaci všude, kde lze upotřebit tlak vzduchu (čištění od prachu či jiných nečistot).
3. Jehla pro nafukování basketbalových, fotbalových a volejbalových míčů.



POUŽÍVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ: Motor se automaticky spustí (bez předchozí signalizace) ihned po zapojení přístroje do elektrické sítě a přepnutí vypínače do polohy „zapnuto“.

1. V závislosti na předmětu, který si přejete plnit vzduchem, použijte buď univerzální husticí nástavec, nebo jiné kompatibilní příslušenství. Huštění automobilových pneumatik se provádí bez použití jakéhokoli nástavce.
2. Pokud budete hustit bez použití nástavce, jednoduše nasadíte adaptér na závitovou část ventilku pneumatiky s páčkou odklopenou směrem vzhůru. Pro zajištění zavřete páčku směrem k hadici. Při použití kteréhokoli z nástavců zajistíte adaptér stejným způsobem.
3. Zapojte pumpu do elektrické sítě a přepněte vypínač do pozice „zapnuto“. Pumpa začne ihned pumpovat vzduch. Po dosažení požadovaného tlaku pumpu vypněte. Při kontrole tlaku by měl být vypínač v pozici „vypnuto“. Pokud zjistíte, že tlak není dostatečný, opět zapněte síťový vypínač a proces opakujte.
4. Po každém použití pumpy přepněte síťový vypínač do pozice „vypnuto“.



ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1. Elektrická pumpa je vybavena motorem, který nevyžaduje žádnou údržbu ani aplikaci maziva. Aplikace jakéhokoliv maziva je zakázána.
2. Elektrickou pumpu skladujte v suchém a čistém prostředí.

VEŠKERÉ SERVISNÍ ZÁSAHY A OPRAVY, KTERÉ NEJSOU POPSÁNY V TOMTO MANUÁLU, MUSÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ TECHNIK.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
neodvratnou událostí, živelnou pohromou
neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: