



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 12429 Koloběžka WORKER Glacier 16/12"



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE	3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	3
SPRÁVNÉ POUŽITÍ A BRZDĚNÍ	4
MONTÁŽNÍ POKYNY	4
KROK 1: Montáž předního a zadního kola	5
KROK 2: Montáž řídítek	5
KROK 3: Montáž a seřízení brzd	5
ÚDRŽBA	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	7

DŮLEŽITÉ: PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE A PRVNÍM POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL.

JEZDEC BY MĚL VŽDY POUŽÍVAT OCHRANNOU HELMU!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DOPORUČENÍ: KOLOBĚŽKU NEPOUŽÍVEJTE, NEPROVÁDĚJTE JEJÍ MONTÁŽ ANI ÚDRŽBU, POKUD JSTE SI DŘÍVE NEPŘEČETLI CELÝ MANUÁL.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Maximální hmotnost jezdce: 100 kg (Třída A dle EN 14619).
- Děti smí zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Montáž smí provádět pouze dospělý.
- Výrobek není vhodný pro děti mladší 10 let. Má nestabilní základnu a hrozí riziko pádu.
- Výrobek používejte pouze v souladu s místními předpisy. Vyhýbejte se místům s dopravou a dbejte potřebné opatrnosti.
- Výrobek není určen ke komerčnímu využití.
- Před každou jízdou zkontrolujte stav a utažení spojovacího materiálu.
- Před každou jízdou se ujistěte, že jsou všechny díly zcela v pořádku.
- Tlak vzduchu v pneumatikách udržujte pod hranicí maximálního nahuštění znázorněnou na boční straně pláště.
- Z bezpečnostních důvodů používejte sportovní obuv a doporučenou ochrannou výbavu: helmu a chrániče na kolena a lokty. Riziko vzniku úrazu nelze nikdy zcela vyloučit, ale používáním řádné výbavy jej lze značně snížit.
- Koloběžku nepoužívejte, pokud není plně funkční nebo dojde k poškození některého z dílů.
- Nepřejíždějte přes nerovnosti, výmoly, kanály a jiné překážky.
- Vyhýbejte se místům s mokřým povrchem, pískem, šterkem, blátem, spadáním listů apod. Při jízdě v dešti se snižuje účinnost brzd, prodlužuje se brzdná dráha a je snížena také viditelnost.
- Vyhýbejte se prudkým kopcům a místům, kde hrozí jízda vysokou rychlostí.
- Během brzdění se brzda zahřívá, proto na ni bezprostředně po zastavení nesahejte.

VAROVÁNÍ: Během základní montáže koloběžky musí být přítomna dospělá osoba. Před první jízdou se ujistěte, že je koloběžka řádně sestavena. Při nedodržení pokynů uvedených v manuálu může dojít k vážným zraněním.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VÁHOVÝ LIMIT: 100 KG.

Neuposlechnutí a nedodržení níže uvedených pokynů může zapříčinit vznik vážných zranění nebo poškození koloběžky.

PROSÍME RODIČE, ABY SVÉ DÍTĚ OBEZNÁMILI SE SPRÁVNOU TECHNIKOU JÍZDY A VEŠKERÝMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY UVEDENÝMI V MANUÁLU.

UPOZORNĚNÍ: KOLOBĚŽKU NEPOUŽÍVEJTE NA SILNICÍCH A MÍSTECH, KDE SE POHYBUJÍ MOTOROVÝMI VOZIDLA.

- Používejte ochrannou přilbu.
- Předcházejte střetu s motorovými vozidly.
- Návlek brzdění provádějte na bezpečném místě.
- Nejezděte na koloběžce v blízkosti schodů, na strmých cestách, v kopci, na silnici nebo u bazénu apod.

- Na koloběžce se nemůže vozit více osob najednou.
- Nejezděte ve vlhkém počasí. Vlhkost a mokrý povrch prodlužují brzdnou dráhu.
- Nepřipojujte za koloběžku žádné další dopravní prostředky a nedovolte, aby se pomocí koloběžky nechaly roztahovat děti na bruslích či skateboardu.
- Koloběžku nepoužívejte po setmění a za snížené viditelnosti.
- K jízdě na koloběžce vždy používejte uzavřenou obuv.
- Dávejte pozor na okolní osoby a chodcům dejte vždy přednost.
- Předcházejte situacím a podmínkám, které by mohly vést ke ztrátě kontroly nad koloběžkou. Vyhýbejte se výmolům, kolejím, kanálům a obrubníkům. Bezpečnost jízdy rovněž nepříznivě ovlivňuje štěrky, spadlé listy, mokré povrchy apod.
- Koloběžka není vhodná pro jízdu na nepevném povrchu a v terénu.
- Během jízdy se jezdec musí přidržovat řídítek oběma rukama.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které by mohlo negativně ovlivňovat sluch.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení všech dílů, včetně koleček a ložisek. V případě potřeby vyměňte. Nikdy nejezděte s poškozeným zařízením. Neprovádějte neschválené úpravy produktu.

UPOZORNĚNÍ: Při brzdění dávejte pozor, aby nedošlo ke smyku. Při brzdění smykem se nadměrně opotřebovávají pneumatiky a hrozí tak jejich poškození.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ A BRZDĚNÍ

- Koloběžku používejte opatrně, protože jízda na ní vyžaduje velkou zručnost. Je třeba řídit tělem a udržovat rovnováhu, aby nedošlo k pádům.
- Uživatel při jízdě stojí na desce, odráží se nohou od povrchu a řídí řídítky. Nohy v odrážení pravidelně střídá.
- Při jízdě se pevně držte obou řídítek. Nezatáčejte v plné rychlosti.
- Před opuštěním koloběžky nejprve snižte rychlost. Dejte dolů nejprve jednu nohu a po úplném zastavení i tu druhou.
- Brzděte stlačením brzdových páček na řídítkách. Brzděte pomocí zadní brzdy, kterou zpravidla ovládá pravá páčka. Přední brzdou používejte jen pro případ přibrzdění nebo ve stavu nouze. Prudkým zabrzděním si můžete přivodit pád.
- Neseskakujte za jízdy.
- Komponenty brzděného mechanismu se používáním zahřívají. Proto ho po použití uvolněte. Nedotýkejte se jich holými rukama, abyste si nepřivodili popáleniny.
- Začátečníci by se měli učit zařízení ovládat pod dohledem zkušené dospělé osoby.
- Osvojte si správné ovládání ještě před první jízdou.
- Mějte rychlost pod kontrolou abyste byli schopni vždy bezpečně a plynule zastavit.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Vybalte koloběžku z přepravní krabice, zkontrolujte obsah balení a ujistěte se, že při přepravě nedošlo k poškození dílů.

POZNÁMKA: Během přepravy může dojít ke snížení tlaku vzduchu v pneumatikách. Před použitím koloběžky zkontrolujte, že tlak uvnitř pneumatik odpovídá hodnotě uvedené na boční straně pláště.


MONTÁŽ KOLOBĚŽKY SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ ZÁKLADNÍCH KROKŮ:

1. Montáž kol
2. Montáž řídítek

3. Montáž a seřízení brzd

KROK 1: Montáž předního a zadního kola

Nasadte kola nadoraz do drážek ve vidlicích. Pojistné podložky (a) umístěte tak, aby byl jejich zobáček vsazen do otvoru ve vidlici.



Pojistné podložky (a) se umísťují z vnější strany vidlice, mezi vidlici a maticí (b). Po vycentrování kol utáhněte matice (b) nadoraz pomocí šestihranného klíče.

POZNÁMKA: Postup je stejný při montáži předního i zadního kola. Zadní kolo může být při dodání již upevněno ve vidlici. Během montáže kol si hlídejte, aby byly brzdové destičky rovnoběžně s ráfem a v jeho středu.

Vsadte osu kola do vidlice. Nasadte na osu nejdříve pojistné podložky (a) a poté matice (b). Nakonec utáhněte matice nadoraz pomocí klíče.



KROK 2: Montáž řídítek

Zasuňte představec řídítek do přední vidlice. Seřídte jej tak, aby byl v jedné linii s předním kolem a utáhněte klíčem šroub představce. Zkontrolujte, že není představec vytažen více, než umožňuje hranice maximálního vytažení.



KROK 3: Montáž a seřízení brzd

UPOZORNĚNÍ: Brzdy nebyly seřizeny během výroby. Proto je třeba před první jízdou provést montáž brzdových páček a celkové seřízení brzdového systému. Nejdříve upevněte brzdové páčky k řídítkům: přední brzda by měla být při pravé ruce, zadní brzda při levé ruce.

1. Vložení koncovky brzdového lanka do otvoru v těle brzdové páčky:

Stiskněte ručně brzdové čelisti tak, abyste přitlačili brzdové destičky na ráfek kola. Tímto dojde k uvolnění lanka v bowdenu a vy snáze zastrčíte koncovku lanka do brzdové páčky.

2. Zasunutí brzdového lanka do stavěcího šroubu:


Zastrčte lanko do drážky ve stavěcím šroubu brzdové páčky a uvolněte sevření brzdových čelistí.

Brzdové lanko se následně vypne a koncovka bowdenu zapadne do stavěcího šroubu brzdy.



3. Seřízení brzdového systému:

- Povolte upínací šroub.
- Opět ručně přitlačte brzdové destičky na ráfek.
- Proveďte brzdové lanko upínacím šroubem tak, aby bylo brzdové lanko napnuté.
- Utáhněte upínací šroub.
- Několikrát silně stiskněte brzdovou páčku, roztočte kolo a zkontrolujte jeho správný chod. Mezi brzdovými destičkami a ráfem by měla být vzdálenost přibližně 1.6 mm.
- Pro vystředění brzdových čelistí slouží distanční šroubky.



POZNÁMKA: Po dokončení seřízení se ujistěte, že je lanko řádně zajištěno v upínacím šroubu. Po úspěšném seřízení utáhněte kontramatici stavěcího šroubu na brzdové páčce.

VAROVÁNÍ: Pokud se vám nedaří zajistit správný chod brzd pomocí zde uvedených kroků, doporučujeme obrátit se na autorizované servisní oddělení. Koloběžku používejte pouze v případě, že je brzdový systém zcela v pořádku.

ÚDRŽBA

- Nejezděte po vodě oleji nebo písku, abyste nepoškodili ložiska. Ložiska je nutno pravidelně kontrolovat. Otočte koloběžku dnem vzhůru a kolečka zkuste roztočit prsty. Pokud se neotáčejí hladce, tak je odmontujte a proveďte jejich stav. V případě poškození vyměňte za nové. Pokud není viditelné žádné poškození, pak je zkuste promazat. Před promazáním odstraňte z ložisek zbytky starého maziva, nečistoty a prach.

- Kolečka pravidelně kontrolujte a v případě potřeby vyměňte za nová. Použijte pouze originální náhradní díly se správnými parametry. Kontrolujte také výplet kol a vzorek pláště.
- Koloběžku sami neupravujte, abyste nesnížili její bezpečnost.
- Pravidelně kontrolujte samojistící matice a rychloupínací systémy, protože se časem mohou uvolnit. Dotáhněte v případě potřeby.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: