




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 13184 Posilovač břišních svalů inSPORTline AB Perfect BB



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	3
MONTÁŽ	4
CVIKY	4
TRÉNINKOVÝ POČÍTAČ	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Z bezpečnostních důvodů si před prvním použitím tohoto výrobku přečtěte pozorně všechny bezpečnostní pokyny. Při správném používání posilovače bude trénink zábavnější a dosáhnete lepších cvičebních výsledků.

1. Při používání posilovače musí být dodržovány všechny pokyny v tomto manuálu. Při nedodržení těchto pokynů neneseme za případné škody žádnou zodpovědnost.
2. Posilovač používejte na pevném, rovném podkladu. Nepoužívejte jej na šikmém nebo kluzkém povrchu.
3. Na posilovači by neměly cvičit děti mladší 6 let. V blízkosti posilovače se nesmí pohybovat domácí zvířata.
4. Před každým použitím zkontrolujte celkový stav posilovače. Posilovač nepoužívejte, pokud je některý z dílů poškozen nebo chybí.
5. Pokud máte delší vlasy, sepněte si je. Před cvičením si také sundejte veškeré šperky. Nenoste příliš volné oblečení – mohlo by se do posilovače zachytit a způsobit vznik úrazu. Dávejte pozor, abyste se neporanili o kloubové spoje.
6. Pokud začnete pociťovat závratě, bolest v oblasti hrudníku, nevolnost, nepravidelný tep nebo jiné obtíže, ukončete ihned trénink. V případě potřeby se poraďte s lékařem.
7. Tento posilovač je navržen pro domácí použití. Není určen pro komerční ani semikomerční využití.
8. Osoby s hendikepem nebo zdravotními problémy (hypertenze, onemocnění srdce, onemocnění dýchací soustavy, artritida, bolest zad, menstruace, těhotenství, jiné zdravotní obtíže) se musí o vhodnosti tohoto posilovače poradit s lékařem.
9. **Maximální váha uživatele: 100 kg**



Upozornění

1. Před použitím posilovače provádějte zahřívací cviky.
2. Trénink musí být postupný. Nepřetěžujte se.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Posilovač skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah dětí.
- Po každém použití můžete setřít z posilovače nečistoty navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte mýdlovou vodu ani korozivní čisticí prostředky.




MONTÁŽ

	1. Horní podpěra 2. Kulatý otvor 3. Spodní podpěra 4. Pružinový kolík 5. Pravý kloub 6. Levý kloub Levý kloub je označen číslem 2, pravý kloub číslem 1. Pružinové kolíky musí procházet kulatými otvory v odpovídajících dílech.
	1. Řemínek 2. Horní podpěra Rozložte všechny díly na zem a ujistěte se, že jsou zcela v pořádku. Nasadte řemínek tak, jak je znázorněno na obrázku.

CVIKY

Posilovač umožňuje provádět celou řadu cviků pro procvičení odlišných částí těla. Níže uvedené obrázky znázorňují jednotlivé cvičební polohy.


	Obrázek 1: Klasický sed-leh posilující zejména břišní svalstvo.		Obrázek 2: Další varianta cviku pro posílení břišního svalstva.
	Obrázek 3: Cvik zaměřený na prsní svaly a paže.		Obrázek 4: Cvik zapojující stehenní svaly a boky – pro spalování kalorií.

	Obrázek 5: Dopomoc při provádění kliků – pro posílení horních končetin.		Obrázek 6: Cvik pro procvičení hýžďových a břišních svalů.
	Obrázek 7: Cvik zaměřený na stabilizaci a regeneraci stehen.		Obrázek 8: Cvik pro zeštíhlení pasu.

TRÉNINKOVÝ POČÍTAČ

LED DISPLEJ

COUNT / POČÍTADLO -----0-9999
REPS / POČET OPAKOVÁNÍ ----0-9999
CAL / KALORIE -----0.0-999.9KAL



TLAČÍTKA

Tlačítko MOD: Pomocí tlačítka MOD si můžete zvolit požadovanou funkci. Přidržením tlačítka na 3-4 vteřiny displej resetujete.

Tlačítko RST: Stiskněte toto tlačítko, aby ukazatel zůstal na zvolené funkci.

FUNKCE

TIME / ČAS: Pomocí tlačítka MOD přepněte ukazatel na funkci TIME – na displeji se bude měřit čas.

COUNT / POČÍTADLO: Celkový počet opakování.

REPS / POČET OPAKOVÁNÍ: Cílový počet opakování – lze přizpůsobit aktuálním potřebám uživatele.

CAL / KALORIE: Pomocí tlačítka MOD přepněte ukazatel na funkci CAL – na displeji se bude měřit množství spotřebovaných kalorií.

SCAN: Automatické přepínání mezi jednotlivými funkcemi v intervalu 10 vteřin. (je-li takto funkce k dispozici)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí či nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: