



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 14246 Koloběžka WORKER Molden



Obrázek je pouze ilustrační.

OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ	4
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ MALÝCH DĚTÍ	4
SLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ	4
ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ	5
ÚDRŽBA	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

ÚVOD

Před používáním zařízení si, prosím, pozorně přečtěte přiložený manuál. Poskytne Vám důležité informace ohledně bezpečnosti, použitelnosti zařízení a ohledně jeho údržby. Manuál si uschovejte pro případ budoucí potřeby.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste předešli možné nehodě nebo úrazu, čtete pozorně následující instrukce:

- Před každou jízdou zařízení zkontrolujte. Ujistěte se, že veškeré šrouby, páčky a matice jsou dobře utaženy.
- Ujistěte se, že kolečka a ložiska jsou pevně uchyceny a že nenesou známky opotřebení. V případě potřeby je vyměňte.
- Zkontrolujte, zda je tyč řídítek uchycena ve správné výšce.
- Vždy používejte ochranné pomůcky jako např. helmu a chrániče kolen, zápěstí a loktů. Jezděte pouze v obuvi s gumovou podrážkou.
- Nesjíždějte příliš strmé plochy a srázy. Brzda pro ně není dostatečně účinná.
- Zařízení k brzdění využívá perový brzdňý systém. Pro jeho použití stačí levou nebo pravou nohou sešlápnout zadní blatník.
- Brzdné polštářky se používáním zahřívají. Nedotýkejte se jich holou kůží, protože byste si mohli přivodit popáleniny. Nepoužívejte brzdy příliš dlouho bez přestávky.
- Nejezděte rychleji než 10 km/h (6,2 mph).
- Zařízení nepoužívejte na veřejných komunikacích nebo místech s provozem. Ujistěte se, že používáním zařízení neporušujete místní předpisy, zákonné normy nebo omezení.
- Nikdy na zařízení nepřepravujte další osobu.
- Zařízení čistěte po každé jízdě. Použijte pouze vlhký a měkký hadřík. Pravidelně byste měli čistit také ložiska pomocí měkkého a navlhčeného hadříku. Ložiska pravidelně promazávejte. Pokud jsou ložiska poškozena, vyměňte je.
- Nevyvíjejte přílišný tlak na řídítka. Mohla by se prohnout. Deformace by mohla ovlivnit správný chod zařízení.
- Šrouby kontrolujte minimálně jednou za tři týdny a dotáhněte je v případě potřeby. Vždy používejte vhodné náčiní.
- Minimálně co 4 týdny kontrolujte ovládací mechanismus a upravte ho, je-li nutno.
- Zařízení nepoužívejte na mokřích, kluzkých, písčitých, špinavých, zledovatělých, drsných nebo nerovných plochách. Vyhýbejte se místům s olejovou vrstvou. Zařízení nikdy nepoužívejte za šera nebo v noci.
- Zařízení si můžete upravit pouze v souladu s manuálem. Neoprávněné zásahy mohou snížit bezpečnost zařízení.
- Samoupínací komponenty mohou časem ztrácet svou účinnost. Měly by být pravidelně měněny.
- Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, je potřeba je okamžitě odstranit. Zařízení s ostrými hranami nepoužívejte.
- Vždy přizpůsobte styl jízdy svým možnostem. Vyhněte se tak případnému pádu nebo zranění.
- Zařízení si dodatečně neupravujte. Snížili byste tak jeho bezpečnost.
- Vyrobeno v souladu s normou EN 14619, třída A. Kolečka: 205 mm. **Max. váhový limit uživatele: 100 kg.**

- Bedlivě zkontroluje šrouby nápravy. Musí pevně držet. Příliš volné šrouby nápravy ztrácejí svou účinnost a mohou být nebezpečné.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Jízda na koloběžce nebo na odrážedle může být stejně nebezpečná jako například jízda na kole, skateboardu nebo na in-line bruslích. Možnému riziku se nedá úplně vyhnout ani dodržením daných pravidel. Proto dbejte zvýšené opatrnosti a řiďte se následujícími doporučeními:

- Vždy při jízdě používejte schválenou helmu. Nezapomeňte si vzít chrániče kolen, loktů, zápěstí atd. Vždy řádně zapněte a dotáhněte podbradník helmy. Případný pád bez použití ochranných pomůcek může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému zranění.
- Mějte na paměti, že jízda v dešti nebo na mokré ploše výrazně ovlivňuje jízdní vlastnosti (přilnavost koleček, brzdný efekt, viditelnost) a zvyšuje se tak riziko nehody nebo úrazu.
- Nikdy nejezděte za šera, v noci nebo za špatné viditelnosti obecně. Snížíte tím riziko nehody nebo úrazu.
- Při sestavování dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.
- Nikdy nenechávejte děti používat zařízení bez dozoru dospělé osoby.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ MALÝCH DĚTÍ

Zařízení je určeno pro maximální váhový limit uživatele do 100 kg. Zařízení bylo testováno v souladu s evropskou normou EN71 u TÜV Rheinland.


I přesto ale vyzýváme rodiče dětí nebo ty, kteří mají nad dítětem po dobu užívání zařízení dozor, aby se řídili následujícími doporučeními:

1. Dospělí by měli nastavit výšku tyče řídicí tak, aby byla nejméně 20 cm pod bradou dítěte. Poté je potřeba zavřít rychloupínací páčku a utáhnout imbusový šroub na druhé straně. Utáhnout se dá pouze adekvátním imbusovým klíčem. Páčku tak dítě nemůže svévolně uvolnit.
2. Děti mohou na zařízení jezdit pouze pod dohledem dospělých. Vždy musí použít chrániče a vhodnou obuv. Nikdy se zařízením nevjíždějte na komunikace. Nikdy nejezděte za šera nebo v noci, popřípadě za snížené viditelnosti.

SLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ

POZOR: Koloběžku smí sestavovat pouze dospělá osoba.





ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ

- Koloběžku používejte opatrně, protože jízda na ní vyžaduje velkou zručnost. Dbejte na správné držení rovnováhy, aby nedošlo k případnému pádu a ke zranění.
- Jezdec při jízdě stojí na desce, odráží se nohou a řídí řídítky. Nohy pravidelně střídejte.
- Při jízdě se oběma rukama pevně držte rukojetí. Při zatáčení snižte rychlost.
- Před opuštěním koloběžky je potřeba nejprve snížit rychlost. Po úplném zastavení dejte dolů nejprve jednu nohu a poté i druhou.
- Pokud chcete zabrzdit, stačí sešlápnout díl nad zadním kolečkem koloběžky. Koloběžka začne brzdit až do úplného zastavení.
- Neseskakujte během jízdy.
- Brzdový mechanismus se používáním zahřívá. Je potřeba ho průběžně uvolnit. Nedotýkejte se brzdového mechanismu holou kůží, předejdete tak možnému popálení.
- Začátečníci by se měli učit za asistence další osoby, která jim může pomoci držet rovnováhu.
- Ovládání si vyzkoušejte ještě před první ostrou jízdou.
- Při jízdě z kopce se prodlužuje brzdná dráha. Jezděte vždy jen takovou rychlostí, abyste byli schopni včas a bezpečně zabrzdit.

ÚDRŽBA

POZOR: Bezpečnost zařízení závisí i na správné údržbě.

- Ložiska: Nejezděte po vodě, oleji nebo písku, abyste nepoškodili ložiska. Ložiska pravidelně kontrolujte, zda jsou v dobrém stavu a zda se správně otáčejí. Koloběžku otočte a pomocí prstů protočte kolečka. Pokud se neotáčejí, je třeba je demontovat a zkontrolovat. Odmontujte osu koleček, vyberte osu, odeberte kolečko a vytlačte ložisko ven. Pokud jsou opotřebená, vyměňte za nová. Pokud ne, je nutné je naolejovat. Pomocí papírové utěrky nebo hadříku odstraňte z ložisek zbylé mazivo, bláto a prach. Ložiska nalubrikujte olejem nebo vazelínou. Znovu namontujte ložiska, osy a kolečka.
- Kolečka: Kolečka se používáním opotřebují nebo se mohou poškodit. Především se to týká zadního kolečka, kterým se brzdí. Doporučuje se pravidelná kontrola.
- Úpravy výrobku: Výrobek si žádným způsobem sami neupravujte. Případné úpravy jsou možné vždy jen dle manuálu.
- Matice a rychloupínací systémy: Je nutná pravidelná kontrola. Časem mohou ztratit na účinnosti. Je potřeba je dotáhnout nebo vyměnit za nové.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: