



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 14355 Elektrická jednokolka inSPORTline Inmotion V3 Pro




Obrázek je pouze ilustrační. Barva se může lišit.

OBSAH

ÚVOD	3
BALENÍ	4
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	4
POZOR!	4
ZÁKAZY A OMEZENÍ	4
OBECNÉ INFORMACE	5
ROZMĚRY	5
DISPLEJ.....	5
ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽITÍ	6
ÚDRŽBA	9
PARAMETRY	10
SPRÁVNÉ OVLÁDÁNÍ	10
PŘÍPRAVA	10
13 KROKŮ SPRÁVNÉHO OVLÁDÁNÍ	10
UPOZORNĚNÍ.....	11
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	11

ÚVOD

INMOTION V3 je zařízení s automatickou kontrolou rovnováhy (zařízení je vybaveno čidly). Toto zařízení je stylové a praktické zároveň a jistě si s ním užijete mnoho zábavy. Jednokolka je vybavena zasouvateľným táhlem, automatickým zapínáním světel, dotekovým displejem, snadno přístupným dobíjecím portem a kvalitními zabudovanými reproduktory. K dalším výhodám patří její snadná ovladatelnost a poměrně dobrý dojezd.



BALENÍ

Balení obsahuje níže uvedené díly a součástky. Prosím, zkontrolujte si jejich úplnost ihned po vybalení před zahájením používání. Pokud něco schází, neprodleně kontaktujte dodavatele nebo jím pověřenou osobu.

1	Inmotion V3	2	Manuál
3	Dobíjecí adaptér	4	Záruční podmínky a certifikace

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

INMOTION V3 je zařízení, které si udrží rovnováhu při pohybu vpřed nebo vzad nebo při stání. Je vybaveno dvěma koly. Zařízení prošlo mnoha přísnými testy a jedná se skutečně o spolehlivý produkt. I přesto Vás ale žádáme o maximální opatrnost během jeho používání. Dodržujte veškerá nařízení a upozornění manuálu. Nedodržením doporučení můžete snadno ztratit nad strojem kontrolu a přivodit si pád, nehodu nebo jiné vážné zranění. Proto dbejte všech upozornění a čtěte manuál pečlivě ještě před prvním použitím. V případě pochybností můžete též zhlédnout instruktážní video.

POZOR!


- Při jízdě vždy používejte helmu a chrániče (loktů a kolen aj.).
- Nevjíždějte na šikmé plochy, jejichž sklon přesahuje 20°.
- Nezrychlujte nebo nebrzděte příliš náhle nebo příliš tvrdě.
- Vyhýbejte se překážkám a dbejte opatrnosti vůči smyku.
- Nejezděte po travnatých plochách.
- Nejezděte po kamenitých cestách a vyhýbejte se též nerovnému povrchu.
- Se zařízením nevjíždějte do vody, jejíž hloubka přesahuje 170 mm.

ZÁKAZY A OMEZENÍ

- Se zařízením nejezděte po schodech ani s ním neskákejte.
- Při provozu zařízení dbejte na to, abyste jeho používáním neporušovali místní předpisy, vyhlášky a omezení. Používání tohoto zařízení na veřejných komunikacích (včetně pěších zón) není dovoleno všude. S případnými omezeními nebo zákazy se seznamte ještě před první jízdou.
- Zařízení neponořujte do vody.
- Nepřekračujte rychlost 20 km/h (12 mph).
- Nezrychlujte příliš prudce, zvláště pokud zařízení není zcela v rovnovážné poloze.
- Při jízdě stůjte na určeném místě. Nestoupejte na táhlo.

OBEČNÉ INFORMACE

ROZMĚRY



DISPLEJ



Světlo reflektoru



Oprava



Bluetooth



Bluetooth hudba



Indikátor napájení



Přímý pohyb



Ukazatel baterie



ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽITÍ

1. ZAPNUTÍ

Lehce zmáčknete tlačítko napájení a mírně prstem přejeďte ve směru šipky.

2. KLIDOVÝ REŽIM A VYPNUTÍ

- Zmáčknete tlačítko napájení a pohněte prstem po směru šipky pro přepnutí do režimu spánku. Zařízení by mělo vydat zvukový signál. Pokud zařízení zůstane ve stavu spánku neaktivní po dobu 2 hodin, automaticky se vypne.
- Zařízení také můžete v režimu spánku vypnout přímo. Stačí zmáčknout a na 5 vteřin podržet konec skládací tyče.
- Pokud je zbývajcí síla baterie menší než 10%, zařízení se automaticky vypne.

RADA: Pokud dotykový displej neodpovídá a zařízení se v případě hrozícího nebezpečí nedá vypnout, položte je rovně dvakrát na dobu 3 vteřin. Zazní hláška: „Please be careful“ (Prosím, buďte opatrní). Poté byste systém měli bez obtíží vypnout.




Zapnutí



Vypnutí

3. SVĚTLO

Zapněte zařízení a posuňte prstem zprava do leva po displeji (proti směru šipky). Světla po obou stranách začnou svítit bíle. Při pohybu vpřed se přední světlo plně bíle rozsvítí. Zadní světlo se rozsvítí červeně. Barva světél se bude měnit v závislosti na směru pohybu.




4. BLUETOOTH REPRODUKTOR

Systém Bluetooth se automaticky aktivuje po spuštění zařízení. Zapněte Bluetooth na svém mobilu a vyhledejte signál od INMOTION V3. Pokud se signály úspěšně překryjí, můžete přehrávat hudbu přes Hi-Fi reproduktory.



5. REŽIM ASISTENCE

Stlače dolů tlačítko táhla a táhlo vysuňte až k horní úvratí. Poté tlačítko uvolněte. Nyní můžete zařízení přesouvat pomocí troleje dle obrázku níže.



6. INDIKÁTOR NABÍTÍ BATERIE

Zařízení má celkem dva ukazatele dobití baterie po obou stranách panelu. Každý ukazatel se skládá z 6 sekcí (tyčinek). Pokud je míra dobití nad 90%, svítí všech 6 tyčinek. Pokud je míra dobití pod 20%, svítí pouze jedna tyčinka.

7. DOBÍJENÍ

Před dobíjením jemně otevřete dobíjecí port. Pokud se zařízení právě dobíjí, svítí dobíjecí kontrolka adaptéru červeně a tyčinky ukazatele rolují tam a zpět. Jakmile se zařízení dobije, rozsvítí se kontrolka modře.




8. HLASOVÉ POKYNY A HLÁŠKY

Zařízení dává pokyny buď v čínštině nebo v angličtině. Pomocí INMOTION APP se dají navolit i jiné jazyky, jsou-li dostupné. V tabulce dole naleznete nejfrekventovanější hlášky:

1	Uvítání	2	Hibernace/Spánek
3	Uzamčení	4	Odemčení
5	Nízký stav baterie	6	Dobíjecí proces
7	Plný výkon	8	Přetížení, sestupte
9	Svítlí světla	10	Světla vypnuta
11	Zmírněte rychlost	12	Vypnuto
13	Oprava nutná	14	Nepohybujte se zařízením
15	Připojeno Bluetooth	16	Odpojeno Bluetooth
17	Připojena hudba Bluetooth	18	Odpojena hudba Bluetooth
19	Buďte opatrní	20	

9. RESETOVÁNÍ

Pokud se vyskytne chyba nebo anomálie, můžete zmáčknout tlačítko „RESET“ pro celkové vypnutí zařízení. Toto tlačítko naleznete po odklopení krytu portu doprava. Je vlevo od dobíjecího portu.



10. OCHRANA PŘED VODOU A PRACHEM

Toto zařízení je testováno co do odolnosti vůči vodě a prachu. Může překonávat vodní plochy do max. hloubky 170 mm.

11. OCHRANA PŘED PŘEKROČENÍM RYCHLOSTI

Pokud rychlost přesáhne mez 18 km/h (11 mph), zařízení se mírně zakloní dozadu o cca 3~4°. Uživatel smí za těchto podmínek dále pokračovat v jízdě. Pokud rychlost přesáhne 20 km/h (12 mph), zařízení se zcela zakloní pro bezpečnost uživatele.

12. OCHRANA PŘED BOČNÍM VYCHÝLENÍM

Pokud dojde k vychýlení do boku o více než 45°, zařízení to vyhodnotí jako mimořádnou situaci a vypne režim automatické rovnováhy. Zazní hláška: „Please be careful“ (Buďte opatrní). Zařízení dejte do rovnovážné polohy a samovyrovňovací systém se opět nahodí.

13. OCHRANA PŘED VYBITÍM

Systém okamžitě vypne funkce, pokud je baterie příliš málo nabitá, pokud je zařízení v režimu spánku nebo pokud je zařízení v klidovém režimu. Při příliš nízkém nabití baterie se zařízení nakloní, aby tak varovalo uživatele. Vydá také hlasové varování. Zařízení chrání baterii před samovybitím, pokud není zrovna používáno. Zařízení by se mělo dát spustit i během dobíjení baterie. Pokud ne, kontaktujte servis.

14. APLIKACE „SMART PHONE“

Pro zapojení zařízení je nutno použít Bluetooth 3.0. je vhodné pro Android 4.3 (a vyšší verze), iOS 7.0 (a vyšší verze), iPhone 4s a pozdější modely. Některé funkce jsou uvedeny níže:

1	Mé SCV	2	Nastavení parametrů
3	Můj profil	4	Má trasa
5	„Update“ mikroprogramového vybavení	6	Úprava zvuku
7	Sociální	8	Diagnóza
9	Log	10	Servis

ÚDRŽBA

Nesprávné skladování může vážně poškodit baterii. Věnujte pozornost upozorněním níže:

- Ideální skladovací teplota je kolem 20°C (68°F). Vyhněte se přílišným teplotním výkyvům.
- Chraňte zařízení před nadměrnou vlhkostí.
- Zařízení dobíjejte průběžně alespoň jednou měsíčně, popřípadě pokud je vybito.

DOFOUKNUTÍ KOL

Kola průběžně dofoukávejte tak, aby obě měla stejný tlak. Výchozí hodnota je 3,5 Bar.

VÝMĚNA KOL

Kola sami neměňte. Obráťte se na odborný servis.

ÚPRAVA STUPÁTEK

Použijte klíč M8 pro dotažení nebo úpravu stupátek, pokud je to nutné.

ČIŠTĚNÍ

Povrch zařízení čistěte pouze jemně. Použijte měkký hadřík a čistou, popř. mýdlovou, vodu.

PARAMETRY

Číslo	Položka	Hodnota	Poznámka
1	Max. rychlost	18 km/h (11 mph)	Rychlost byla testována při max. zatížení 75 kg (165 lbs).
2	Dojezd na jedno plné dobití	20~25 km (12.5~15.5 mil)	Tato hodnota byla testována u dobití při pokojové teplotě, zatížení 75 kg (165 lbs) a při užití na rovném povrchu.
3	Úhel sklonu	18°	
4	Doporučená provozní teplota	-10~40°C (14~104°F)	
5	Max. přípustná zátěž	120 kg (265 lbs)	
6	Doba dobíjení	1.5 H	
7	Parametry dobíjení	AC 100-230V 50~60Hz	
8	Rozměry	420x515x178 mm	
9	Rozměr kol	14"	
10	Hmotnost	13.5 kg (30 lbs)	

SPRÁVNÉ OVLÁDÁNÍ

PŘÍPRAVA

Před prvním použitím se oblékněte pohodlně. Nezapomeňte ani na pohodlnou obuv. Při používání zařízení vždy používejte ochranné prostředky. Nezapomeňte na helmu a chrániče (kolen, zápěstí, loktů atd.). Předejdete tak vážnému zranění při pádu. Pro získání prvních zkušeností s řízením je vhodná rovná cesta a otevřený prostor.

13 KROKŮ SPRÁVNÉHO OVLÁDÁNÍ

- Zařízení uchopte a zapněte.
- Rozložte stupátka a postavte se na ně jednou nohou. Mírně přitlačte.
- Opřete se lýtkem o opěrku a zatlačte směrem dovnitř k druhé noze.
- Nyní posuňte zařízení jemně vpřed tak, že máte pouze jedno chodidlo na stupátku. Druhým chodidlem se zatím odrážíte od země.
- Ubezpečte se, že zařízení jede rovnoměrně mezi chodidly a že nikam nevybočuje.
- Napřimte se a uvolněte se. Dívejte se vpřed a pomalu přesuňte i druhou nohu na stupátko. Jakmile se druhé chodidlo odlepí od země, Vaše těžiště se mírně přesune k noze na stupátku
- Pro větší bezpečí se v počátcích doporučuje, aby Vám někdo přidržel paže, dokud si na držení rovnováhy nezvyknete. Nebo se to můžete učit přímo na tomto zařízení tak, že se budete rukama opírat o zed'.

- Pokuste se zaujmout rovnovážnou polohu tak, že stojíte chodidly na stupátku a uvolníte lýtko.
- Někdo druhý Vám opět může přidržet paže při jízdě vpřed a vzad.
- Jakmile jste si na zařízení zvykli, naučte se předklony vpřed pro jízdu vpřed a záklony pro jízdu vzad.
- Učit se zatáčet je vždy obtížné. Ubezpečte se nejdříve, že zcela ovládáte jízdu vpřed a vzad.
- Pokud chcete zabočit, nasměrujte horní polovinu těla kýženým směrem a zařízení směrujte dovnitř. Vaše horní polovina těla se bude přirozeně vytáčet opačným směrem pro zachování rovnováhy.
- Protože toto zařízení disponuje dvěma pneumatikami, je snazší zatáčet tak, že se jedna dotýká povrchu vozovky a druhá je nad povrchem.

UPOZORNĚNÍ

- Začátečníci mladší 18 let nebo naopak starší 45 let by měli využít asistence zkušenější osoby, zvláště při učení.
- Před každým použitím zkontrolujte míru nabití baterie a správný tlak v pneumatikách.
- Zařízení plně používejte až poté, co si na ně dobře zvyknete. Rychlost vždy regulujte s mírou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytované prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: