



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 14590 Basketbalový koš inSPORTline Montrose



OBSAH





BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM DÍLŮ	3
MONTÁŽNÍ POSTUP	4
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	5

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál si pozorně přečtete ještě před používáním výrobku a uschovejte pro budoucí potřebu.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. Pro větší bezpečnost se vyžadují dvě osoby.
- Výrobek musí být pevně přichycen (ukotven) v cihlové zdi. Nikdy jej nezavěšujte na dřevěnou zeď.
- Výrobek se smí používat pouze v souladu s manuálem. Jinak hrozí zranění.
- Na výrobku neprovádějte žádné nedovolené úpravy.
- Před zahájením cvičení se poraďte s lékařem ohledně svého zdravotního stavu.
- Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů před každým použitím.
- Ujistěte se, že je výrobek pevně uchycen ve stabilní poloze. Při cvičení se nepřetěžujte a dodržujte přestávky.
- Koš neinstalujte do blízkosti oken nebo jiných objektů, které by se mohly poškodit.
- Děti mohou vybavení používat pouze pod dohledem dospělého.
- Prostředek je určen k tréninku. Nejedná se o hračku.
- Na zařízení se nezavěšujte ani na něm nesmečujte.
- Vhodné pro použití uvnitř i venku.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody, bazénu nebo sauny, abyste snížili riziko úrazu.
- Vždy používejte pohodlný sportovní oděv a vhodnou obuv. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí.
- Vybavení řádně kontrolujte. Pokud nefunguje správně, přestaňte ho používat.
- Poškozené nebo opotřebované části ihned vyměňte.
- Používejte jen originální náhradní díly.
- Zařízení používejte pouze pro daný účel.
- Nenoste šperky, které by se mohly zachytit.
- Pouze pro domácí použití.
- **VAROVÁNÍ:** Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!


SEZNAM DÍLŮ

Vzhled	Popis	Počet
	A) Šroub	6
	B) Pružná podložka	6
	C) Podložka	6
	D) Hmoždinka	6

	E) Hlavní deska	1
	F) Síťka	1
	G) Obruč	1
	H) Držák	1

MONTÁŽNÍ POSTUP

- Vyberte si vhodné místo na zdi pro umístění výrobku. Místo by nemělo být v blízkosti okna nebo jiných překážek. Místo by mělo být rovné, čisté a pevné (ideálně na cihlové zdi). Výrobek neuchytávejte k nerovnému, pórovitému nebo dřevěnému povrchu. Pokud si správným umístěním nejste jisti, zeptejte se odborníka. Normální hrací výška je 3,04 m od vrchní hrany obruče (bráno od hrací plochy). Pro mladší hráče doporučujeme nižší výšku.
- Přiložte hlavní desku (E) ke zdi ve správné pozici. Pomocí vodováhy zkontrolujte pravoúhlost umístění. Skrze otvory v desce označte místo pro díry na zdi. Použijte značkovač.
- Vyrtejte šest děr pomocí vrtáku 10 mm do hloubky 65 mm pro uchycení šroubů (A) a hmoždinek (D).
- Přiložte držák (H) k hlavní desce (E) tak, aby se otvory vzájemně překrývaly.
- Vložte šrouby (A) a hmoždinky (D) do zdi. Použijte podložky (C) a pružné podložky (B). Šrouby (A) by měly 10 mm vyčnívat.
- Nasadte držák (H), hlavní desku (E) a obruč (G) na tyto čtyři šrouby (A). Použijte podložky (B, C) pro jejich zajištění.
- Vložte šrouby (A) do horních děr. Použijte podložky (C) a pružné podložky (B). Veškeré šrouby řádně utáhněte.
- Na háčky obruče (G) nasadte síťku (F).



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: