




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 14649 Masážní pás inSPORTline Absagy



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SPECIFIKACE	4
SEZNAM DÍLŮ	4
POUŽITÍ	4
Automatické vypnutí	5
ÚDRŽBA	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	5

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý manuál. Manuál si uchovejte k případnému budoucímu použití.

Používáte-li elektrické spotřebiče, obzvláště jsou-li poblíž dětí, je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní zásady, včetně těch uvedených v tomto manuálu.

NEBEZPEČÍ

Chcete-li snížit riziko možného elektrického šoku, dodržujte následující zásady:

- Před čištěním a ihned po použití vždy odpojte přístroj z napájení.
- Jestliže přístroj spadne do vody, nesnažte se přístroj vylovit. Ihned jej odpojte z napájení.

VAROVÁNÍ

Chcete-li snížit riziko možných popálenin, elektrického šoku, vzplanutí nebo zranění, dodržujte následující zásady:


- Nikdy neopouštějte místnost, je-li přístroj stále zapojen do napájení, obzvláště pak, jsou-li v jeho blízkosti děti. Jestliže budete s přístrojem jakkoli manipulovat, odpojte jej nejdříve z elektriky.
- Děti a duševně či mentálně postižené osoby smí tento přístroj používat pouze za dozoru dospělých.
- Přístroj nepoužívejte ve venkovních prostorech.
- Používejte přístroj pouze dle instrukcí v tomto manuálu. Nepoužívejte příslušenství a doplňky, které nebyly doporučeny výrobcem a které nebyly dodány společně s přístrojem.
- Nepřenášejte přístroj pomocí napájecího kabelu, ani ho za kabel nezvedejte.
- Přístroj nepoužívejte, jestliže jsou napájecí kabel nebo zástrčka jakkoli poškozeny, jestliže správně nefungují, nebo jestliže přišly do kontaktu s vodou.
- Uchovávejte napájecí kabel mimo dosah zahřátých ploch.
- Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou ničím zablokované. Nikdy přístroj nepokládejte na měkký povrch, například na postel nebo pohovku. Ventilační otvory by se tak mohly zablokovat. Pravidelně kontrolujte, zda v otvorech nejsou zachyceny vlasy, prach a další nečistoty.
- Do otvorů v přístroji nic nestrkejte.
- Nepoužívejte přístroj v prostorech, kde se používají aerosolové spreje nebo v prostorech se zvýšeným množstvím kyslíku.
- Nepoužívejte přístroj pod dekou nebo polštáři. Přístroj se může přehřát a způsobit požár, zásah elektrickým proudem nebo zranění.
- Chcete-li přístroj vypnout, vypněte všechna tlačítka ovládání a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Buďte při používání masážního přístroje opatrní. Můžete si přivodit vážné popáleniny. Neaplikujte přístroj na citlivá místa nebo na místa se špatným krevním oběhem.
- Tento výrobek není určen k lékařským účelům. Je určen pouze k poskytování masáže.
- Před použitím se nejdříve poraďte s lékařem, jestliže:
 - Jste těhotná žena.
 - Máte kardiostimulátor.
 - Máte jakékoliv pochybnosti o svém zdravotním stavu.
- Využití tohoto přístroje se nedoporučuje diabetikům.
- Zapnutý přístroj nikdy ničím nezakrývejte.

- Nepoužívejte přístroj déle než 15 minut v kuse. Po 15 minutách se přístroj automaticky vypne.
- Používání přístroje po delší dobu může vést k přehřátí a snížení životnosti. Jestliže se přístroj přehřeje, okamžitě jej přestaňte používat a nechte jej vychladnout.
- Nikdy přístroj neaplikujte na poškozenou pokožku nebo na oteklé nebo zánětlivé oblasti.
- Nepoužívejte přístroj těsně před tím, než půjdete spát. Masáž má stimulující účinky a může tak spánek oddálit.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v posteli.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn přímo výrobcem, servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou osobou.

SPECIFIKACE


Napájecí kabel	100-240 V~50/60 Hz
Výkon	DC 12 V 1 A
Baterie (není součástí balení)	CR 2032 3 V

SEZNAM DÍLŮ

		
Masážní pás 1 ks	Dálkové ovládání 1 ks	Napájecí kabel 1 ks

POUŽITÍ


1. Vložte do dálkového ovládání baterii (není součástí balení).




2. Ujistěte se, že zdroj napájení odpovídá specifikacím napájecího kabelu. Zapojte zástrčku do napájení.
3. Zapojte napájecí kabel do masážního pásu.



4. Nasadte si masážní pás. Můžete ho umístit následovně:



5. Pro spuštění masáže stiskněte tlačítko Vypnout/Zapnout  přímo na masážním pásu nebo na dálkovém ovládacím. Pro optimální příjem signálu nasměrujte červený ukazatel do oblasti znázorněné na obrázku.



6. Chcete-li zvýšit intenzitu masáže, stiskněte „+“. Jestliže chcete vibrace zmírnit, stiskněte „-“.
7. Chcete-li spustit automatickou masáž, stiskněte „**AUTO**“.
8. Pro vypnutí masáže opět stiskněte tlačítko Vypnout/Zapnout.

Automatické vypnutí

Vibrační pás je vybaven funkcí bezpečnostního vypnutí. Zařízení se automaticky vypne přibližně po 15 minutách nepřetržité činnosti.

ÚDRŽBA

VÝROBEK SE NESMÍ PRÁT.

- Před čištěním odpojte zařízení z elektriny.
- Očistěte pás vlhkým hadříkem.
- Skladujte výrobek na suchém a chladném místě.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: