



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 14650 Masážní pantofle inSPORTline Warmo



Obrázek je pouze ilustrační.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE.....	3
BATERIE	3
VLOŽENÍ BATERÍ.....	3
BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ.....	3
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	4
POPIS VÝROBKU	4
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	5

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Manuál si pozorně přečtete ještě před prvním použitím a uschovejte pro budoucí potřebu. Dbejte varování a doporučení. Nesprávné použití může vést k vážnému úrazu nebo ke zničení produktu.

- Děti a lidé s postižením smí výrobek používat pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Zařízení používejte pouze pro určený účel. Nepoužívejte neschválené doplňky.
- Výrobek neponořujte do vody nebo jiných tekutin a ani jej nepoužívejte blízko vody.
- Nenechejte děti bez dozoru v blízkosti zařízení.
- Pokud pantofle nepoužíváte, vypněte je.
- Pokud výrobek nefunguje správně, nepoužívejte ho. V případě poruchy se o opravu nepokoušejte sami, ale obraťte se na odborný servis.
- Výrobek si sami neupravujte.
- Pantofle nepokládejte na teplou podlahu nebo do blízkosti tepelných zdrojů.
- Výrobek není zamýšlen jako terapeutická pomůcka. Jeho použití nenahrazuje odbornou lékařskou péči.
- Vhodné pouze pro domácí použití.
- Před prvním použitím věc konzultujte se svým lékařem.
- Zařízení není určeno pro lidi s kardiostimulátorem, těhotné ženy, lidi se srdečními chorobami, lidi s onkologickým onemocněním nebo s jinými zdravotními komplikacemi. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s lékařem.
- Pantofle nepoužívejte, pokud cítíte nevolnost, bolest nebo jiné symptomy.
- Výrobek nesmí být v přímém kontaktu s poškozenou, oteklou nebo spálenou kůží.
- Zařízení nepoužívejte déle než 15 minut vkuse.

BATERIE

- Používejte pouze určený typ baterií.
- Zachovejte správnou polaritu (+/-).
- Nekombinujte různé baterie (alkalické s uhlík-zinkovými, staré s novými atd.).
- Staré baterie mohou vytéci. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.

VLOŽENÍ BATERIÍ

1. Srolujte tkaninovou překrývku na zadní straně, otevřete zip a vyjměte bateriovou přihrádku. Odstraňte kryt baterií.
2. Vložte dvě AA baterie (nutno dokoupit zvláště) se správnou polaritou. Orientujte se dle schématu. Pro každou pantofli budete potřebovat dvě AA baterie.
3. Přiklopte kryt a zavřete zip.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Chodidla vsuňte dovnitř pantoflů.
- Zmáčkněte tlačítko On/Off na vnitřní straně pantoflů pro zapnutí masáže.
- Stejným tlačítkem masáž zastavíte.

POZNÁMKA: Masáž nezapínejte, pokud v pantoflích právě jdete. Nejprve se posaďte a uvolněte. Pantofle se dají použít s masáží i bez ní.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pro čištění použijte pouze měkký a mírně vlhký hadřík.
- Chraňte před vodou a jinými tekutinami.
- Výrobek nenamáčejte do vody.
- Pro očištění tkaniny použijte pouze vlhkou houbičku s jemným roztokem.
- Povrch čistěte pouze čistým a suchým hadříkem.
- Nepoužívejte abraziva, prostředky na bázi benzínu a kerosinu, nábytková a skelní leštidla nebo jiná rozpouštědla.
- Výrobek neopravujte sami. Obraťte se na odborný servis.
- Pantofle se musí skladovat buď v krabici nebo na suchém a chladném místě. Pantofle nesmí přijít do styku s ostrými hranami nebo trny. Mohlo by dojít k proděravění.

POPIS VÝROBKU

Výrobek poskytuje:

- Uvolňující masáž pro unavené nohy.
- Smart Foam™
- Jemná tkanina pro dokonalý komfort.
- Tvarování pro lepší stabilitu.
- Pogumované podrážky pro větší bezpečnost.
- Napájení skrze dvě AA baterie pro každou pantofli. Baterie nejsou součástí balení.



POZNÁMKA: Obrázek je pouze ilustrační. Tkanina se může lišit.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamační@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamační@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: