

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 17399 Elektrické trojkolo Clamber Crefft

OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS VÝROBKU	4
MONTÁŽNÍ KROKY	4
ÚPRAVA RYCHLOSTNÍCH PŘEVODŮ	9
BATERIE	10
Bezpečnostní pokyny	10
Specifikace baterie	10
Provozní pokyny	11
Nabíječka	12
LCD OVLÁDACÍ PANEL	13
Tlačítka a indikátory	13
NÁKRES OBVODU	15
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	16

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Prosím přečtěte si pozorně všechny instrukce.
- Vždy noste vhodnou ochranu a přilbu.
- Pokud jezdíte na veřejné komunikaci, vždy dodržujte místní zákony a předpisy.
- Majitel kola je povinen informovat každého uživatele o bezpečnostních předpisech.
- Kolo není vhodné na skoky nebo závodění.
- Pravidelně kontrolujte brzdy, šroubky a matice.
- Kolo je určeno pouze pro jednoho uživatele v danou dobu. Nevozte těžké předměty nebo vysoký počet předmětů, tímto se vyvarujete možné ztráty kontroly nad kolem.
- Nejezděte během snížené viditelnosti.
- Kolo používejte opatrně na vlhké silnici nebo za deště.
- Produkt je určen pouze pro dospělé osoby.
- Nemodifikujte nebo jinak neupravujte produkt.
- Kolo netlačte nebo netahejte autem.
- Noste vhodný oděv, příliš volný oděv se může zachytit v pohyblivých částech. Držte končetiny mimo pohyblivé části.
- Během napájení se zvýší teplota baterie. Baterii nezakrývejte během nabíjení. Nepokládejte hořlavé předměty k baterii během nabíjení.
- Pokud se baterie nabíjí déle, než je obvyklé ihned přestaňte baterii nabíjet. V případě úniku tekutiny, deformace nebo neobvyklého zápachu, vypojte nabíječku ze zásuvky.
- Lidé se sníženou fyzickou, mentální nebo senzorickou schopností nebo děti nesmí tento produkt používat, pokud nejsou pod dohledem dospělé a zodpovědné osoby.
- Nesnažte se dobíjet baterie které nejsou určeny pro dobíjení.



POPIS VÝROBKU


 	
	
1) Madla	
2) LCD displej a svorky sedlovky	
3) Brzda	
4) Řazení	
5) Kotoučová brzda	
6) Volnoběžka	
7) Zadní měnič převodu	
8) Přední rám	
9) Čelistová brzda	
10) Přední vidlice	
11) Přední kolo s motorem	
12) Kryt řetězu s řetězem	
13) Ozubené kolo a klik	
14) Pedál	
15) Zadní sestava kol	
16) Odrazka	
17) Košík	
18) Zadní osvětlení	

POZNÁMKA: Popis elektro-součástí se týká pouze elektro-verzí.

MONTÁŽNÍ KROKY


Montáž ozubených koleček a klik

Sledujte obrázek níže. Umístěte elektronické čidlo na středovou plochu osy. Směr musí odpovídat směru jízdy. Tento fakt je platný pouze pro elektrokola. U klasických kol tato součástka chybí. Přimontujte ozubené (řetězové) kolo a kliku do střední osové úrovně a zajistěte pomocí šroubů. Připevněte chránič klik.




Přední a zadní rám

Dle obrázku níže spolu spojte přední a zadní rámovou část pomocí šroubu s kvadratickým krčkem. Musí procházet skrze vnitřek úchytu předního rámu směrem ven. Pro zajištění použijte podložku a šroub.




Kotoučová brzda a měnič převodu

Sledujte obrázky níže. Namontujte kotoučovou brzdou a zadní měnič na odpovídající místa zadního rámu. Na obou stranách brzdou řádně nastavte s ohledem na odpovídající vůli pro zajištění co nejlepších brzdnych podmínek. Kotoučovou brzdou připevněte k převodové hřídeli. Prověřte správnost nastavení zadního převodníku.



Řetěz a jeho kryt


Připevněte řetěz (jeho nastavení naleznete na odpovídající stránce) a upevněte řetězový kryt k rámu. Vše zajistěte pomocí šroubů.



Blatníky a kola

Připevněte přední a zadní blatník a zachovejte správnou orientaci těchto částí. Zajistěte pomocí šroubů. Montáž blatníků není bezpodmínečně nutná a záleží na vůli uživatele. Poté připevněte všechna kola dle obrázku a řádně zajistěte pomocí šroubů.

POZNÁMKA: Kabel motoru předního kola musí být na levé straně.




Madla a brzdný kabel

Vložte řídicí tyč do představce hlavního rámu a nastavte odpovídající úhel a výšku. Vše zajistěte. Nastavte přední i zadní brzdý kabel a zajistěte tak funkční spolehlivost brzdy.



Montáž košíku

Přiložte košík na odpovídající místo na zadní části rámu včetně nosičů košíku a vše řádně zajistěte šrouby a maticemi.




Montáž sedadla a pedálů

Dle obrázku níže vsuňte sedlovku do korpusu sedla a zajistěte šrouby. Poté zasuňte druhý konec sedlovky do otvoru rámu a zajistěte svorkou.

POZNÁMKA: Bezpečnostní ryska musí být zakryta.

Při montáži pedálů musíte zachovat jejich správnou orientaci dle značení na ose (L – levý, R – pravý).




ÚPRAVA RYCHLOSTNÍCH PŘEVODŮ

Dle obrázku níže upravte pozici volnoběhu a zajistěte. Vůle mezi volnoběžkou a převodníkem by měla odpovídat 5~6 mm. Opět dle obrázku níže provlékněte kabel změny převodu skrze převodník a zajistěte pomocí matice.

VAROVÁNÍ:


- Potřebný moment síly: 5-7 N.M
- Zajistěte, aby kabel převodu procházel drážkou tak, jak je zobrazeno.



Zajistěte polohu měniče převodu horním i dolním směrem a utáhněte pomocí šroubů. Volnoběh se musí pohybovat plynule.

- Pohněte vrchním nastavovacím šroubem tak, aby vodící kladka byla pod vnější úroveň nejmenšího pastorku při pohledu zezadu.
- Pohněte spodním nastavovacím šroubem tak, aby se vodící kladka dostala do polohy přímo pod největším pastorkem.

Šipky představují polohu pro zajištění kabelu měniče pomocí šroubů. Kabel správně napněte tak, aby měnič převodu fungoval plynule.




BATERIE

Bezpečnostní pokyny

- Neotvírejte ani neupravujte baterii. Pokud baterie nefunguje, prosím odevzdejte ji do autorizovaného servisu nebo prodejci.
- Během nabíjení se indikátor změní z červené na zelenou.
- Po dobití baterie, odpojte nabíječku ze zásuvky a poté vypojte jack z baterie.
- Nabíječka je určena pouze pro Li-ion baterie které jsou dodávány naší společností. Nepoužívejte pro jiné zařízení.
- Provozní teplota je od 0 °C do 45° C.
- Nedobíjejte baterii ve vlhkém nebo mokřém prostředí. Dobití baterie trvá přibližně 5 hodin.
- Nepokládejte adaptér do vody.
- Používejte pouze kompatibilní baterie a nabíječky.

Baterii ukládejte na suchém a stinném místě. Nevystavujte baterii vysoké teplotě, ohni, vodě nebo vlhkosti.



Specifikace baterie

1. Název produktu, specifikace:

Název produktu	Specifikace	Celek
----------------	-------------	-------

Li-ion baterie	24V/8.8 Ah	Jednotná baterie
	24V/6.6 Ah	
	24V/4.4 Ah	
	36V/8.8 Ah	Jednotná baterie
	36V/6.6 Ah	
	36V/4.4 Ah	

2. použití:

Baterie je vhodná pro kola s jmenovitým výkonem elektromotoru menší než 250 W.

3. Technické parametry:

Jmenovité napětí	24V/36V
Maximální napětí	29.4V/42V
Maximální konečné napětí	21V/30V
Jmenovitá kapacita	Ne méně jak 8.5/6.5/4.3 Ah během běžných podmínek
Nabíjení	Pokojová teplota 15-25 °C, použijte 0,3C proud a 29,4V / 42V pro nabíjení. Nabíjení se zastaví, když proud poklesne na 200/198/130 mAh.
Vstupní napětí během nabíjení	29.4 V-29.8 V/42 V-42.5 V
Vstupní proud během nabíjení	Nesmí přesahovat 2 A
Ochrana proti přebíjení	20A±2A
LED indikátor	Tabulka níže

LED indikátor stav	Svítlí 1 LED	Svítlí 1,2 LED	Svítlí 1,2,3 LED	Svítlí 1,2,3,4 LED
Napětí	20.8V / 31.55 V	25.6V / 36.77 V	26.4 V / 37.46 V	27.8 V / 38.91 V
Kapacita	0% - 30%	25%-60%	50%-80%	70%-100%


Provozní pokyny

- Pokud se baterie přehřívá, uniká z ní tekutina, deformuje se nebo z ní vychází zápach, okamžitě přestaňte baterii nabíjet a umístěte ji mimo dosah lidí.
- Baterie je určena pouze pro elektrokola. Nepoužívejte ji pro jiné účely.
- Používejte pouze dodávanou nabíječku. Nepoužívejte jiné nabíječky, které nejsou kompatibilní.
- Nepokládejte baterii blízko zdrojů tepla nebo mikrovlnné trouby, vyhněte se tak poškození nebo snížení životnosti baterie. Držte baterii mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pro skladování baterie doporučujeme nabít baterii na 30%-50% (2-3 LED indikátory). Opakujte každé 4 měsíce. Pokud je baterie vybitá, ihned ji nabijte.
- Pokud baterie nebo nabíječka nefungují, odevzdejte ji do autorizovaného servisu nebo vašemu dodavateli. Neotvírejte baterii.
- Nepoužívejte benzínové nebo chemické prostředky pro čištění obalu baterie. Používejte pouze jemný hadřík pro odstranění vody a nečistot z obalu baterie.
- Nevystavujte dlouhodobě baterii dešti nebo slunečnímu záření.

Nabíječka

Složení:

K dispozici je 6 různých výstupních zástrček, které lze použít v různých nabíjecích zásuvkách.




Specifikace

Model	ACK2804	ACK2812	ACK4201	ACK4211
Použití	Pro 24V/20Ah Li-ion baterie	Pro 24V/20Ah LiFe baterie	Pro 36V/20Ah Li-ion baterie	Pro 36B/20Ah LiFe baterie
Vstup	100-240 V – 50/60 Hz 1.2 A (max)		100-240 V- 50/60 Hz 1.2 A (max)	
Výstupní napětí	29.4VDC±0.3V	28.8VDC±0.3V	42.0VDC±0.5V	39.6VDC±0.5V
Výstupní proud	1.5A ±0.2A		1.35A±0.2A	
Výstupní výkon	Max. 45W		Max. 60W	
Barva	Černá			
Rozměry	115.15 x 58.9 x 31.3 mm			
Váha	Cca. 365 g		Cca. 280 g	


LED indikátor:

LED indikátor zobrazuje stav nabíječky.


	ČERVENÁ: nabíjení
	ZELENÁ: pohotovostní režim/ nabitá baterie

LCD OVLÁDACÍ PANEL

Tlačítka a indikátory




- Systém zapnete smáčknutím tlačítka . Po zapnutí displej zobrazí CELKOVOU UJETOU VZDÁLENOST , rychlost , automatickou funkci , úroveň nabití baterie , malá pomoc při šlapání , velká pomoc při šlapání , výstupní výkon baterie  na LCD displeji.
-   tlačítka: Zmáčknutím tlačítek   můžete zvýšit nebo snížit výkon motoru. Celkově je 6 úrovní výkonu. Zmáčknutím tlačítko 7x zapne automatickou funkci .



- Pro  tlačítko jsou 3 funkce. Nastavení podsvícení displeje  se zobrazí, pokud zmáčknete tlačítko  1x. Podsvícení nastavíte pomocí tlačítek  . Je 5 úrovní podsvícení.

-  se zobrazí, pokud zmáčknete tlačítko  2x. Počítadlo  vynulujete zmáčknutím tlačítka .
- Průměr kola může být nastaven, pokud podržíte tlačítko  po dobu 10 sekund. Zobrazí se ikona . Nastavte 14"-30" které se zobrazí pod ukazatelem rychlosti (použití pouze profesionály).
-  zobrazuje chybu. 02 zpráva znamená, že je systém je kontrolován kvůli ochraně proti přepětí. 03 zpráva znamená, že je vodič stínovaný nebo uvolněný, nebo nefunguje po dobu 2 sekund.

NÁKRES OBVODU



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamacie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamacie@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: