



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 2052 Fotbalová branka inSPORTline



OBSAH



POPIS DÍLŮ.....	3
MONTÁŽNÍ POKYNY A BEZPEČNOST	4
MONTÁŽNÍ POSTUP	4
ÚDRŽBA	5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

Fotbalová branka je vyrobena z kvalitního kovu a je vhodná pro venkovní použití. Je plně přenosná a je určena k rekreačnímu a tréninkovému využití.

POPIS DÍLŮ

POZOR: Nevhodné pro děti do 3 let! Hrozí nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílů.

Rozměry výrobku: 300 x 205 x 120 cm (d x v x š), Hmotnost výrobku: 13 kg

Č.	Vzhled	Název	Specifikace	Počet/Ks
1		Tyč ve tvaru L	670 mm	4
2		Tyč ve tvaru L	670 mm	2
3		Rovná tyč	1210 mm	2
4		Rovná tyč	1210 mm	2
5		Rovná tyč	740 mm	2
6		Rovná tyč	740 mm	2
7		Rovná tyč	550 mm	2
8		Podpurná tyč	1065 mm	2
9		Podpurná tyč	1060 mm	2
10		Fotbalová síť	-	1
11		Šroub	M6*55 mm	4
12		Podložka	M6	4
13		Pružina	-	18
14		Zemní skoba	-	5


MONTÁŽNÍ POKYNY A BEZPEČNOST

- Před montáží vyjměte všechny díly z krabice a ujistěte se, že žádný nechybí.
- Přečtěte si pozorně uvedený manuál a postupujte dle uvedených kroků. Manuál si poté uschovejte pro budoucí potřebu.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Hrozí riziko spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Vhodné od 6 let.
- Branka je určena pro venkovní použití v dostatečně velkém prostoru (7 m).
- Branku používejte na rovné, travnaté ploše. Betonový nebo jiný tvrdý povrch není vhodný.
- Branku po sestavení řádně upevněte k zemi pomocí přiložených skob, aby byla zajištěna její stabilita.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu a nezavěšujte se na branku, aby nedošlo k převržení. Na branku nezavěšujte neschválené předměty.
- Neprovádějte neschválené úpravy výrobku, abyste nesnížili jeho bezpečnost.
- Pravidelně kontrolujte veškeré spoje a spojovací materiál. Dotáhněte v případě potřeby.
- Pravidelně kontrolujte případné opotřebení nebo poškození výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
- Během hry musí být děti pod dozorem dospělé osoby.
- Výrobek nepoužívejte, pokud se na něm objeví ostré hrany.
- Do blízkosti branky neumísťujte ostré předměty. Ostré předměty nesmí mít na sobě ani hráči během hry.
- Výrobek nedávejte do blízkosti ohně nebo vody (bazény, vodní plochy atd.). Použití v takovém prostředí může být velmi nebezpečné. Vyhýbejte se taktéž místům, kde můžete hrou způsobit škodu (např. okna).
- Výrobek používejte venku a mimo další objekty, které by mohly způsobit zranění.
- Ujistěte se, že je výrobek správně složen a že je stabilní. Cvičte rozumně a nepřeceňujte své síly.
- Určeno pouze pro domácí využití.

MONTÁŽNÍ POSTUP


Krok 1

- Sestavte rám fotbalové branky dle obrázku níže.




Krok 2

- Navlékněte síť z jednoho rohu do druhého dle uvedeného obrázku.



Krok 3

- Upevněte branku pomocí zemních skob.



ÚDRŽBA

Branka je vyrobena z kvalitních materiálů. Správnou údržbou můžete výrazně zvýšit životnost výrobku.

- Před každým použitím se ujistěte, že branka není poškozena nebo opotřebována a že žádný díl neschází.
- Dejte především pozor na:
 - Chybějící nebo poškozené šrouby a lanka
 - Pokřivení podpěrných tyčí
 - Ohnuté nebo zlomené části a tyče
 - Jakékoliv vyčnívající díly nebo na ostré hrany na hlavním rámu
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s organickými rozpouštědly nebo agresivními čistícími prostředky. Ty ho mohou poškodit. Branku pouze otřete navlhčeným hadříkem a poté vytřete do sucha. Skladujte na suchém a tmavém místě.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamační@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamační@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: