



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 21969 Kompresní masážní přístroj na nohy inSPORTline
Beinhowair**



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
OVLADAČ A POUŽITÍ	5
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	6
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	6
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si pozorně přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Nepoužívejte neschválené náhradní díly.
- Produkt neupravujte ani se jej nesnažte opravit doma. Opravu vždy svěřte autorizovanému prodejci nebo servisu.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel. Kabel nechte nahradit autorizovaným prodejcem nebo servisem.
- Nepoužívejte a neukládejte na místech s vysokou teplotou a vlhkostí.
- Po použití zařízení vypojte z elektrického proudu.
- Nepoužívejte zařízení déle jak 15 min bez přestávky.
- Pokud se objeví jakákoliv závada, nebo produkt nefunguje správně, okamžitě ukončete jeho provoz.
- Pokud je teplota příliš vysoká nebo začne produkt zapáchat, okamžitě ukončete provoz a vypojte z elektrického proudu.
- Netahejte napájecí kabel.
- Produkt nesmí používat lidé se sníženou motorikou, nedostatkem fyzických nebo mentálních schopností nebo zkušeností a znalostí (včetně dětí).
- Neslouží jako zdravotní nebo terapeutická pomůcka.
- Pro domácí použití.

Zařízení nepoužívejte pokud:


- Jste citliví na teplo.
- Není vhodné pro děti, starší osoby nebo těhotné ženy.
- Lidé trpící: citlivostí pokožky, zarudnutím, ekzémem, srdeční chorobou, nádory, vysokým krevním tlakem, osteoporózou, nestálým krevním tlakem aj.
- Lidé používající kardiostimulátor nebo jiné léčebné pomůcky.
- Lidé podstupující jakoukoliv léčbu.

POPIS PRODUKTU



1. Napájecí kabel
2. Masáž lýtek
3. Masáž chodidel
4. Masáž stehen
5. Ovladač
6. Kabeľ

OVLADAČ A POUŽITÍ



1. Změna režimu
2. Vypnutí / zapnutí
3. Vyhřívání
4. Nastavení intenzity

Připojte adaptér do zařízení a poté do proudu. Produkt se spustí v pohotovostním režimu.



Pro spuštění stiskněte tlačítko, pokud je zařízení v pohotovostním režimu. Defaultní nastavení je vyhřívání a intenzita na 1. Spustí se 15minutový odpočet. Pokud stisknete tlačítko během masáže, masáž se vypne. Masáž se vypne po 15 minutách provozu a vstoupí do pohotovostního režimu.

Vyberte typ masáže:



1. Kompletní masáž chodidel, lýtek a stehna.

2. Masáž v pořadí: stehna, lýtky a chodidla

3. Masáž v pořadí: chodidla, lýtky a stehna

Typ masáže je zobrazen pomocí indikátorů.



Stisknutím tlačítka spustíte vyhřívání v oblasti lýtek a chodidel.

Stav zjistíte pomocí indikátoru.



Stiskem tlačítka zvýšíte intenzitu až o 4 úrovně.

Úroveň intenzity zjistíte pomocí indikátoru.



Stiskem tlačítka snížíte intenzitu až o 4 úrovně.

Úroveň intenzity zjistíte pomocí indikátoru.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte že je zařízení vypnuto a vypojeno z proudu.
- Produkt otřete suchým, měkkým hadříkem.
- Nečistěte produkt a příslušenství pomocí agresivních čistících prostředků.
- Produkt skladujte na chladném a suchém místě.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení slunečnímu svitu nebo vlhkému prostředí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Porucha	Případný problém	Případné řešení
Produkt nefunguje	Napájecí kabel není správně připojen	Připojte napájecí kabel
	Vypínač je vypnutý	Zapněte vypínač
Funkce vyhřívání nefunguje	Ochrana proti přehřátí automaticky vypne funkci vyhřívání	Vyhřívání se po ochlazení spustí
Vysílání slabých zvuků během provozu	Zvuky pocházejí z provozu motoru	Normální stav motor

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolačka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží

předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednávky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: