




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 23531 Elektrická pumpa na paddleboardy WORKER E-Pump




BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Držte mimo dosah dětí. Během použití mějte děti pod dozerem.
- Produkt nesmí používat děti, osoby se sníženou motorickou a mentální kapacitou.
- Před přenosem, opravou nebo údržbou vypojte přístroj z elektrického proudu.
- Přístroj netahejte za napájecí kabel, napájecí kabel musí být umístěn na bezpečné místo.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborný servis.
- Zařízení neobsluhujte nebo nezapojte/vypojte, pokud máte vlhké nebo mokré ruce.
- Před nafukováním produktu si přečtete, jaký je maximální tlak nafouknutí.
- Zdroj musí být 12V DC.
- Nikdy neblokuje ventilační otvory.
- Nikdy nepoužívejte poškozený produkt.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle jak 20 min. Po 20 min použití musíte pumpu nechat vychladnout po dobu 30 min.
- Produkt držte mimo dosah vody.
- Nikdy přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.


POUŽITÍ

NAFOUKNUTÍ

- Připojte hadici (11) do otvoru pro nafukování (1) a zašroubujte ve směru hodinových ručiček. (Obr. 1)
- Na druhý konec hadice připevněte do paddleboardu a zašroubujte ve směru hodinových ručiček. (Obr. 2).
- Připojte do 12V zásuvky.
- Pomocí tlačítka PSI/BAR si vyberte jednotku, kterou chcete použít.
- Pomocí tlačítek + a – nastavíte požadovaný tlak od 0 do 20 PSI (1PSI = 0,0689 BAR)
- Poté přístroj spustíte pomocí tlačítka .
- Během nafukování můžete pomocí tlačítek + a – měnit tlak. Přístroj můžete vypnout pomocí tlačítka .
- Podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin pro spuštění na vysokém výkonu.
- Jakmile tlak dosáhne nastavené hodnoty, pumpa se automaticky vypne.
- Po nafouknutí a vypnutí vytáhněte produkt z elektrického proudu.
- Po použití vypojte hadici z pumpy.



Obr. 1




Obr. 2

- Nastavená hodnota tlaku z výroby je 10PSI (0,689 BAR), po dalším použití si pumpa pamatuje poslední nastavenou hodnotu.
- Pokud není pumpa používána pod dobu 2 min od zapnutí, přepne se do pohotovostního režimu. Pro spuštění stiskněte tlačítko .

VYFOUKNUTÍ

- Hadici připojte do otvoru pro vyfouknutí a poté paddleboardu ve směru hodinových ručiček. (Obr. 3)
- Stiskněte tlačítko , pumpa začne vyfukovat.



Obr. 3


SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Pokud chcete přístroj přesunout, opravit nebo provést údržbu, vždy zařízení vypojte z elektrického proudu.
- Před uložením musíte přístroj nechat vychladnout.
- Nevystavujte vodě nebo dešti.
- Skladujte na čistém, suchém a dobře větraném místě.
- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.


POPIS PRODUKTU A PŘÍSLUŠENSTVÍ




Pumpa



Hadice



Manuál



1. Nafukovací otvor
2. Vyfukovací otvor
3. Napájení
4. LCD displej zobrazující tlak
5. Jednotka tlaku
6. Zvýšení tlaku
7. Snížení tlaku
8. Vypínač
9. Hadice
10. Připojení pro paddleboard
11. Připojení hadice do pumpy

FAQ

1. Pumpa nejde spustit.

Zkontrolujte za máte přístroj zapojený do správné zásuvky 12V DC.

Zkontrolujte, jestli není zkratovaná pojistka.

Nechte motor vychladnout.

2. Displej zobrazuje HOT.

Nechte přístroj vychladnout po dobu 30 min.

3. Přístroj nafukuje / vyfukuje pomalu.

Zkontrolujte, jestli není hadice zablokována.

Odpojte a zapojte hadici.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: