



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 25813-M Vyhřívané vložky do bot W-TEC Karpatos
velikost 35-40**

**IN 25813-L Vyhřívané vložky do bot W-TEC Karpatos
velikost 41-46**



SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Používejte pouze v souladu s manuálem.
- Neupravujte produkt (krom zkrácení vložek dle vzoru na spodní straně, pokud je nutné).
- Produkt sami neopravujte.
- O vhodnosti použití se poraďte s lékařem.
- Poškozený nebo opotřeбенý výrobek nepoužívejte.
- Nedoporučujeme vložky používat, pokud je okolní teplota více jak 30 °C.
- Baterie nevhazujte nebo nenechávejte poblíž otevřeného ohně.
- Držte mimo zdroje tepla.
- Držte vložky mimo zdroje vody.
- Použité baterie nevhazujte do smíšeného odpadu.
- Pokud je teplota příliš vysoká, okamžitě přestaňte vložky používat.
- Při zkrácení vložky nesmíte překročit vyznačené ohraničení.
- Nikdy výrobek nepoužívejte během spánku nebo ve stavu snížené vnímavosti.
- Lidé se zdravotními komplikacemi či sníženou tepelnou vnímavostí (ochrnutí, nevolnost atp.) nesmí výrobek používat.
- Výrobek není určen lidem s akutními poraněními, trpících krvácivostí nebo otoky.
- Produkt nabíjejte pouze pod dozorem.
- Napájení: vložky - integrovaná baterie 2000 mAh / 3,7 V, ovladač – 2x CR 2016 baterie
- Maximální nosnost: 120 kg
- Ochrana před propíchnutím: Aby nedošlo k poškození obuvi a vyhřívání vložky s baterií, vyhýbejte se pohybu a skákání na ostrých předmětech, např. střepech.
- Bezpečnostní upozornění: Při jakémkoliv diskomfortu nebo neobvyklém chování vložek ihned přestaňte produkt používat a vizuálně zkontrolujte stav vložky, zda není poškozená.
- Sériové číslo produktu: SDOME-RO20250416001
- Prohlášení o shodě: Tento výrobek splňuje příslušné směrnice a předpisy Evropské unie.

SOUČÁST BALENÍ: 1 pár vložek s integrovanou baterií, dálkový ovladač, napájecí kabel USB-C - USB-A, uživatelský manuál

POUŽITÍ

POUŽITÍ

Úprava velikosti vložky

Před zkrácením vložky si pečlivě přeměřte délku své obuvi a porovnejte ji s velikostí vložky.

Doporučujeme zkracovat postupně po malých částech a pravidelně zkoušet vložku v obuvi, abyste předešli zbytečně velkému zkrácení.

Vložku je možné zastříhnout pouze po vyznačenou ořezovou hranici na spodní straně. Jakýkoli zásah za tuto linii může nevratně poškodit vyhřívací systém a znamená ztrátu záruky.



Před použitím je třeba nabít baterii. Indikátor stavu baterie svítí červeně během nabíjení, jakmile svítí zeleně je baterie nabitá.


1. Nabíjení baterie vložek

Před prvním i každým dalším použitím zkontrolujte stav nabití vložek. V případě vybití baterie je nabijte pomocí přiloženého napájecího kabelu s koncovkami USB-C / USB-A.

Nikdy nenabíjejte vložky, pokud jsou uvnitř obuvi a nenechávejte vložky bez dozoru připojené k napájení.

Nabití se indikuje kontrolkou. Během nabíjení svítí červený indikátor. Jakmile kontrolka na vložce svítí zeleně, je baterie plně nabitá.

	Nabíjení baterie
	Nabitá baterie



Vložky jsou napájeny vestavěnými baterií 2x 2000 mAh / 3,7 V.

2. Zapnutí/vypnutí a volba teploty


Vložky jsou napájeny baterií 2000 mAh / 3,7 V. Po spuštění vložek pomocí dlouhého stisknutí napájecího tlačítka (na vložkách začne pomalu blikat zelená dioda) stiskněte také tlačítko napájení na

dálkovém ovladači . Poté tlačítky zvolte požadovanou teplotu vyhřívání (viz grafika níže). Stisk tlačítka je doprovázen rozsvícením bílé diody ve středu ovladače. Pokud bílá dioda nesvítí během výběru funkce nebo zapnutí/vypnutí, je potřeba vyměnit baterii.

H – vysoká teplota (~60–65 °C, červená LED na vložce)

M – střední teplota (~50–55 °C, žlutá LED na vložce)

L – nízká teplota (~40–45 °C, modrá LED na vložce)



Power – zapnutí / vypnutí vložek

Při stisknutí některého z teplotních tlačítek (H / M / L) se uprostřed ovladače rozsvítí bílá LED dioda (signalizuje aktivní přenos signálu).

⚠ Pokud se bílá LED dioda nerozsvítí při volbě režimu nebo zapnutí, je pravděpodobně vybitá baterie v ovladači. Vyměňte baterie za 2× CR2016.

Během provozu bliká červená kontrolka na vložce každých 5 sekund jako známka aktivního ohřevu. Stiskněte vypínač na ovladači pro vypnutí vložky.

Vložky se automaticky vypnou po 15 sekundách nečinnosti.

ÚDRŽBA

Neprat v pračce. Doporučujeme nečistoty odstranit vlhkým hadříkem a roztokem vlažné vody a neagresivním čistícím prostředkem.

	Nečistit chemicky
	Sušit v rozprostřeném stavu
	Neždímat kroucením
	Nepoužívejte bělicí prostředky
	Nežehlit, nenapařovat
	Neprat v pračce

PÁROVÁNÍ S NOVÝM NEBO NÁHRADNÍM OVLADAČEM

1. Ujistěte se, že jsou vložky dostatečně nabité a dálkový ovladač je funkční. Při stisku libovolného tlačítka by se měla uprostřed ovladače rozsvítit bílá kontrolní dioda.
2. Po úplném nabití zapněte každou vložku dlouhým stiskem napájecího tlačítka. Na vložce začne pomalu blikat zelená dioda.
3. Rychle třikrát stiskněte napájecí tlačítko na vložce. Zelená dioda se změní na rychle blikající bílou diodu, což znamená, že vložka je připravena k párování.
4. Na dálkovém ovladači současně stiskněte tlačítka „L“ a „H“. Po úspěšném spárování začne na vložkách opět pomalu blikat zelená dioda.
5. Po dokončení párování můžete pomocí ovladače zvolit požadovaný teplotní režim. Dálkový ovladač nyní funguje stejně jako původní.

SPECIFIKACE

Doba vyhřívání se může lišit v závislosti na okolní teplotě

Napájení	Doba provozu	Vnitřní teplota	Vyhřívaná oblast
Baterie 2000mAh / 3,7 V	Cca. 3 – 7,5 hod.	40 – 45 °C výdrž cca. 6,5 – 7,5 hod. 50 - 55 °C výdrž cca. 4 – 4,5 hod. 60 - 65 °C výdrž cca. 3 – 3,5 hod.	Všechny prsty - horní část vložky

Složení vyhřívané vložky:

Horní část: 100% elastan (Lycra jersey)

Podšívka: EVA pěna

Spodní část vložky: Polyuretanová (PU) pěna (OrthoLite®)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01
IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamacie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK
IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

