


UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 25881 Zadní cyklo světlo s alarmem a blinkry inSPORTline Suryah

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


POPIS PRODUKTU



	Přední světlo
	Zvonek
	Levé indikační světlo
	Pravé indikační světlo
	Zadní světlo
	Alarm

UPEVNĚNÍ SVĚTLA

Pro upevnění je potřeba sedlovka o průměr 27 -40 mm s volnou výškou 5 – 10 cm.




Umístěte těsnící kroužek na sedlovku.

Umístěte držák na těsnící kroužek a poté zajistěte pomocí šroubu. Nepřetahujte.


Do držáku upevněte zadní světlo s alarmem.

Po nasazení zadního světla do držáku je těžké jej odejmout. Pro odejmutí je nutné odšroubovat dva šrouby držáku.




UPEVNĚNÍ OVLADAČE

Držák ovladače upevněte na řídítka pomocí silikonové objímky a šroubů. Na držák poté upevněte ovladač tak, aby tlačítka  směřovaly k uživateli.



POUŽITÍ

Před použitím je nutné zařízení nabít. (některé typy rychlonabíječky nejsou kompatibilní)

Stiskem tlačítka  nebo  změníte typ osvětlení: pomalé blikání – pulzování – blikání – konstantní světlo – výstražné světlo – vypnuto.

Světlo problikne při zapnutí / vypnutí.

Počet diod na pravém blinkru zobrazuje aktuální stav baterie: 4 diody plně nabitá, 3 diody 70%, 2 diody 40%, 1 dioda 15%. Pokud klesne kapacita baterie na 15% dobijte ji co nejdříve.

Pomalé blikání a pulzování jsou inteligentní režimy osvětlení, které se automaticky spouští / upravují jas podle okolního osvětlení. Pokud zastavíte po dobu delší jak 30 vteřin automaticky se osvětlení v těchto režimech vypne. Pokud se rozjedete, vibrace opět spustí osvětlení.

Pokud chcete použít osvětlení bez inteligentního režimu, vyberte blikání, konstantní osvětlení nebo výstražné světlo. Tyto režimy nejsou ovlivňovány okolním osvětlením a vibracemi.

Zadní světlo (s výjimkou výstražného světla), se během brždění rozsvítí červeným světlem po dobu 2 vteřin. (pokud je spuštno)

Signální světla

Stiskem tlačítek  spustíte indikační světla. Po stisknutí zadní světlo spustí odpovídající indikační světlo, indikace bude doprovázena zvukovým signálem.

Indikační světlo se vypne po 2 minutách.

Zvonek

Stiskem tlačítka  spustíte zvonek.


Podržením tlačítka  po dobu 5 vteřin můžete vybrat jeden ze 3 typů melodií.

Alarm

Stiskem tlačítka  spustíte / vypnete alarm. Spuštění alarmu je doprovázeno zvukovým signálem. Po spuštění alarm detekuje vibrace. Pokud alarm detekuje vibraci ozve se zvukový signál po dobu 2 vteřin. Pokud opětovně detekuje vibraci během 2 – 12 vteřin, spustí se zvukový signál po dobu 30 vteřin. Jakmile je spuštěný alarm, ostatní tlačítka nejsou aktivní.


Vypnutí alarmu

Stiskem tlačítka  na ovladači vypnete / zastavíte spuštění alarmu.

Jakmile je alarm spuštěný, současným stiskem tlačítek  alarm vypnete.


Senzitivita vibrací a hlasitost zvonku

Pro vstup do nastavení musí být alarm vypnutý.

Do nastavení vstoupíte stiskem tlačítek  současně.

Pomocí tlačítek  můžete nastavit 7 úrovní intenzity vibrací.

Pomocí tlačítka  můžete nastavit 3 úrovně hlasitosti.

Nastavení opustíte stiskem tlačítek  nebo neaktivitou po dobu 10 vteřin.

Spárování světla a ovladače

Světlo a ovladač jsou spárovány z výroby.

Jedno světlo lze spárovat až k 8 ovladačům, při překročení limitu se smaže nejstarší spárovaný ovladač.

Vypněte světlo a podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin. Ozve se zvukový signál a světlo se přepne do párovacího režimu.

Stiskněte jakékoliv tlačítko na ovladači, ozve se zvukový signál světla. Spárování je provedeno úspěšně.

Pokud nejsou ovladač a světlo spárovány do 30 vteřin, vypne se párovací režim.

Lze spárovat jeden ovladač současně.


Vymazání ovladače (na vlastní nebezpečí)

Vypněte světlo a podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin. Ozve se zvukový signál a světlo se přepne do párovacího režimu. Držte dál tlačítko po dobu 7 vteřin. Ozve se dlouhý zvukový signál a všechny ovladače se smažou.

Dobíjení a výměna baterie

Světlo nabijete pomocí USB-C portu. Aktuální stav baterie je zobrazen na pravém blinkru. Světlo lze používat během nabíjení z power banky.

Baterii v ovladači vyměníte odejmutím ovladače z držáku a odšroubování šroubů z krytu. Dávejte pozor na polaritu baterie. Po výměně baterie nasadte a upevněte kryt a ovladač upevněte do držáku.



PARAMETRY

Baterie světla	3.7 V lithiová baterie
Nabíjecí port světla	USB-C 5V
Baterie ovladače	CR2032
Frekvence	433.92 MHz
Dosah	30 – 60 m
Voděodolnost	IP 65
Provozní teplota	-40 ~ +70 °C
Provozní vlhkost	< 80%
Skladovací teplota	-40 ~ +70 °C

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamacie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

