




## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 26357 Kompresní masážní přístroj na nohy inSPORTline  
Vrandair**



# OBSAH

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....         | 3 |
| POPIS PRODUKTU .....              | 4 |
| SPECIFIKACE .....                 | 5 |
| POUŽITÍ.....                      | 5 |
| SPUŠTĚNÍ .....                    | 6 |
| REŽIM .....                       | 6 |
| OVLADAČ .....                     | 7 |
| ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ .....        | 8 |
| TROUBLESHOOTING .....             | 9 |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ..... | 9 |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE ..... | 9 |

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte. V případě poškození kontaktujte reklamační oddělení.
- Před použitím musíte nabít ovladač.
- Nenechávejte bez dozoru kolem dětí nebo osob se sníženou mentální schopností.
- Osoby v opatrovnické péči, nebo osoby s omezenou pohybovou nebo mentální schopností, smí produkt používat pouze pokud jsou pod dozorem dospělé a zodpovědné osoby.
- Používejte pouze v bezpečném prostředí.
- Neukládejte na místa, která jsou lehce dostupná dětem.
- Nepoužívejte, pokud trpíte záněty nebo máte poškozenou pokožku (otevřené rány, praskliny, křečové žíly, zarudnutí, zanícení aj.)
- Nepoužívejte ve vodě (vana, sprchový kout aj.)
- Držte mimo dosah vody. Neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
- Nepoužívejte připínáčky nebo jiné kovové předměty na uchycení.
- Produkt udržujte suchý.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte v prostorech, kde je výskyt aerosolu nebo kde je vysoká koncentrace kyslíku.
- Během prvního použití používejte nízkou intenzitu.
- Během použití si sedněte nebo lehněte.
- Do hadic nevkládejte cizí předměty.
- Pouze pro domácí použití.
- Nenoste oblečení, které může poškodit produkt. (oblečení které obsahuje kovové prvky nebo ostré hrany).
- Pokud se objeví jakékoliv nežádoucí jevy (zarudnutá nebo podrážděná pokožka, vyrážka, svědění aj.) okamžitě ukončete používání a kontaktujte lékaře.
- Před každým použitím zkontrolujte stav a funkčnost produktu.
- Zařízení neslouží jako náhrada lékařské péče. Pokud pociťujete bolest nebo nevolnost, okamžitě ukončete provoz zařízení a kontaktujte lékaře. Pokud si nejste jistí, vždy použití přístroje konzultujte s lékařem.
- Pokud jste někdy prodělali následující onemocnění, konzultujte použití se lékařem: nádory, srdeční onemocnění, špatně vyhodnocujete teplotu, ztrátou vědomí, otevřenou ranou v místě aplikace, horečkami (z důvodu zánětů, změnou krevního tlaku atd.)

### Nepoužívejte pokud:

- Během těhotenství nebo po porodu.
- Osoby, které používají kardiostimulátor, nebo jiný zdravotní implantát.
- Osoby trpící srdečním onemocněním nebo onemocněním cév.
- Osoby, které trpí abnormálním krevním tlakem.

- Osoby trpící osteoporózou, poškozením páteře, poškozením svalů nebo jiným akutním onemocněním.
- Osoby trpící nádory.
- Osoby po operaci.
- Osoby s citlivou pokožkou nebo s onemocněním krevního oběhu.

## POPIS PRODUKTU




## SPECIFIKACE


|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název                        | Air Compression Leg massager                                       |
| Specifikace napájení         | DC12V, 2A                                                          |
| Příkon                       | 24 W                                                               |
| Teplota                      | 40/45/50 °C (nízká/střední/vysoká intenzita)                       |
| Automatické vypnutí          | 10/15/20/25/30 min                                                 |
| Doporučený čas použití       | 15 min pro každý režim, 60 min denně                               |
| Intenzita masáže             | Chodidlo: slabá: 30 kpa, střední: 36 kpa, vysoká: 38 kpa           |
|                              | Lýtka, spodní část: slabá: 22 kpa, střední: 24 kpa, vysoká: 30 kpa |
|                              | Lýtka, horní část: slabá: 22 kpa, střední: 24 kpa, vysoká: 30 kpa  |
| Rozměry nastavitelných částí | délka popruhu na lýtka: 41 cm                                      |
|                              | max. obvod popruhu na lýtka: 55 cm                                 |
|                              | délka popruhu na chodidla: 25 cm                                   |
|                              | max. obvod popruhu na chodidla: 41 cm                              |
| Hmotnost                     | 1,4 kg                                                             |
| Rozměry                      | 71,5*25*18 cm                                                      |

## POUŽITÍ

Zapojte do ovladače konektor. Konektor je označen (L – levý, R – pravý). Konektor zapojte tak, že L směřuje nahoru a R dolů.




Masážní přístroj nasazujte v pořadí: chodidlo – lýtka (spodní část) – lýtka (horní část)



## SPUŠTĚNÍ

Stiskem tlačítka napájení spustíte produkt. Indikátor se rozsvítí. Krátkým stiskem tlačítka napájení změníte časovač. Každým stiskem tlačítka se časovač navýší o 5 min, až do 30 min.



Podržením tlačítka vypínače po dobu 3 sekund masážní přístroj vypnete. Displej zobrazí



## REŽIM

Stiskem tlačítka režimu, můžete změnit typ masáže.

### Sekvenční masáž (defaultní režim po spuštění)



Cyklus masáže: horní část lýtky se nafoukne a vyfoukne – dolní část lýtky a chodidlo se nafoukne a vyfoukne – nafouknou a vyfouknou se všechny části, poté následuje krátká prodleva a cyklus se opakuje

### Cyklická masáž




Cyklus masáže: horní část lýtky se nafoukne a vyfoukne – dolní část lýtky a chodidlo se nafoukne a vyfoukne – nafouknou a vyfouknou a cyklus se opakuje

### Kombinovaná masáž




Masáž je prováděna v sekvenci: horní část lýtky se nafoukne a vyfoukne – dolní část lýtky a chodidlo se nafoukne a vyfoukne – nafouknou a vyfouknou se všechny části, mezi jednotlivými cykly je prodleva



## OVLADAČ

Intenzita (intensity)




## Vyhřívání (heat)




Nízká

Nízká teplota (40°C)



Střední

Střední teplota (45°C)



Vysoká

Vysoká teplota (50°C)

Pokud je na displeji zobrazeno , je funkce vyhřívání vypnuta.



Vyhřívání je pouze v oblasti kolen.

## ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Před čištěním vypněte přístroj a vypojte hadice. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla a čističe na základě benzenu nebo alkoholu.


Produkt čistěte pomocí vlhkého hadříku, namočeného ve vlažné vodě a roztoku jemného prostředku na čištění (mýdlo aj.). Po očištění vždy produkt osušte.

Nikdy neponořujte nebo neperte v pračce.

Nesušte ždímáním nebo v sušičce.

Chraňte suchý zip před nečistotami.

Pro skladování produkt poskládejte dle obrázku a uložte do originálního obalu.



## TROUBLESHOOTING

Časté problémy a možná řešení

| Problém                                  | Řešení                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nelze spustit                            | Přístroj není napájen                                                                                                       |
| Přístroj přestane fungovat během provozu | 1. Zkontrolujte, zda je baterie napájená<br>2. Zkontrolujte, zda je hadice správně připojena<br>3. Zkontrolujte stav hadice |
| Vzduch neproudí                          | Poškozená vzduchová hadice                                                                                                  |
| Vyhřívání nefunguje správně              | 1. Vyhřívání tělíska trvá asi 5 min<br>2. Volně nasazený přístroj<br>3. Špatně nasazený přístroj                            |
| Intenzita je nízká                       | 1. Volně nasazený přístroj<br>2. Máte nasazené hrubé oblečení.                                                              |
| Intenzita je vysoká                      | Povolte suchý zip                                                                                                           |
| Vzduch nelze vyfouknout                  | Vypojte ovladač a hadice.                                                                                                   |

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## **Záruční podmínky**

### **Záruční doba**

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### **Baterie**

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## **Reklamační řád**

### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších

technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ  
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK  
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín  
911 01, SK

IČO: 46259317  
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

**Reklamace zboží**



**Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**

