



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 26594 Masážní podložka inSPORTline Venpta



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
OVLADAČ	3
POUŽITÍ	4
ÚDRŽBA	4
SPECIFIKACE	4
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	4
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	5

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Podložka není vhodná pro osoby: trpící nádory, trpící srdeční chorobou, pro těhotné a menstrující ženy, pro děti, osoby v pooperační péči, nemocné osoby, osoby trpící horečkou, pro osoby citlivé na teplo
- Před použitím se vždy poraďte s lékařem.
- Nikdy nenechávejte produkt bez dozoru v přítomnosti dětí a zvířat.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle jak 15 min.
- Nepoužívejte, pokud trpíte vyrážkou, zánětem nebo je část těla oteklá.
- Neslouží jako náhrada lékařské péče.
- Nepoužívejte, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- Nepoužívejte, pokud jste unavení.
- Nepoužívejte pro spánek.
- Nepoužívejte, pokud máte omezené motorické schopnosti.
- Jakákoliv osoba s omezenou motorickou nebo mentální schopností nebo dítě, musí být pod neustálým dohledem dospělé osoby nebo opatrovníka.
- Nepoužívejte, pokud je produkt poškozen.
- Neponořujte do vody.
- Nevkládejte cizí předměty do otvorů.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Po použití a během údržby vypojte podložku z elektrického proudu.
- Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete provoz.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Podložku nepoužívejte, pokud máte oblečení s ostrými hranami, nebo máte v kapsách předměty s ostrou hranou.
- Pro napájení nepoužívejte externí zdroje napájení, prodlužovací kabely nebo adaptéry.
- Po použití vypojte z elektrického proudu.

OVLADAČ



- | |
|-----------------|
| 1. Vypínač |
| 2. Režim |
| 3. Intenzita |
| 4. Vyhřívání |
| 5. Eco režim |
| 6. Změna režimu |



POUŽITÍ

PODLOŽKA

Zapojte do elektrického proudu.

Napájení / časovač (power): Stiskem tlačítka vypínače podložku zapnete. Dalším stiskem můžete nastavit časovač 10 / 20 / 30 min. Podržením tlačítka po dobu 2 vteřin podložku vypnete.

Režim (mode): Stiskem tlačítka můžete zvolit typ masáže. Na výběr je 9 možností.

Intenzita (strength): Stiskem tlačítka můžete zvolit intenzitu masáže. Na výběr je 9 možností.

Rychlost (speed): Stiskem tlačítka můžete zvolit rychlost masáže. Na výběr je 9 možností.

Lokace masáže (point): Stiskem tlačítka můžete upravit lokaci masáže.

Vyhřívání (heat): Stiskem tlačítka můžete upravit intenzitu vyhřívání. Na výběr jsou 3 možnosti.

Kolem pasu se nachází nafukovací část, kterou je potřeba před použitím nafouknout. Po použití opět nafukovací část vyfoukněte.

POLŠTÁŘ

Napájení: Stiskem tlačítka spustíte masáž, masáž se spustí v původním režimu: vyhřívání a hnětení.

Dalším stiskem tlačítka masáž vypnete.

Hnětení (kneading): Stiskem tlačítka spustíte / vypnete funkci hnětení.

Intenzita (strength): Stiskem tlačítka můžete zvolit intenzitu masáže. Na výběr jsou 3 možnosti.

Vyhřívání (heat): Stiskem tlačítka můžete spustit / vypnout vyhřívání.

Chytrá masáž (intelligent): Stiskem tlačítka spustíte / vypnete chytrou masáž.

ÚDRŽBA

Po použití očistěte pomocí vlhkého hadříku a jemného čistícího prostředku. Následně osušte pomocí měkkého hadříku.

Nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.

Skladujte v suché, stinné a dobře ventilované místnosti.

Chraňte proti nárazům, pádům a nadměrnému použití síly.

Pokud je poškozený napájecí kabel, je třeba jej nechat vyměnit profesionálem technikem.

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	24 W

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamační zboží



SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

