

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ


IN 28045 Elektrická pumpa na paddleboardy inSPORTline Puhalta (HT-737)

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Neblokujte žádné vývody z pumpy.
- Chrňte proti nečistotám, zdrojům tepla, vlhkosti a přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte, pokud je produkt opotřebený nebo poškozený.
- Netahejte za vzduchovou hadici.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle jak 20 min. Po 20 min nepřetržitého provozu je nutné nechat pumpu zchladit po dobu alespoň 30 min.
- Nikdy nemiřte vzduchovou hadici na další osoby nebo zvířata.
- Nenechávejte bez dozoru kolem dětí a zvířat.
- Nenechávejte spuštěné bez dozoru.
- Držte mimo dosah vody, deště, ohně nebo přímého slunečního záření.
- Před jakoukoliv údržbou nebo přesunem se ujistěte, že je pumpa vypnuta.
- Před nafouknutím zkontrolujte nastavený tlak.
- Nepoužívejte, pokud jsou poblíž výbušné nebo hořlavé látky / plyny.
- Nepoužívejte, pokud je okolní teplota vyšší jak 40 °C.
- Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
- Napájení: 12 V DC zapalovač auta.

POPIS PRODUKTU



POUŽITÍ – NAFOUKNUTÍ



Připojte vzduchovou hadici do otvoru pro nafouknutí (inflation) a utáhněte (obr. 1).

Na druhý konec hadice upevněte správný vzduchový ventilík a přišroubujte do nafukovaného předmětu (obr. 2).

Zapojte do zdroje napájení.

Pomocí tlačítek BAR nebo PSI vyberte požadovanou jednotku tlaku. Pomocí tlačítek + a – upravíte hodnotu od 0 do 20 PSI.


Po nastavení hodnoty spusťte nafouknutí stiskem tlačítka vypínače. Během provozu můžete hodnotu upravit pomocí tlačítek + a -. Opakovaným stisknutím tlačítka vypínače vypnete nafouknutí. Nafouknutí se automaticky vypne po dosažení nastavené hodnoty.



POUŽITÍ - VYFOUKNUTÍ

Připevněte vzduchovou hadici do otvoru pro vyfouknutí (deflation). Hadici správně dotáhněte (obr. 3). Pomocí správného ventilíku připevněte předmět, který chcete vyfouknout. Stiskněte tlačítko vypínače. Po vyfouknutí opětovně stiskněte tlačítko vypínače. Vypojte z napájení.


V případě, že paddleboardový nástavec nepasuje do ventilu na vašem paddleboardu, zkuste vyměnit těsnící kroužek (například tlustší za tenčí).



SPECIFIKACE

Max. tlak	20 PSI
Průtok vzduchu	250(A) L/ min, 70(B) L/min
Vstupní napětí	DC 12V- 14.4V
Výkon	110 W
Hlučnost	≤85 dB

OBSAH BALENÍ



SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Před jakoukoliv údržbou nebo skladováním vypojte z proudu.

Před skladováním nechte vychladnout.

Skladujte na suchém, stinném a dobře ventilovaném místě.

CHYBOVÉ ZPRÁVY

Nelze spustit	Špatně zapojeno	Ujistěte se, že je správně zapojeno ve 12V DC.
	Vyhořelá pojistka	Vyměňte pojistku.
	Přehřátí nebo přetížení	Nechte vychladnout.
Slabý tlak	Zkontrolujte, zda nejsou vývody zablokovány	Zkontrolujte, zda nejsou zablokovány vývody nebo vzduchová hadice
	Špatně zapojená vzduchová hadice nebo ventilek	Zkontrolujte zapojení
E3	Únik vzduchu	Zkontrolujte, zda neuniká vzduch
U-L	Nízké napětí (méně jak 10.5 V)	Ujistěte se, že je vhodné připojení
U-H	Vysoké napětí (více jak 17 V)	Ujistěte se, že je vhodné připojení
Přehřátí	Ochrana proti přehřátí	Nechte vychladnout
LO/HI E6	Ochrana proti přetížení	Zkontrolujte, zda nejsou ventilační otvory usazeny nečistotami.
Nastavený tlak se nevynuluje	Restartujte hodnotu	Podržte tlačítko PSI po dobu 3 vteřin

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolačka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších

technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

