



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 28941 Termoregulační systém inSPORTline pro
otučovací kádě a vany**



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
OBSAH BALENÍ	3
TECHNICKÉ PARAMETRY	3
INSTALACE	4
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE	7
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	9
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	9
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	10

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Držte mimo dosah dětí a zvířat.
- Držte mimo dosah ohně, plamenů a vody.
- Na elektrické části nesahejte, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Nenechávejte zapojené bez dozoru.
- Pokud není zařízení v provozu, chraňte proti zneužití neoprávněnými osobami.
- Zapojujte jen do správně uzemněné zásuvky.

OBSAH BALENÍ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah měřené teploty:	-5°C ~ 99°C
Přesnost měření teploty:	±1°C
Přesnost zobrazení:	0.1°C
Rozsah nastavení:	0 - 55°C
Provozní teplota:	-5 ~ 55°C
Skladovací teplota:	-25°C ~ 75°C
Jmenovité napětí:	220V~240V, 5%, 50 Hz
Atmosférický tlak použití:	86-106 kPa
Nadmořská výška použití:	<2000 m

INSTALACE


1. Umístěte hlavní jednotku na rovný a pevný povrch.

Nepokládejte na vyvýšené místo.



2. Připojení hadic

Do hadice vložte těsnění. Kolem závitu adaptéru omotejte teflonovou pásku a přišroubujte do horního kohoutku



Do druhého konce hadice vložte těsnění a připojte do vývodu vody (water out), kolem závitu omotejte teflonovou pásku.



Do hadice vložte těsnění. Kolem závitu adaptéru omotejte teflonovou pásku a přišroubujte do spodního kohoutku



Do druhého konce hadice vložte těsnění a připojte do přívodu vody (water inlet), kolem závitu omotejte teflonovou pásku.



Horní vývod hlavní jednotky je připojen do horního ventilu.

Spodní přívod hlavní jednotky je připojen do spodního ventilu.

Ujistěte se, že jsou ventily správně utáhnuty.




3. Připojte kondenzační výpustnou hadici




Položte hlavní jednotku na bok a najděte ventil pro kondenzační hadici na spodní straně

4. Ventily



1. Ujistěte se, že je ventil vypnutý, dokud nedokončíte instalaci celého zařízení.



2. Poté co je instalace dokončená a kád' je napuštěná vodou, můžete kohoutek pustit.

5. Spuštění



Naplněte kád' dostatečným množstvím vody. Zapojte hlavní jednotku do proudu.

Stiskem tlačítka vypínače  spustíte termoregulační systém. Stiskem vodní pumpy  spustíte vodní pumpu, rozsvítí se příslušný indikátor.

Pokud indikátor bliká, znamená to že je daná funkce aktivní a zařízení se připravuje na nastavení na danou teplotu.

6. Ovládání



Displej na levé straně ukazuje aktuální teplotu, displej na pravé straně ukazuje nastavenou cílovou teplotu.

Pomocí tlačítek nahoru / dolů   můžete nastavit požadovanou teplotu. Hodnota se uloží po 3 min neaktivity.

Pomocí tlačítka  spustíte dezinfekci ozónem.

Chladicí program: po zhruba 5 min začne větrák vypouštět teplý vzduch

Vyhřívací program: po zhruba 5 min začne větrák vypouštět chladný vzduch

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE

1. Stáhněte aplikaci


Naskenujte QR kód nebo vyhledejte „Graffiti intelligence“ aplikaci na Apple Store nebo Google play.



2. Vytvořte účet

Registrujte se a po přečtení přijměte podmínky používání.

Můžete se registrovat pomocí emailové adresy nebo telefonního čísla. Po zadání údajů Vám bude na email nebo telefonní číslo zaslán verifikační kód. Zadejte verifikační kód a dokončete registraci.




3. Přidejte zařízení

Zvolte „Add device“ nebo stiskněte + v pravém horním rohu.

Na výběr jsou dva způsoby přidání zařízení: manuální a automatické. Pro automatické vyhledání zařízení je nutné povolit aplikaci používat Bluetooth a WiFi.

Pro spárování je nutné, aby byl termoregulační systém a telefon připojený na stejné WiFi síti.






4. Ovládání aplikace

Jakmile je zařízení spárované, zobrazí se v seznamu zařízení.

V aplikaci můžete spustit / nastavit teplotu / spustit dezinfekci ozónem.

Pokud není teplota správně zobrazena, stiskněte ikonu nastavení a poté korekci teploty.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Denní

Očistěte povrch přístroje pomocí vlhkého hadříku namočeného v teplé vodě a poté osušte hadříkem.

Čištění filtru

Pravidelně kontrolujte znečištění filtru. Pokud filtr nelze vyčistit je potřeba jej nahradit.



Hlubkové čištění (jednou za 3 – 6 měsíců)

Do naplněné kádě přilijte neutrální čisticí prostředek a nechte termoregulační systém spuštěný po dobu 1 hodiny. Poté systém vypněte a vypusťte vodu. Poté nechte systém spuštěný po dobu 5 min. V případě velkého znečištění opakujte krok výše.

Skladování

Před skladováním je nutné nechat termoregulační systém vyschnout. Umístěte systém na suché a dobře ventilované místo. Pravidelně kontrolujte proti zanesení prachu nebo vlhkosti.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamační zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

