



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 29214 Masážní polštářek na krk a záda inSPORTline
Belvetino**

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
OBSAH BALENÍ	4
POPIS PRODUKTU	4
POUŽITÍ.....	4
OVLADAČ.....	7
SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	11
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	11

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Polštářek není vhodný pro následující skupiny lidí:
 - Osoby se kardiostimulátorem nebo podobným zařízením.
 - Osoby s nádory nebo rakovinou.
 - Osoby s poruchou nebo onemocněním krevního oběhu.
 - Osoby s onemocněním srdce.
 - Osoby s citlivostí na teplo nebo špatnou senzitivitou na teplo.
 - Těhotné ženy, nebo ženy po porodu.
 - Osoby s poškozenými cévami nebo poškozením nervů z důsledku cukrovky nebo podobného onemocnění.
 - Osoby s osteoporózou, poraněním páteře, výrony nebo osoby trpící křečemi svalů.
 - Osoby s poraněním v oblasti použití.
 - Před použitím se vždy poraďte s lékařem.
- Dlouhodobé použití vyhřívání i při nízkých teplotách ve stejné oblasti může vést k popáleninám.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry.
- Nepoužívejte opotřeбенý nebo poškozený produkt.
- Elektrody musí přiléhat k pokožce během použití.
- Používejte pouze v oblasti zad a krku.
- Produkt chraňte proti nárazům, pádům a fyzickému poškození. Na produkt nešlepejte.
- Napájecí kabel chraňte proti poškození.
- Nepoužívejte současně s dalšími produkty vydávající teplo nebo poblíž takových předmětů (radiátory, vyhřívané deky, podložky aj).
- Maximální délka použití na jednom místě 15 min.
- Nepoužívejte během spánku, nebo pokud jste unavení.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí jako jsou koupelny, bazény aj.
- Automatické vypnutí po 15 min nepřetržitého použití. Poté je nutné nechat tělo odpočinout po dobu 1 hodiny.
- Produkt nenechávejte bez dozoru.
- Elektrody používejte pouze v oblasti zad, krku, přední strany stehů, lýtek, paží a pasu. Nepoužívejte v oblasti očí nebo genitálií nebo v jiných oblastech s citlivou pokožkou.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Každá elektroda má životnost 10 – 15 použití.

OBSAH BALENÍ

Hlavní jednotka	
Adaptér	
Připojení vyhřívání	
Elektrody	

POPIS PRODUKTU


	
1. Masážní oblast	5. Ovládací kabel / vzduchová hadice
2. Světelný indikátor	6. Připojení ovladače / vzduchové hadice
3. Displej	7. Napájení
4. Tlačítka	8. Vyhřívání / masáž

POUŽITÍ


Můžete zvolit směr masáže. Rozdílný směr může vést k jinému zážitku masáže. Doporučujeme masážní polštářek používat masáží dopředu.

Pas

Dopředu




Dozadu




Krk


Dopředu



Dozadu




Připojte polštářek do zásuvky. Koncovka napájecího kabelu je ve tvaru L, doporučujeme, aby byl napájecí kabel připojen směrem k zásuvce.




Zvolte směr a oblast masáže.


Pas



Krk




OVLADAČ

	1.	Program masáže pasu
	2.	Automatický program
	3.	Program masáže krku
	4.	Program kývání
	5.	Program zvedání
	6.	Program trakce
	7.	Režim pulzování
	8.	Odpočet vibrací
	9.	Odpočet
	10.	Ikona čekání na výběr polohy masáže
	11.	Ikona napájení
	12.	Přepnutí oblasti masáže
	13.	Nastavení vzduchové masáže
	14.	Nastavení pulzování
	15.	Nastavení vibrací
	16.	Nastavení vyhřívání
	17.	Intenzita vzduchové masáže
	18.	Ikona vzduchové masáže
	19.	Intenzita pulzování
	20.	Ikona pulzování
	21.	Intenzita vibrací
	22.	Ikona vibrací
	23.	Intenzita vyhřívání
	24.	Ikona vyhřívání
	25.	Podržte pro spuštění / vypnutí produktu Stiskem přepnete mezi automatickým programem
	26.	Spuštění / vypnutí vzduchové masáže
	27.	Spuštění / vypnutí pulzování
	28.	Spuštění / vypnutí vibrací
	29.	Spuštění / vypnutí vyhřívání

Automatický program masáže krku



Pro spuštění podržte tlačítko vypínače  **AUTO** .

Pomocí tlačítka pro změnu polohy masáže  vyberte krk  .

Stiskem tlačítka vypínače  **AUTO** zvolíte typ vzduchové masáže.

Intenzitu vzduchové masáže  upravíte pomocí tlačítek **+/-** .

Automatický program masáže pasu



Pro spuštění podržte tlačítko vypínače  **AUTO** .


Pomocí tlačítka pro změnu polohy masáže  vyberte pas  .

Stiskem tlačítka vypínače  **AUTO** zvolíte typ vzduchové masáže.

Intenzitu vzduchové masáže  upravíte pomocí tlačítek **+/-** .

Pulzní masáž (elektrody)

Připojte kabel pro připojení elektrod k polštářku a poté ke kabelu připojte elektrody.





Pomocí **TENS** tlačítka spustíte funkci.

Stiskněte **TENS** tlačítko pro výběr typu masáže.


Pomocí **(+ -)** tlačítek nastavíte intenzitu.

Podržte **TENS** tlačítko pro vypnutí programu.

Elektrody můžete umístit na následující místa



Ramena



Břicho



Stehna / lýtky



Pas



Paže



Program vibrací

Pomocí  tlačítka spustíte funkci.

Stiskněte  tlačítko pro výběr typu masáže.

Pomocí (+ -) tlačítek nastavíte intenzitu vibrací  (5 úrovní).

Podržte  tlačítko pro vypnutí programu.




Vyhřívání

Pomocí  tlačítka spustíte funkci.

Pomocí (+ -) tlačítek nastavíte teplotu .

Podržte  tlačítko pro vypnutí vyhřívání.



Manuální vzduchová masáž

V automatickém programu stiskněte  pro přepnutí do manuálního režimu.

Stiskněte  tlačítko pro výběr typu masáže.

Pomocí (+ -) tlačítek nastavíte vibraci  (4 úrovní).

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Po použití vypojte z proudu. Nevypoujte během provozu.
- Kabely a hadice nemotejte kolem polštáře.
- Držte mimo dosah dětí.
- Neskladujte ve vlhkém prostředí.
- Skladujte na suchém a stinném místě mimo dosah slunečního záření.
- Na produkt nepokládejte další předměty.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. K čištění používejte vlhký hadřík a poté osušte pomocí suchého hadříku. Chraňte proti vniknutí vody.
- Polštářek netřete silně.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamáce zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

