




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 29458 Přídavný motor na kolo P.wheel



SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

Obrázky jsou pouze ilustrační, finální provedení se může lišit.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
OBSAH BALENÍ	4
POPIS PRODUKTU	4
SPECIFIKACE	5
MONTÁŽ	5
NASTAVENÍ ÚHLU	7
UMÍSTĚNÍ	7
POUŽITÍ	8
JÍZDA	9
MOBILNÍ APLIKACE	9
ÚDRŽBA	11
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	11
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	11

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Motor není vodotěsný, chraňte proti vniku vody. Držte mimo dosah vlhkosti a vody.
- Motor nepoužívejte během deště nebo bouřky.
- Není vhodné pro děti, nebo osoby se sníženou motorickou funkcí nebo mentální kapacitou.
- Před použitím se ujistěte, že je kolo kompatibilní s motorem.
- Držte mimo dosah ohně, plamenů a hořlavých látek.
- Chraňte proti nárazům, pádům a fyzickému poškození.
- Nepoužívejte, pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo nízká.
- Používejte pouze originální části a náhradní díly.
- Používejte pouze v souladu s manuálem.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Nepoužívejte poškozený nebo opotřebený produkt.
- Nepoužívejte, pokud se na produktu objeví ostré hrany.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození produktu.
- Baterii dobíjejte alespoň 1x za tři měsíce.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Pokud z baterie vychází zápach, kapalina nebo kouř, okamžitě odpojte z nabíječky nebo kola. Pokud je to možné umístěte motor nebo kolo mimo dosah hořlavých látek.
- Dobíjejte pod neustálým dozorem mimo hořlavé látky.
- Produkt používejte pouze v souladu s místními zákony a legislativou.
- Produkt může vydávat rušivé rádiové vlny.
- Držte mimo dosah dětí.
- Produkt není hračkou, vhodný pro osoby starší 16 let.
- Dojezd motoru závisí na stylu jízdy, hmotnosti uživatele, terénu a dalších jízdních podmínkách.
- Nepoužívejte pro jízdu v extrémních podmínkách nebo pokud děláte skoky / triky.
- Během jízdy na kole doporučujeme mít nasazenou přilbu a mít viditelné oblečení s reflexními prvky.
- Provozní teplota: 0 – 40°C
- Skladovací teplota: -10°C – 40°C
- Motor splňuje Třídu B, FCC norem.


OBSAH BALENÍ



Motor

25.4mm 27.2mm 28.6mm 30.4mm 30.8mm 31.6mm Adaptéry na sedlovku	Objímka
Nabíječka	Klíč

POPIS PRODUKTU



1. Upevňovací držák	5. Zadní světlo
2. Upevňovací držák	6. Nastavení úhlu motoru
3. Vypínač	7. Indikátor stavu baterie
4. Nabíjecí port	8. Náhon


SPECIFIKACE

Hrubá hmotnost:	2,8 kg
Čistá hmotnost:	2 kg
Rozměr balení:	370x180x128 cm
Baterie:	18V / 10Ah
Motor:	200 W
Max. rychlost:	25 km/h
Dojezd:	50 km (při ideálních podmínkách, reálný dojezd závisí na mnoha faktorech)
Čas nabití baterie:	5 hodin
Nabíječka:	Vstup: 100-230V, výstup: 21V/2A
Vhodná vozovka:	Asfaltové pevné cesty, štěrkové cesty
Vhodné pláště:	Horská kola: 1,5 / 1,75 / 1,95 / 2,15 palců Silniční kola: 25C / 28C / 35C / 38 C
Průměr sedlové tyče:	25,4 / 27,2 / 28,6 / 30,4 / 30,8/ 31,6 mm

MONTÁŽ


Je nutné použít vhodný adaptér jinak hrozí poškození kola a motoru.

Průměr bývá vyznačen na sedlovce,




Vytáhněte sedlo se sedlovkou a vyberte přesný adaptér. Pokud sedlovka neodpovídá žádnému adaptéru, je nutné jí vyměnit.


Nasuňte adaptér (1) do sedlovky a poté nasuňte objímku (2).



Nasuňte zpátky sedlovku do rámu kola. Nastavte vhodnou výšku.



Zarovnejte motor s adaptérem a zadním kolem a nasuňte.




NASTAVENÍ ÚHLU


Je nutné nastavit úhel a vzdálenost od pláště zadního kola. Vzdálenost musí být menší jak 5 mm.

Pro povolení nebo utáhnutí pomocí otočných knoflíků je nutné používat oba dva současně.


Pomocí otočného knoflíku zamkněte polohu motoru.




Utáhněte pomocí otočných knoflíků, utáhněte objímku pomocí klíče.



UMÍSTĚNÍ



POUŽITÍ



1. Vypínač	4. Indikátor nabití baterie
2. Světelný indikátor vypínače	5. Vypínač
3. Zadní světlo	6. Světelný indikátor vypínače

Spuštění

Podržte tlačítko vypínače, dokud se nerozsvítí indikátor.

Poznámka: pokud nelze spustit, připojte na nabíječku po dobu 1 minuty, poté nabíječku vypojte a pokuste se znovu spustit.

Indikátory:

Indikátor spuštění (horní): Po spuštění indikátor svítí

Indikátor nabití baterie (boční): Ukazuje stav nabití baterie. Během jízdy odpovídá počet diody aktuální rychlosti.

Zadní světlo: Po spuštění bliká, rychlost blikání odpovídá aktuální rychlosti.

Vypnutí

Podržte tlačítko vypínače, dokud všechny indikátory nezhasnou.

Motor se automaticky vypne po 5 min neaktivity od spuštění.

Indikátor nabití baterie

nabití baterie $\geq$ 75%



75% > nabití baterie > 50%



50% $\geq$ nabití baterie > 25%



nabití baterie $\leq$ 25%



Pokud je nabití baterie menší jak 25% nabijte co nejdříve baterii.

Nabíjení

Před prvním použitím je potřeba nabít baterii. Používejte pouze originální nabíječku. Připojte nabíječku do nabíjecího portu, indikátor kolem vypínače bude blikat během nabíjení, jakmile je baterie nabitá, bude indikátor svítit.



Nabíjecí port

Během nabíjení nespouštějte motor.

Baterii pravidelně dobíjejte alespoň 1x za tři měsíce.

JÍZDA

Asistence motoru se automaticky spustí, jakmile rychlost jízdy kola přesáhne 5 km/h.

Vyšší kadence šlapání zvyšuje výkon asistence motoru, až do rychlosti 25 km/h.

Pro zpomalení snižte kadenci šlapání nebo stiskněte brzdy.


Rychlost odpovídá kadenci šlapání.

Buďte opatrní při přejezdu přes vodu, voda může ovlivnit ovladatelnost kola a výkon motoru.


MOBILNÍ APLIKACE



Stáhněte si aplikaci pomocí QR kódu nebo vyhledejte P.wheel aplikaci.




Registrujte se.



Vyhledejte a spárujte zařízení

Zapněte motor a pomocí Bluetooth na vašem chytrém zařízení vyhledejte motor. Stiskněte „connect“ pro dokončení spárování.




Typ asistence

Maximum (Max): Vysoká úroveň asistence při nižší kadenci šlapání, dojezd 20-25 km

Greater (Gr): Vyšší úroveň asistence při nižší kadenci šlapání, dojezd 30-35 km

Moderate (Mod): Střední úroveň asistence, při nižší kadenci šlapání, dojezd: 50-55 km

Economic (Econ): Nízká úroveň asistence, při vyšší kadenci šlapání, dojezd: 70-80 km



Během jízdy uvidíte data v reálném čase

ÚDRŽBA

Očistěte pomocí suchého hadříku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Chraňte proti vniku vody.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
 Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
 Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01
 IČO: 26847264
 DIČ: CZ26847264
 Tel: +420 556 300 970
 Mail: eshop@insportline.cz
 reklamace@insportline.cz
 servis@insportline.cz
 Web: www.inSPORTline.cz

SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamacie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK
 IČO: 46259317
 DIČ: SK2023299729
 Tel.: +421 917 700 098
 Mail: objednavky@insportline.sk
 reklamacie@insportline.sk
 servis@insportline.sk
 Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamáce zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

