



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 29608 Vyhřívaný bederní pás W-TEC HEATbelt vel. S-XL

IN 29609 Vyhřívaný bederní pás W-TEC HEATbelt vel. XL-4XL



SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Používejte pouze v souladu s manuálem. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- O vhodnosti použití produktu se poraďte s lékařem.
- Nevhodné pro použití při okolní teplotě vyšší než 30 °C. Pokud je teplota vyhřívání příliš vysoká, okamžitě přestaňte produkt používat. Během použití pás nezahřívajte třením.
- Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Pás držte mimo dosah vody. Nikdy se nedotýkejte pásu, který se dostal do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Používejte pouze v suchém prostředí.
- Nepoužívejte současně s jinými zdroji tepla.
- Dlouhodobé používání na nejvyšší teplotní úrovni může způsobit popáleniny – doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pokožky.
- Není vhodné pro osoby citlivé na teplo, s kardiovaskulárním onemocněním a těhotné ženy. Nepoužívejte výrobek, pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo jiná elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhodné pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Nevhodné pro osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti nesmí produkt používat, protože nejsou schopny reagovat na hrozící přehřátí. Produkt není hračka. Držte mimo dosah zvířat.
- Pokud se během používání objeví podráždění, zarudnutí nebo jiné nepříjemné pocity, ihned přerušte používání.
- Produkt chraňte proti nárazům, pádům a proti protržení. Nepoužívejte ostré předměty v blízkosti pásu. Před každým použitím zkontrolujte neporušenost produktu, kabelu a ovládání. Nevystavujte dlouhodobému slunečnímu svitu.
- Objeví-li se během používání porucha, závada nebo jakékoliv abnormální jevy, okamžitě produkt ihned vypněte a ukončete jeho použití.
- Před připojením výrobku se vždy ujistěte, že napájecí napětí výrobku je kompatibilní s vaším zdrojem.
- Je-li produkt nebo jeho část poškozena, musí být nahrazen či opraven servisním technikem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo úrazu. Produkt sami neopravujte a nemodifikujte. Kontrolujte pás, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození.
- Doporučujeme pás používat pouze v bdělém stavu. Při používání během spánku si vždy nastavte časovač nebo si připomeňte, abyste zařízení včas vypnuli.
- Prodejce, dovozce ani výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím produktu a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.)
- Pás je určen výhradně pro osobní použití v domácnostech. Nesmí být používán pro profesionální účely, např. v nemocnicích, při rehabilitacích atp.
- Powerbanka není součástí balení. Používejte pouze kvalitní a certifikované powerbanky s výstupem 5V/2A

Obsah balení: Vyhřívaný bederní pás (vč. napájecí kabelu USB-A 15cm) / Napájecí kabel USB-C na USB-A (100cm) / Uživatelský manuál

PARAMETRY

Výrobní číslo:	SM-H010A	SM-H010B
Označení (IN kód):	IN 29608 S-XL	IN 29609 XL-4XL
Rozměry:	S-XL118*23 cm	XL-4XL 165*23 cm
Hmotnost:	IN 29608 – 0.305 kg	IN 29609 – 0.395 kg
Materiál:	Látka: 70% polyester, 30% nylon Podšívka: 100% polyester	
Nastavení teploty:	1 úroveň: ~ 45°C / 2 úroveň ~ 55°C / 3 úroveň ~ 65°C	
Vel. vyhřívacího tělíska:	18*18 cm	
Čistá hmotnost:	~ 0,5 kg	
Napájení:	Powerbanka, 5V/2A (např.10000mAh, není součástí produktu) nebo přes přiložený 100 cm USB-C to USB-A	
Napětí:	5V	
Výkon:	6W	
Doba provozu:	V závislosti na powerbance a intenzitě vyhřátí, pro 5V/2A-10000mAh ~5 – 8 hodin	
Délka napájecího kabelu:	15 cm	

Prohlášení o shodě: Tento výrobek je v souladu s příslušnými směrnicemi a nařízeními Evropské unie.

POUŽITÍ

- Rozepněte bederní pás a navlečte jej kolem pasu tak, aby pohodlně seděl na těle. Utáhněte pás na požadovanou velikost pomocí suchého zipu.

Použití s powerbankou

Připojení powerbanky

- Vložte powerbanku do kapsičky na pásu.
- Připojte ji k USB kabelu, který je součástí pásu.
- Zapněte powerbanku. *(Poznámka: Powerbanka není součástí balení.)*

Kontrola kompatibility

- Ujistěte se, že vaše powerbanka má výstupní napětí **5V / 2A**.

Zapnutí pásu

- Dlouze podržte tlačítko napájení po dobu **3 vteřin** – pás se zapne.

Nastavení teploty

- Krátkým stiskem tlačítka přepínáte mezi vyhřívacími stupni:

Červená – vysoká (~65 °C) | **Modrá** – střední (~55 °C) | **Zelená** – nízká (~45 °C)

Vypnutí pásu

- Dlouze podržte tlačítko po dobu **3 vteřin** – pás se vypne.
- Vypněte powerbanku a sundejte pás.

Použití napřímo přes USB-C to USB-A

Připojení kabelu

- Použijte přiložený **USB-C na USB-A kabel (100 cm)** – vhodné např. pro připojení k PC.
- Zapojte konektor **USB-C** do výstupu na bederním pásu.
- Druhý konec (**USB-A**) připojte do zařízení s USB-A výstupem.

Zapnutí pásu

- Dlouze podržte tlačítko napájení po dobu **3 vteřin** – pás se zapne.

Nastavení teploty

- Krátkým stiskem tlačítka přepínáte mezi vyhřívacími stupni:

Červená – vysoká (~65 °C)

Modrá – střední (~55 °C)

Zelená – nízká (~45 °C)

Vypnutí pásu

- Opět dlouze podržte tlačítko po dobu **3 vteřin** – pás se vypne.

ÚDRŽBA

Perte na jemný program na 30° v pracím sáčku na jemné prádlo nebo v ruce. Můžete použít bubnové pračky, ale nepoužívejte tradiční pulsátorové pračky, které mohou poškodit topné těleso. Doporučujeme běžné nečistoty odstranit vlhkým hadříkem a roztokem vlažné vody a neagresivním čistícím prostředkem. Před čistěním/praním vždy odpojte napájecí kabel a vyjměte powerbanku.

	Nečistit chemicky
	Sušit v rozprostřeném stavu
	Neždímat kroucením
	Nepoužívejte bělící prostředky
	Nežehlit, nenapařovat
	Jemné praní na 30 °C

Pás neždímejte ani nepoužívejte k sušení bubnovou sušičku na prádlo.

Sušení: pás rozložte na rovný povrch a nechte přirozeně uschnout. Pás používejte až poté, co je zcela suchý.

SKLADOVÁNÍ:

Ujistěte se, že je pás **zcela vychladlý. Odpojte napájecí kabel ze zdroje.** Opatrně složte pás a napájecí kabel, aby se kabel nezlomil. Uchovávejte zboží v původním obalu v čistém, suchém, dobře větraném a stinném místě mimo dosah dětí.

Skládání: Pás složte stejně jak byla uložena v originálním balení.

Během skladování nepokládějte na pás žádné další předměty a nemačkejte jej.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci. Elektronické součásti a baterie odevzdejte na sběrná místa určená k recyklaci elektroodpadu. Nesprávná likvidace může mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolačka atd.)

- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamační zboží

SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

