



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 29672 Pilates reformer inSPORTline Auraler




OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM ČÁSTÍ	4
POPIS PRODUKTU	5
MONTÁŽ	6
SLOŽENÍ	11
CVIKY – horní končetiny	13
CVIKY – dolní končetiny	14
ÚDRŽBA	15
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	16
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	16

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pouze pro jednu osobu současně.
- Pokud pociťujete nevolnost, bolest na hrudi nebo jakýkoliv jiné abnormální tělesné symptomy, okamžitě provoz ukončete.
- Držte končetiny mimo pohyblivé části. Během nastavování pružin dbejte opatrnosti.
- Stroj umístěte na rovný, pevný a čistý povrch.
- Vždy noste vhodný sportovní oděv a obuv, nenoste příliš volné oblečení ani šperky.
- Používejte pouze pro účely, za jakými byl stroj sestaven.
- Neprovádějte neschválené úpravy.
- Během použití odstraňte všechny ostré předměty kolem přístroje.
- Přístroj musí být umístěn min. 0,6 m od dalších předmětů.
- Lidé s omezenými mentálními nebo fyzickými schopnostmi nesmí stroj používat.
- Před tréninkem vždy zahřejte svaly rozcvičkou.
- Pokud se na stroji objeví ostré hrany, okamžitě přestaňte stroj používat.
- Na zařízení nepokládejte ostré předměty. Žádná nastavitelná část nesmí přechřívát tak aby nebránila pohybu uživatele.
- Před každým použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny spoje řádně zabezpečeny.
- Nosnost: 125 kg
- **VAROVÁNÍ:** Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poradte s lékařem. Posouzení lékaře je obzvláště důležité v případě, že trpíte zdravotními potížemi. Prodejce nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění či škody na majetku zapříčiněná používáním přístroje.



SEZNAM ČÁSTÍ

				
	2x zarážky	2x Šroub M8*30	2x Kolečka	2x Šroub M8*16 + podložka
				
	2x Nožičky	1x Imbusový klíč		
				
	2x Šroub M10*40 + podložka	2x Vymezovací vložky	1x Klíč	1x Imbusový klíč
				
	2x Rám	1x Madlo	1x Opěrka hlavy	2x Opěrka ramen
				
	2x Podložka nosníku	1x Odrazová deska		

POPIS PRODUKTU



1.	Lanka	10.	Opěrka nohou
2.	Nastavitelný šroub	11.	Nožičky
3.	Opěrka hlavy	12.	Pružiny a gumové expandéry
4.	Opěrka ramen	13.	Rám
5.	Opěrka zad	14.	Podložka nosníku
6.	Zarážka	15.	Skládací nosník
7.	Odrazová deska	16.	Kolečka
8.	Madlo	17.	Kladky
9.	Rám madla		


MONTÁŽ


Během montáže buďte opatrní, hlavně během montáže pohyblivých částí.

Montáž je určena pro dvě osoby.

Krok 1

	
Přestříhnete pásky a odejměte příslušenství.	Rozložte a zkontrolujte zda jsou všechny části přítomny.
	
Upevněte opěrku hlavy a zajistěte pomocí ručního šroubu.	Povolte pružiny z držáku.
	
Vytáhněte pin z obou stran rámu.	Uchopte rám a rozložte. Požádejte o pomoc druhou osobu.
	
Po rozložení rámu, zajistěte pomocí pinu.	Vytáhněte pin a zasuňte rám s kladkou.

	
Po zasunutí rámu zajistěte pomocí pinu.	Opakujte předchozí kroky pro druhou stranu.
	
Vysuňte piny z obou stran zadního nosníku.	Vysuňte piny z obou stran předního nosníku.
	
Zvedněte a rozložte rám předního nosníku.	Zajistěte rám pomocí pinů na obou stranách.
	
Zvedněte a rozložte rám zadního nosníku. Zajistěte rám pomocí pinů na obou stranách.	Vložte šroub M10*40 do vymezení válečku a prostrčte skrz rám madla. Na vnitřní stranu upevněte podložku.

	
Pomocí klíče utáhněte šroub.	Odšroubujte šroub s maticí na horní straně rámu madla.
	
Upevněte madlo na jednu stranu rámu.	Utáhněte šroub s maticí.
	
Odšroubujte šroub s maticí na horní straně rámu madla.	Nasuňte druhou stranu madla do rámu a zajistěte pomocí šroubu a matice.
	
Upevněte druhý rám madla do hlavního rámu. Vložte šroub M10*40 do vymešovacího válečku a prostrčte skrz rám madla. Na vnitřní stranu upevněte podložku.	Nadzvedněte a odejměte opěrku nohou.



Povolte z rámu pružiny a gumové expandéry.



Posuněte opěrku na opačnou stranu.



Do rámu připevněte zářežky pomocí šroubu M8*30.



Utáhněte pomocí imbusového klíče.




Opakujte pro druhou stranu.




Směr a umístění zářežek.



Upevněte pružiny.



Upevněte gumové expandéry.










	
Připevněte zpátky opěrku nohou.	Na hlavní rám upevněte opěrky ramen.
	
Na hlavní rám upevněte kolečko pomocí šroubů M8*16 a podložek.	Opakujte pro druhou stranu.
	
Na hlavní rám upevněte 2x nožičky.	Pod nosníky umístěte podložky.
	
Stiskněte páčky na obou stranách.	Nastavte polohu madla podle obrázku.
	
Připevněte odrazovou desku. Poznámka: před použitím odrazové desky zkontrolujte polohu madla!	

SLOŽENÍ












	
Nastavte polohu madla podle obrázku.	Vytáhněte piny po obou stranách předního nosníku.
	
Vytáhněte piny po obou stranách zadního nosníku.	Zvedněte rám a složte nosník. Poté zajistěte pomocí pinů.
	
Zvedněte rám a složte nosník. Poté zajistěte pomocí pinů.	Vytáhněte pin a vytáhněte rám s kladkou.
	
Vytáhněte pin jistící obě poloviny hlavního rámu.	Uchopte madla pod hlavním rámem a zvedněte rám nahoru.







	
Obě poloviny rámu zajistěte pomocí pinu.	Rámy s kladkami umístěte do otvorů pro uložení.
	
Složení je dokončené.	
Pro opětovné rozložení:	
	
Vytáhněte rámy s kladkami.	Vytáhněte piny a rozložte rámy.

CVIKY – horní končetiny



CVIKY – dolní končetiny





ÚDRŽBA

- Během montáže řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte zařízení do vodorovné polohy.
- Po ukončení cvičení setřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky.

- Umístěte výrobek do čisté, větratelné a suché místnosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)

- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamační zboží



SK

Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

