



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

30681 Elektroskútr W-TEC E-Greta II 12Ah 18"

OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA	4
POPIS PRODUKTU	4
PALUBNÍ DESKA	5
VYPÍNAČE.....	5
POPIS PALUBNÍ DESKY	6
NABÍJECÍ PORT A NABÍJEČKA	7
OVLÁDÁNÍ.....	7
ÚDRŽBA	7
PŘED JÍZDOU	9
DOBÍJENÍ BATERIE.....	9
BATERIE	10
NABÍJENÍ BATERIE	10
BATERIE DODATEČNÉ INFORMACE	11
SPECIFIKACE	11
ŘEŠENÍ PORUCH.....	12
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	12
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	12

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Před řízením se seznámete s místními předpisy a zákony. Věková hranice a použití se může lišit od daných států. Je odpovědností uživatele se nejprve seznámit se zákony.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Pokud se na přístroji objeví ostré hrany, okamžitě ukončete provoz skútru.
- Nikdy neřidíte pod vlivem alkoholu, prášků nebo drog.
- Před jízdou zkontrolujte funkčnost brzd a světel.
- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Jakýkoliv nový uživatel musí být seznámen s řízením a použitím skútru.
- Nikdy neupravujte konstrukci nebo motor k navýšení výkonu, jakoukoliv úpravou ztrácíte nárok na záruku.
- Před jízdou si upravte zpětná zrcátka tak abyste viděli za sebe.
- Vždy se plně věnujte řízení.
- Během řízení nepoužívejte mobilní telefon nebo sluchátka.
- Před jízdou zkontrolujte stav baterie.
- Efektivita brzd se na mokrému povrchu snižuje, vždy brzděte pomalu a s předstihem.
- Náhlé brzdění může mít za následek ztrátu rovnováhy a pád.
- Není vhodné pro handicapované osoby.
- Jezděte plynule, vyhněte se náhlým změnám rychlosti.
- Skútr neparkujte nechráněný na dešti nebo přímém slunci.
- Nezastavujte se v prudkém kopci.
- Jezděte pouze po zpevněném terénu.
- Chraňte proti dešti a vodě.
- Nikdy nenechávejte skútr nastartovaný nebo s klíčkem v zapalování bez dozoru.
- Držte mimo dosah dětí, pokud se v okolí vyskytují děti, zabraňte neoprávněnému použití.
- Pokud chcete skútr používat v běžném silničním provozu, o jeho vhodnosti se poraďte s místními předpisy a zákony.
- Osoby s omezenou mobilitou musí být vždy doprovázeny další osobou.
- O zdravotní způsobilosti k řízení se poraďte se lékařem.
- Pokud dojde k náhlému zrychlení nebo zpomalení skútru, nebo jakékoliv jiné abnormalitě, okamžitě zastavte jízdu.
- Skútr je určen pouze pro jednu osobu současně.
- Za snížené viditelnosti mějte oblečenou reflexní vestu nebo oblečení s reflexními prvky.
- Během nabíjení musí být skútr pod neustálým dohledem.
- Vhodné pro osoby od 18 let.
- Splňuje EEC.

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA




Pod sedlem




Označení motoru na pravé straně

POPIS PRODUKTU




1.	Páčka brzdy	13.	Háček
2.	Přední indikační světla	14.	Nášlap
3.	Přední panel	15.	Stojan
4.	Přední světlo	16.	Pedály
5.	Boční odrazky	17.	Sedlo
6.	Přední blatník	18.	Zadní kolo
7.	Přední kotoučová brzda	19.	Zadní světlo
8.	Přední kolo	20.	Zadní blatník
9.	Palubová deska	21.	SPZ
10.	Madla	22.	Zadní bubnová brzda
11.	Nabíjecí port	23.	Zadní indikační světla
12.	Opěrka nohou		


PALUBNÍ DESKA

	1. Připraveno
	2. Indikační světlo doleva
	3. Rychlost
	4. Kapacita baterie
	5. Světla
	6. Kapacita baterie
	7. Indikační světlo doprava
	8. Řídící režimy
	9. Ujetá vzdálenost

VYPÍNAČE

	1. Dálkové světlo
	2. Levé indikační světlo
	3. Klakson
	4. Potkávací světlo
	5. Pravé indikační světlo
	6. Výstraha
	7. Rychlostní režim
	8. Parkování
	9. Zapalování

POPIS PALUBNÍ DESKY




1. Ready

Stiskněte „P“ na vypínači, zobrazí se ikona ready.

2. Funkce

Chytré ovládání skútru, inteligentní spuštění LED předního světla, funkce couvání, asistence při jízdě do kopce, asistence proti proklouznutí, Bluetooth reproduktor, odemknutí pomocí NFC karty / dálkového ovládání



3. Indikátor baterie

(1) Indikátor se rozsvítí po spuštění a zobrazí aktuální stav nabití baterie

(2) „F“ značí že je baterie dostatečně nabitá, „E“ značí že je baterii potřeba nabít

(3) Indikátor zhasíná zprava do leva, pokud je stav baterie nižší jak 10%, začne blikat poslední levý segment

(4) Poslední segment bliká během nabíjení, jakmile se indikační světlo na nabíječce rozsvítí zeleně, baterie je nabitá





(5) Během nabíjení se může indikátor na displeji vypnout

4. Indikátor rychlostního stupně

Zobrazí aktuální rychlostní stupeň

5. Aktuální rychlost

NABÍJECÍ PORT A NABÍJEČKA

	
Nabíjecí port je umístěn na přední straně pod sedadlem.	Otevřete krytku.
	
Zapojte nabíječku do skútru.	Zapojte do elektrického zdroje.

OVLÁDÁNÍ

Před jízdou je odpovědnostní uživatelé se seznámit s místními regulacemi a zákony.

Zapojte klíček a otočte doprava. Posadte se a uchopte obě madla. Na pravém madlu se nachází plyn. Otočením k sobě začnete zrychlovat. Puštěním plynu a stiskem brzd začnete zpomalovat. Vždy mějte rychlost pod kontrolou, zrychlujte a zpomalujte plynule.

Při rozjezdu nebo jízdou do kopce můžete šetřit baterii tím, že budete používat pedály.

ÚDRŽBA

- Zkontrolujte upevnění předního kola a pravidelně kontrolujte přední vidlice.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik.
- Pravidelně kontrolujte stav a funkci klaksonu, světel a všech ovládacích prvků.
- Kontrolujte stav a funkčnost brzd.
- Pravidelně dobíjejte baterii.
- Pokud budete skladovat skútr po delší dobu, vytáhněte baterii.
- Neumývejte pomocí vysokého tlaku.
- Nečistoty na povrchu očistěte pomocí vlhkého hadříku a neutrálního čistícího prostředku. Poté povrch osušte.

- Pohyblivé části musí být pravidelně kontrolovány a případně promazány.
- Brzdy nesmí přijít do styku s olejem nebo mastnotami.
- Vozidlo parkujte na stinném místě, nevystavujte vlivům extrémnímu počasí (teploty, déšť aj).
- Pravidelně mažte řetěz a ložiska.
- Sledujte hladinu brzdové kapaliny, životnost 3+ roky
- Pravidelně kontrolujte dotažení řetězu, řetěz nesmí být propadnutý více jak 10 – 15 mm.
- Kontrolujte dotažení kol: přední (22 N.m) zadní (30 N.m)

Řetěz

- Řetěz pravidelně kontrolujte a mažte
- Pro jakoukoliv výměnu řetězu nebo řetězovky kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.
- Kontrolujte napnutí řetězu.

Pojistka

- V případě zkratu může dojít k vyhoření pojistky. Pokud k vyhoření dochází často, může se jednat o poruchu elektrického oběhu. V takovém případě kontaktuje autorizovaný servis nebo prodejce.
- Před výměnou pojistky vypněte skútr.
- Pojistka je umístěna ve sloupku ovládání.

Brzdy

- Kontrolujte opotřebení brzd. Pro výměnu kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.

	Před jízdou	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	1,5 roku	2 roky
Obecná kontrola	●	●	●	●	●	●
Řízení	●	●	●	●	●	●
Ložiska řízení						
Elektrický systém	●	●	●	●	●	●
Světla a vypínače	●	●	●	●	●	●
Ložiska kol					●	● ▲
Pneumatiky a ráfky	●	●	●	●	●	●
Brzdový systém	●	●	●	●	●	●
Přední a zadní tlumiče		●	●	●	●	●
Šrouby, matice			● ○	● ○	● ○	● ○
Řetěz		● △	● △	● △	● △	● △
●	○		▲		△	
kontrola	seřízení		výměna		promazání	

PŘED JÍZDOU

Před jízdou zkontrolujte následující:

- Funkčnost brzd, světel, pohyb a vůli řídítek aj.
- Zkontrolujte správný tlak v pneumatikách a jejich stav.
- Nastavte správnou polohu sedadla.
- Zkontrolujte stav nabití baterie.

DOBÍJENÍ BATERIE

- Baterii nabíjejte pod dozorem.
- Baterii nabíjejte po každém použití, nebo pokud je blízko vybití.
- Před nabitím je nutné vypnout vozidlo a vytáhnout klíček.
- Na baterii ani nabíječku nesahejte, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Kontakty baterii chraňte před stykem kovových předmětů nebo vodičů.
- Doba nabití baterie 8 – 10 hodin. Po rozsvícení zeleného indikátoru na nabíječce je baterie nabitá.
- Nabíjejte pouze v suché a dobře ventilované místnosti.
- Baterii ani nabíječku nerozebírejte.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokud nabíjíte vyjmutou baterii:

Baterii položte na rovný, nehořlavý povrch. Připojte nabíječku k baterii a poté nabíječku do elektrického proudu (230V).

Po nabití vypojte nabíječku z elektrického proudu a poté vypojte nabíječku z baterie.

Pokud nabíjíte baterii připojenou k vozidlu:

Odejměte gumovou krytku a připojte nabíječku. Poté připojte nabíječku do elektrického proudu (230 V).

Po nabití vypojte nabíječku z elektrického proudu a poté vypojte nabíječku z baterie.

	Přečtěte si manuál		Hrozí riziko exploze. Během nabíjení se mohou uvolňovat výbušné plyny. Nabíjejte v dobře ventilované místnosti.
	Uzavřený olovený akumulátor Hrozí riziko poleptání		Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
	Během manipulace mějte nasazené ochranné brýle. V případě že přijdete do styku s kyselinou, vyplachujte danou část proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc.		Nebezpečný odpad. Nevyhazujte do veřejného odpadu.
	Držte mimo dosah dětí.		Recyklujte na sběrném místě.

BATERIE

ÚDRŽBA BATERIE

Baterii sami neopravujte ani neupravujte. Nikdy baterii sami nerozebírejte.

Před prvním použitím je nutné nabít baterii alespoň na 80% kapacity.

Pokud klesne kapacita baterie pod 20% své kapacity, je nutné jí nabít.

Pokud se rozhodnete skútr nepoužívat po delší dobu, je nutné baterii dobíjet alespoň každé dva měsíce.

Doporučujeme nechat baterii kontrolovat každých 6 měsíců.

Na skútr nepřipojujte další elektrické zařízení.

Dlouhodobá zátěž může způsobit zahřátí baterie.

Používejte pouze originální baterii a nabíječku.

VAROVÁNÍ:

Práce s proudem vyšším jak 36 V vyžaduje certifikát. Jakákoliv práce na elektrických rozvodech musí být prováděna profesionálním pracovníkem.

DOJEZD

Dojezd závisí na mnoha faktorech jako je zatížení, styl jízdy, okolní podmínky, stav vozovky aj. Dojezd se snižuje s životností baterie.

VAROVÁNÍ:

Držte baterii mimo dosah vody, neponořujte jí do vody.

Držte baterii mimo dosah ohně a otevřených plamenů, dlouhodobě nevystavujte vysokým teplotám nad 60°C. Držte mimo dosah přímého slunečního svitu.

Baterii chraňte proti nárazům a pádům. Chraňte proti externím úderům a nárazům.

V případě výskytu kouře nebo úniku kapaliny z baterie vypněte externí zdroj proudu a pokud je to možné umístěte vozidlo na bezpečné místo s co nejnižším možným výskytem dalších hořlavých látek.

Pokud je baterie jakkoliv deformována, okamžitě jí vypojte a umístěte na bezpečné místo a recyklujte.

Pokud baterie vzplane, použijte práškový hasicí přístroj nebo písek a ihned kontaktujte integrované bezpečnostní složky.

NABÍJENÍ BATERIE

Inteligentní nabíječka dodávaná k produktu automaticky nabíječku odpojí, pokud je baterie nabitá na 100% - má ochranu proti přebíjení.

Nabíječku během nabíjení nikdy nepřikrývejte, jinak hrozí její poškození.

Nabíječka se může poškodit díky abnormálnímu vystavení vodě, nárazům apod. V tomto případě se na ní nevztahuje záruční lhůta. Nabíjejte vždy jen vypnutý produkt.

Nikdy nenabíjejte baterii jinou nabíječkou, než tou, která k produktu patří. Jinak je zde vážné riziko poškození či zničení baterie.

Postup při nabíjení

1. Odejměte ochrannou krytku nabíjecího konektoru (zásuvky) a zasuňte do ní konektor (zástrčku) nabíječky.
2. Připojte nabíječku do elektrické sítě (230 V).
3. Proces nabíjení je funkční, pokud LED světlo na nabíječce svítí červeně. Po nabití baterie se LED světlo rozsvítí zeleně.

4. Po nabití baterie odpojte nabíječku z elektrické sítě a konektor nabíječky (zástrčku) z konektoru produktu (zásuvky).

5. Pečlivě zavřete nabíjecí konektor na produktu ochrannou krytkou.

BATERIE DODATEČNÉ INFORMACE

Baterie s gelovým elektrolytem jsou bezúdržbové a jsou obecně považovány za stabilnější, bezpečnější a méně rizikové než baterie Li-ion, což zajišťuje bezpečný provoz i při dlouhodobém používání. Baterie jsou vysoce výkonné a mají nízké samočinné vybíjení. Baterii doporučujeme pravidelně dobíjet i v případě nepoužívání produktu cca 1x za měsíc a skladovat je nabitě na 60 – 80% kapacity.

V opačném případě může dojít k poškození baterie, které může způsobit kratší dojezd nebo v horším případě úplnou nefunkčnost. Pravidelným dobíjením prodlužujete životnost baterie. Před prvním použitím doporučujeme provést plné nabití baterie.

Upozornění ! Baterie nikdy nenechávejte vybité! Baterie dobíjejte vždy tak dlouho, dokud na nabíječce nesvítí indikace ukončení nabíjení.

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd produktu.
- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nekládejte cizí předměty.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.

SPECIFIKACE

Rozměry	1450*330*860 mm (bez zrcátek)
Nosnost	160 kg
Hmotnost	52 kg
Dojezd	50 km
Maximální rychlost	25 km/h
Typ baterie	Olověné články
Kapacita baterie	15 Ah
Napětí baterie	48 V
Typ motoru	Motor náboje kola
Výkon motoru	350 W
Napětí motoru	48V
Nabíječka	48V 3 A
Rozměr kol	18x2.5

ŘEŠENÍ PORUCH

Displej se nerozsvítí po spuštění	Zkontrolujte zapojení napájení systému
Ovládání funguje, motor nereaguje na plyn	Zkontrolujte připojení kabelu plynu, Zkontrolujte stav brzdy
Jízda je pomalá nebo těžká	Zkontrolujte zda není aktivní brzda, Zkontrolujte stav tlaku v pneumatikách, Zkontrolujte stav nabití baterie, Náklon silnice je příliš vysoký
Krátký dojezd	Dobijte baterii, Zkontrolujte stav tlaku v pneumatikách, Zkontrolujte seřízení brzd, Jízda v náročném terénu, Nízká okolní teplota
Baterii nelze nabít	Zkontrolujte připojení zdroje a baterie, zkontrolujte stav nabíječky a zdroje

Jakékoliv zásahy do vozidla musí být prováděny autorizovaným servisem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

