




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 31047 Trolling motor inSPORTline A43 636W 12V



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PŘÍPRAVA.....	4
UMÍSTĚNÍ BATERIE	4
PŘIPOJENÍ BATERIE	4
OVLÁDÁNÍ.....	5
UPEVNĚNÍ MOTORU	6
VÝMĚNA VRTULE	6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA	7
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	7
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Zařízení neslouží jako záchranná pomůcka.
- Nenechávejte děti a zvířata bez dozoru kolem zařízení.
- Během použití na vodě, musí uživatel používat záchrannou vestu.
- Neponořujte ovládací panel do vody. Pokud dojde k ponoření, je nutné nechat zařízení zkontrolovat profesionálním servisem.
- Zařízení sami neopravujte ani nemodifikujte. Používejte pouze originální náhradní díly, nebo schválené náhrady.
- Používejte pouze za účely, za jakými bylo zařízení vyrobeno.
- Před použitím se ujistěte, že je baterie dostatečně nabitá. Pravidelně baterii nabíjejte i pokud není používána.
- Po 30 min nepřetržitého provozu při vysokém výkonu nechte baterii vychladnout po dobu alespoň 10 min.
- Chrňte proti nárazů, pádům a jinému fyzickému poškození.
- Upevňující části nepřetahujte.
- Držte vlasy, oblečení, končetiny a cizí předměty mimo dosah vrtule.
- Nepoužívejte v neznámých vodách, vždy se nejprve seznamte s okolím.
- Nepoužívejte za nepříznivého počasí nebo ve vysokých vlnách.
- Produkt není vhodný pro osoby mladší 16 let, nebo neplavce.
- Pokud z baterie vychází zápach, kouř nebo neznámá kapalina, okamžitě ji přestaňte používat.
- Baterii nabíjejte pod neustálým dohledem, mimo dosah hořlavých a výbušných látek a plynů.
- Chraňte baterii proti vniku vody a vlhkosti.
- Před manipulací a údržbou se ujistěte, že je vypínač vypnutý a baterie vypojena.
- Po použití opláchněte ponořené části čistou vodou.
- Neměňte náhle směr náhonu. Vždy nechte vrtuli zastavit.
- Používejte ve vodě o hloubce alespoň 0,7 m.
- Baterie není součástí balení.
- K napájení používejte baterie určené pro napájení člunů a lodí.
- Provozní teplota: -20°C – 45°C

PŘÍPRAVA

Upevněte držák pohonu na kajak.

Pomocí madla opatrně ponořte vrtuli do vody.

Nastavte vhodnou hloubku vrtule (150 – 300 mm pod vodní hladinou). Ujistěte se, že se vrtule nedotýká dna.

Jakmile je motor upevněn a poloha vrtule nastavena, je možné připojit baterii. Před připojením se ujistěte, že je plyn v neutrální poloze a všechny spoje správně utaženy.

Zvolte požadovaný rychlostní stupeň a směr.

Vždy zrychlujte a zpomalujte postupně. Nikdy náhle neměňte směr jízdy, před změnou směrem jízdy vždy nechte vrtuli zastavit.

UMÍSTĚNÍ BATERIE


Baterii umístěte do přihrádky kajaku.

Používejte pouze lodní baterie, které jsou určeny pro použití na vodě.



PŘIPOJENÍ BATERIE


Zapojení jedné baterie



Červený kabel připojte ke kladnému pólu (+)


Černý kabel připojte k zápornému pólu (-)

Paralelní zapojení baterií




Sériové zapojení baterií

Celkový výkon 24V



OVLÁDÁNÍ



Ovládání rychlosti

Pomocí plynu na madlu můžete zrychlit / zpomalit v 5 rychlostních stupních dopředu

Pomocí plynu na madlu můžete couvat ve 3 rychlostních stupních.

Pro zastavení otočte plyn do neutrální polohy.

Varování: Nikdy náhle neměňte směr jízdy, vždy nechte vrtuli zastavit a až poté změňte směr jízdy.

Indikátor baterie

Na displeji je zobrazen stav baterie v 10 segmentech. Pokud jsou zobrazeny pouze 3 segmenty, znamená to, že je napětí baterie nižší jak 9,5V (běžné napětí je 12V). Doporučujeme odpojit, vyjmout a dobít baterii.

Varování: Baterii vždy dobíjejte pod neustálým dozorem mimo hořlavé a výbušné látky a plyny.

Nastavení ponoru vrtule

Pomocí svorky, nastavte požadovanou hloubku vrtule tak, aby byla 150 – 300 mm pod vodní hladinou.


Zvednutí náhonu

Před manipulací odpojte baterii, abyste předešli náhlému spuštění motoru. Povolte pojistku a pomocí madla zvedněte vrtuli nad hladinu vody. Poté zajistěte pojistkou.

Ponoření náhonu

Před manipulací odpojte baterii, abyste předešli náhlému spuštění motoru. Povolte pojistku a pomocí madla ponořte vrtuli pod hladinu vody. Poté zajistěte pojistkou.

UPEVNĚNÍ MOTORU



1. Pojistka náklonu motoru. Stiskem můžete upravit polohu vrtule, po zvolení vhodné polohy pojistku pusťte.
2. Svorka pro nastavení odporu řízení. Povoláním nebo utáhnutím upravíte odpor pohybu.
3. Svorka pro nastavení hloubky vrtule. Povoláním svorky můžete upravit hloubku vrtule, poté opět utáhněte.
4. Upevňující šrouby.


VÝMĚNA VRTULE

Uchopte vrtuli a povolte matici. Poté uchopte obě čepele vrtule a vytáhněte směrem nahoru. V případě potíží můžete na vrtuli lehce poklepat gumovou paličkou ze zadní strany.

Pokud je pin jistící vrtuli poškozen, je nutné je před dalším použitím nahradit.



Krok 1



Krok 2



Krok 3

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

- Před jakoukoliv údržbou odpojte motor od baterie.
- Pravidelně kontrolujte stav vrtule a její znečištění.
- Pohyblivé části promažte pevným mazivem. Nepoužívejte spreje.
- Pravidelně kontrolujte připojení baterie.
- Vizually kontrolujte všechny části.
- Části ponořené ve vodě vždy opláchněte čistou vodou. Elektrický oběh chraňte proti vniku vody.
- Kontrolujte dotažení všech částí.
- Baterii skladujte při pokojové teplotě.
- Během zapojování baterie dávejte pozor na polaritu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Ztráta výkonu

- Znečištění vrtule.
- Kontakty baterie jsou znečištěné.
- Slabá kapacita baterie.
- Špatná šířka kabelů napájení. (doporučená šířka: 13 mm²)
- Poškozená elektroinstalace.
- Poškozený magnet motoru.

Nadměrný hluk nebo vibrace motoru

- Poškození nebo nevyvážení vrtule.
- Povolení rámu.
- Opotřebené nebo poškozené ložisek.

Motor nelze nastartovat

- Zkontrolujte pojistku.
- Zkontrolujte připojení a stav kabelů a připojení.
- Zkontrolujte vypínač.
- Slabá kapacita baterie.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením

- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně těmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264

DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970

Mail: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317

DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

