



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 31111 Hamaka s moskytiérou inSPORTline Hamacoon

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Během skladování a použití držte mimo UV záření. Skladujte na suchém, stinném a čistém místě.
- Dlouhodobé UV záření může snižovat pevnost materiálu.
- Nenechte vlhkou nebo mokrou hamaku zamrznout.
- Držte mimo dosah otevřeného ohně, plamenů, žhavých uhlíků a jiných zdrojů tepla.
- Pravidelně kontrolujte stav hamaky a lan.
- Nikdy nepoužívejte opotřeбенý nebo poškozený produkt.
- Nezavěšujte hamaku vertikálně
- Na hamaku neskákejte. Neprovádějte prudké dynamické ani akrobatické pohyby.
- Neslouží jako jistící nebo bezpečnostní systém. Není určen pro horolezectví ani zajištění osob proti pádu.
- Děti by měly být pod neustálým dozorem dospělé osoby.
- Držte mimo dosah zvířat a neulehejte do hamaky se zvířaty.
- Nenechávejte bez dozoru.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Nepoužívejte během nepříznivého počasí.
- Perte ručně, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, bělidla, aviváže ani rozpouštědla. Před praním sundejte karabiny.
- Lehce vyždímejte v rukou a nechte volně uschnout na stinném místě.
- Nosnost: 200 kg (nepřekračujte uvedenou nosnost)

ÚČEL POUŽITÍ


Hamaka je určena pro odpočinek, relaxaci a volnočasové využití.

Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.

Zavěšení mezi stromy, sloupky nebo jiné pevné a stabilní body s vhodnou šířkou minimálně 20 – 30 cm a s odpovídající nosností.


MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ

Popruh na stromy (součástí balení – doporučený způsob upevnění)




- Omotejte popruh kolem stromu a protáhněte skrz velké očko popruhu.
- Natáhněte popruh.
- Pomocí karabiny zajistěte hamaku do jednoho z menších oček v požadované vzdálenosti.

Lano



- Přeložte lano.
- Udělejte uzel.
- Podél lana udělejte několik dalších uzlů, poslední uzel musí být alespoň 10 cm od konce lana.
- Lano omotejte kolem stromu a protáhněte skrz očko. Upevněte na hamaku.

Popruh




- Omotejte popruh kolem stromu a protáhněte skrz očko popruhu.
- Podle požadované délky udělejte uzel (podle délky popruhu můžete udělat více uzlů).

- Upevněte hamaku do připraveného oka uzlu.








MOSKYTIÉRA

Moskytiéra se automaticky rozevře, jakmile rozevřete a zavěsíte hamaku.

Pokud moskytiéru nepoužíváte, je možné jí otočit dolů pod hamaku.



SLOŽENÍ MOSKYTIÉRY

		
Přiložte k sobě tyče.	Ohněte a složte tyče.	Ohyb tyče nasuňte do úložného vaku.
		
Do vaku nasuňte oba konce tyčí.	Ve vaku tyče rovnoměrně uložte.	Do vaku uložte zbytek hamaky.
		
Vak uzavřete.		

MONTÁŽ A ZAVĚŠENÍ

Vyberte vhodné kotvicí body – např. zdravé stromy, sloupky nebo jiné pevné a stabilní body:

- Upevňujte kolem kotvicích bodů o šířce minimálně 20 – 30 cm.

- Vzdálenost mezi body cca 2,8-4,5 m.
- Ujistěte se, že kotvící body unesou Vaši váhu.

Obtočte popruh kolem kotvícího bodu:

- Popruh neupevňujte výše jak 1,5 metrů.
- Popruh musí být rovný, nesmí být překroucený.
- Ujistěte se, že na kotvících bodech nejsou ostrá místa nebo předměty, které by mohly poškodit popruhy.
- Doporučujeme používat dodané popruhy a kovové karabiny, případně produkt IN 31114 (sada upevňovacích popruhů s karabinami).

Zavěšení hamaky:

- Pomocí karabiny zajistěte hamaku do jednoho z menších oček na popruhu.
- Vzdálenost mezi hamakou a zemí by měla být přibližně 30-50 cm.
- Optimální úhel zavěšení mezi popruhem a hamakou je cca 30°

Použití hamaky:

- Hamaku si přidržete oběma rukama a pomalu si lehejte úhlopříčně pro nejlepší komfort a stabilitu.
- Vždy hamaku vyzkoušejte, než se do ní položíte celou váhou.
- Před použitím si sundejte všechny ostré předměty a vyzujte si boty. Chraňte proti poškození ostrými předměty.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte upevnění (popruhy, kovové přezky), hamaku (švy a celkový stav) a stabilitu kotvících bodů.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda se pod hamakou nevyskytují ostré nebo nebezpečné předměty.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícími na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

