



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 31265 Masážní přístroj na ruce inSPORTline Ellano

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Používejte pouze pro masáž rukou.
- Držte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte během spánku, nebo pokud pociťujete únavu.
- Není vhodné pro osoby s omezenou motorickou schopností nebo duševním onemocněním.
- Pouze pro jednu ruku současně.
- Během použití nemějte nasazeny šperky nebo jiné ostré / tvrdé předměty.
- Nepoužívejte v místnostech s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Není vhodné pro osoby citlivé na teplo.
- Není vhodné pro osoby: po chirurgickém zákroku, s porušenou citlivostí, onemocněním nebo poškozením pokožky, trpící osteoporózou, poškozením svalů atd.
- Nepoužívejte, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Používejte pouze originální nabíjecí kabel a adaptér.
- Produkt sami neotvírejte a nerozebírejte.
- Maximální doporučená délka použití: 30 min.
- Výchozí délka použití: 15 min.
- Pouze pro domácí použití. Neslouží jako náhrada zdravotní péče.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Čištění


- Tělo přístroje očistěte jemným hadříkem navlhčeným v roztoku jemného čistícího prostředku. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Chraňte proti vniku vody dovnitř přístroje.

Skladování

- Skladujte na suchém, stinném a čistém místě, mimo dosah dětí a zvířat. Pravidelně dobíjejte baterii, alespoň jednou za 30 dní.



PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Zkontrolujte stav nabití baterie. Pokud stav nabití baterie nízký, přístroj se vypne a nelze spustit, dokud není nabitý.




Ujistěte se, že máte čisté a suché ruce. Nemějte nasazeny šperky.

Umístěte prsty do masážních otvorů.




Poznámka: prsty umisťujte a vyjměte z přístroje pouze, pokud není v provozu.

Přístroj je pouze pro jednu ruku současně.




Levá ruka




Pravá ruka

OVLÁDÁNÍ

	<p>1. Vyhřívání</p> <p>Stiskem spustíte / vypnete vyhřívání</p> <p>Nízká úroveň (zelené světlo), střední úroveň (žluté světlo), vysoká úroveň (červené světlo).</p> <p>Výchozí nastavení: vypnuto</p>
	<p>2. Typ masáže, stiskem přepnete typ masáže</p> <p>Režim 1 – celková masáž prstů, dlaně a zápěstí</p> <p>Režim 2 – postupná masáž prstů, dlaně a zápěstí</p> <p>Režim 3 – alternující masáž prstů, dlaně a zápěstí</p>
	<p>3. Intenzita masáže</p> <p>Na výběr je 5 úrovní intenzity: 1 (zelená), 2 (modrá), 3 (žlutá), 4 (fialová), 5 (červená)</p>
	<p>4. Vypínač</p> <p>Podržením tlačítka spustíte / vypnete přístroj.</p> <p>Po nabití svítí indikátor zeleně, nízká baterie bliká červeně, během nabíjení pomalu bliká červeně</p>

POPIS PRODUKTU

	1. Ovládací tlačítka
	2. Airbagy s vyhříváním
	3. USB-C nabíjecí port
	4. USB-C kabel

FAQ

Nelze spustit. – Ujistěte se, že je baterie nabitá.

Nelze nabít nebo nesvítí indikační světlo. – Zkontrolujte, zda je kabel správně připojený.


Během provozu se náhle vypne. – Uběhla výchozí doba časovače. Zkontrolujte stav nabití baterie, pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní oddělení.

SPECIFIKACE

Nabíjecí výkon: 5V	Kapacita baterie: 2000 mAh
Výkon: 5W	Nabíjecí adaptér: 5V1A nebo 5V2A (není součástí balení)

VÝMĚNA ZABUDOVANÉ BATERIE (pouze pro servisní oddělení)

Návod níže je pouze pro servisní oddělení. Zařízení nikdy sami nerozebírejte ani neopravujte. Jakýmkoliv zásahem ztrácíte nárok na záruku.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších

technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

