




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 4422 Cyklotrenažér inSPORTline Jota



OBSAH


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
SCHÉMA	4
SEZNAM DÍLŮ.....	5
MONTÁŽ.....	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	9

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Uschovejte manuál na bezpečném místě pro případ další potřeby.

1. Před zahájením montáže a prvním použitím výrobku si pozorně přečtete tento manuál. Jedině správná údržba a správný způsob používání vám zajistí bezpečné a účinné využití přístroje. S tímto návodem by měli být obeznámeni všichni uživatelé trenažéru.
2. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte s lékařem. Měl by vás ujistit, že cvičení neohrozí vaše zdraví a že můžete využívat všech funkcí přístroje. Posouzení lékaře je obzvláště důležité v případě, že užíváte léky, které mohou mít vliv na váš srdeční tep, krevní tlak či hladinu cholesterolu.
3. Všimněte si, jak na cvičení reaguje vaše tělo. Nesprávně vedený nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví. Přestaňte cvičit, začnete-li pociťovat některý z těchto stavů: bolest, tlak na hrudi, nepravidelný tep, dušnost, ztráta rovnováhy, závrať nebo nevolnost. V případě jakýchkoli problémů se o dalším cvičení poraďte s lékařem.
4. V blízkosti přístroje by se neměly pohybovat děti ani domácí zvířata. Přístroj je určen pouze pro dospělé osoby.
5. Přístroj používejte pouze na pevném a rovném povrchu. Pro ochranu podlahy pod něj umístěte ochrannou podložku nebo koberec. Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6 m.
6. Před použitím přístroje se ujistěte, že jsou řídítka, sedlo, pedály a všechny šrouby a matice řádně zajištěny.
7. Z bezpečnostních důvodů provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k opotřebení či únavě materiálu (řídítek, pedálů, sedla ...).
8. Trenažér používejte pouze tak, jak je uvedeno v návodu. Pokud při sestavování nebo kontrole přístroje naleznete vadné části nebo pokud začne přístroj vydávat neobvyklý zvuk, přestaňte jej okamžitě používat, a co nejdříve jej opravte.
9. Ke cvičení používejte vhodný sportovní oděv. Nenoste příliš volné oblečení, které se může do přístroje zachytit nebo oblečení, které vás omezuje v pohybu.
10. Přístroj prošel testováním a vlastní certifikát EN957 třídy HC. Je vhodný pouze pro domácí použití. Ovládání zátěže je manuální.
11. Při zvedání a přenášení přístroje buďte opatrní, abyste si neporanili záda. Dodržujte správnou techniku zvedání, případně požádejte o pomoc další osobu.
12. Všechny pohyblivé díly vyžadují pravidelnou týdenní údržbu (např. pedály, řídítka, sedlo). Kontrolujte tyto díly před každým použitím, případně je ihned opravte. Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
13. Maximální nosnost je 120 kg.





SCHÉMA



SEZNAM DÍLŮ

Označení	Název dílu	Specifikace	Počet kusů
1	Hlavní rám		1
2	Zadní nosník		1
3	Přední nosník	40*80*1.5T*400L	1
4	Řídítka		1
5	Sedlovka		1
6	Posuvný držák sedla		1
7	Sedlo		1
8	Koncová krytka držáku sedla	38*38MM	1
9	Vodící vložka sedlovky – zadní	PP	1
10	Vodící vložka sedlovky – přední	PP	1
11	Jistící kolík	M16	3
12	Vodící vložka	PP	2
13	Podložka	Φ4	2
14	Šroub	M4*15	2
15	Pedál (pravý R / levý L)		1
16	Klika (pravá R / levá L)	165L	1
17	Krytka kliky		2
18	Matice	M10*P1.25	2
19	Seegerova podložka		1
20	Ložisko	6004Z	2
21	Kloboučková matice	M8	4
22	Podložka	Φ8*1.5T	4
23	Krytka zadního nosníku	40*80MM	2
24	Šroub	Φ14*Φ10.5*10	4
25	Vratový šroub	M8*1.5T	4
26	Šroub	ST4.2*19	5
27	Vnitřní kryt řetězu	ABS	1
28	Ozubené kolo – velké	52	1
29	Řetěz		1
30	Vnější kryt řetězu	ABS	1
31	Krytka předního nosníku (pravá R / levá L)	40*80MM	2
32	Matice	M6	2
33	Šroub s válcovou hlavou	M6*50	2
34	Zátěžové kolo		1
35	Ložisko	6001Z	2


36	Vymezovač		1
37	Distanční váleček		1
38	Podložka		2
39	Matice s nákrůžkem	M10*91.0	2
40	Osa zátěžového kola	M12	1
41	Ozubené kolo – malé	16	1
42	Podložka		1
43	Matice	M8, širší	1
44	Matice	M8, užší	1
45	Hranatá vymezovací vložka	M10	1
46	Pružina		1
47	Fixační destička		1
48	Regulátor zátěže – osa		1
49	Regulátor zátěže – rukojeť		1
50	Koncová krytka představce	PP	1
51	Šroub s válcovou hlavou	M5*30	2
52	Latexová podložka	Černá barva, obdélníkový tvar	1
53	Držák brzdy	Ocel	1
54	Šroub	M5*30	2
55	Kloboučková matice	M5	2
56	Podložka	Φ5	2
57	Brzdová destička	ABS	1
58	Brzdová vložka	EVA	1
59	Držák na láhev		1

 Č. 22 Podložka (Φ8)	 Č. 21 Kloboučková matice (M8)	 Č. 25 Vratový šroub (M8*1.5T)
 Č. 15 Levý L / Pravý P pedál	 Č. 11 Jistící kolík (M16)	 Multiklíč

MONTÁŽ


KROK 1

Přípevněte zadní nosník (2) k hlavnímu rámu (1) pomocí dvou vratových šroubů (25), dvou podložek (22) a dvou kloboučkových matic (21).




KROK 2

Přípevněte přední nosník (3) k hlavnímu rámu (1) pomocí dvou vratových šroubů (25), dvou podložek (22) a dvou kloboučkových matic (21).




KROK 3

Přípevněte sedlo (7) k držáku (6). Zasuňte držák (6) do sedlovky (5): odšroubujte a povytáhněte jistící kolík (11), nastavte polohu sedla a opět zajistěte a utáhněte jistící kolík. Stejným způsobem proveďte montáž sedlovky (5) k hlavnímu rámu (1).



KROK 4


Povolte a povytáhněte jistící kolík (11) a zasuňte řídítka (4) do hlavního rámu (1). Nastavte výšku řídítek (nevytahujte z rámu řídítka více, než dovoluje hranice maximálního vytažení „stop“). Zajistěte řídítka zastrčením a utažením jistícího kolíku (11).



KROK 5

Pedály (15L/15R) jsou označeny písmeny L (levý) a R (pravý). Připevněte pedály ke správným klikám pomocí klíče. (Pravou klikou se rozumí, že ji po nasednutí na trenážér budete mít u vaší pravé nohy)

POZNÁMKA: Pravý pedál je nutno šroubovat ve směru hodinových ručiček a levý pedál v protisměru hodinových ručiček.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití

k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž

doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: