



**UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 449 Krokomer inSPORTline PedoBasic**



# OBSAH


|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| FUNKCIE .....                                                   | 3 |
| ZÁKLADNÉ FUNKCIE TLAČIDIEL .....                                | 3 |
| Režim času a počtu krokov .....                                 | 3 |
| Režim stopiek a prejdenej vzdialenosti .....                    | 4 |
| Režim merania spálených kalórií a funkcie ODO .....             | 4 |
| Režim nastavenie kalórií a dennej spotreby energie .....        | 4 |
| Posuvný prepínač citlivosti pohybu .....                        | 5 |
| AKO NOSIŤ KROKOMER .....                                        | 5 |
| Nesprávne výsledky merania môžu zapríčiniť tieto situácie ..... | 5 |
| VÝMENA BATÉRIE .....                                            | 5 |
| ÚDRŽBA .....                                                    | 6 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....                              | 6 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....                             | 6 |

## FUNKCIE

Táto rada krokomerov predstavuje veľmi presné a spoľahlivé prístroje vhodné pre beh aj chôdzu. Krokomer má tieto funkcie – počítadlo krokov, výpočet prejdenej vzdialenosti, nastavenie cieľovej hodnoty spálených kalórií, výpočet spotrebovanej energie v kalóriách, čas a stopky.

- Základné funkcie
  - režim času a počtu krokov
  - režim prejdenej vzdialenosti a stopky
  - režim množstva spálených kalórií a funkcie ODO
  - režim nastavenie cieľovej hodnoty kalórií a dennej spotreby energie
- Počítadlo krokov ráta kroky do hodnoty max. 99 999 krokov.
- Spotrebovaná energia v kalóriách sa zobrazuje do hodnoty max. 9 999.9 kcal s rozlíšením 0.1 kcal.
- Prejdená vzdialenosť sa meria do hodnoty max. 9 999.9 km s rozlíšením 0.01 km.
- Vzdialenosť sa meria v míľach alebo km, je prednastavená výrobcom.
- Cieľové hodnoty spotrebovaných kalórií sa merajú v rozsahu od 1 do 9 999.9 kcal.
- Používateľ môže nastaviť váhu a dĺžku kroku.
- Režim času má 12 hodinový alebo 24 hodinový formát voliteľný užívateľom.
- Stopky v rozsahu do 59 minút 59,99 sekúnd s presnosťou 1/100.

## ZÁKLADNÉ FUNKCIE TLAČIDIEL



### Režim času a počtu krokov

- V hornej časti displeja sa zobrazuje počet krokov, v spodnej časti sa ukazuje čas.
- Nastavenie času (TIME): Pre vstup do režimu nastavenia stlačte tlačidlo 2. Na obrazovke začne blikať "12hr".

- Pre prepínanie medzi 12 hodinovým a 24 hodinovým formátom stlačte tlačidlo 3 alebo 4. Ak vyberiete 24 hodinový formát, na obrazovke už sa neobjavia symboly AM/PM. Pre potvrdenie a presun do režimu nastavenia hodín stlačte tlačidlo 2.
- Pre nastavenie času stlačte tlačidlo 3 a/alebo 4. Pre rýchle rolovanie tlačidlo na chvíľu podržte. K potvrdeniu nastavenej hodnoty stlačte tlačidlo 2.
- Nastavenie osobných údajov: Stlačte tlačidlo 3 a 4 a zadajte dĺžku kroku a telesnú váhu. Stlačte tlačidlo 2 na potvrdenie nastavených hodnôt.

### **Režim stopiek a prejdenej vzdialenosti**

- Pre vstup do režimu stopiek a prejdenej vzdialenosti stlačte tlačidlo MODE (1).
- V hornej časti displeja sa zobrazuje prejdená vzdialenosť, v spodnej časti meraný čas.
- Stopky: Pre začatie odpočítavania stlačte tlačidlo 2. Ak chcete stopky vypnúť, stlačte znova tlačidlo 2. K vynulovaniu stopiek stlačte tlačidlo 3.

### **Režim merania spálených kalórií a funkcie ODO**


- Pre vstup do režimu merania spálených kalórií a funkcie ODO dvakrát stlačte tlačidlo MODE (1).
- V hornej časti displeja sa zobrazuje hodnota spálených kalórií, v spodnej časti celková prejdená vzdialenosť (ODO). Celkovú prejdenú vzdialenosť môžete vynulovať len výmenou batérií.

### **Režim nastavenie kalórií a dennej spotreby energie**

- Pre vstup do režimu nastavenia cieľovej hodnoty spálených kalórií + denná spotreba energie stlačte trikrát tlačidlo MODE (1).
- V hornej časti displeja sa zobrazuje nastavená cieľová hodnota spálených kalórií, v spodnej časti aktuálna hodnota spálených kalórií v priebehu dňa.
- Na hornom okraji obrazovky sa ukazuje aktuálne percento dosiahnutej cieľovej hodnoty spálených kalórií, ktorú si užívateľ nastavil. Obe hodnoty - denná spotreba energie aj aktuálne percento dosiahnuté cieľovej hodnoty - sa automaticky každý deň vynulujú.
- Na vstup do režimu nastavenia cieľovej hodnoty spálených kalórií stlačte tlačidlo 2. Prvá číslica vľavo bude blikať. Pre nastavenie hodnoty stlačte tlačidlo 3 alebo 4. K presunu na ďalšiu číslicu použite tlačidlo 2. Potvrďte znovu tlačidlom 2.
- Počet krokov nemôžete vynulovať. Vynulovať a aktualizovať môžete len meranie počtu spálených kalórií.

## Posuvný prepínač citlivosti pohybu

Úroveň citlivosti krokometra na pohyb môžete nastaviť pomocou posuvného prepínača citlivosti pohybu. Pre určenie vhodnej úrovne citlivosti pohybu si vyskúšajte rôzne nastavenia podľa Vašich individuálnych potrieb.



## AKO NOSIŤ KROKOMER


Krokomer si môžete pripnúť ľahko a rýchlo k ľavému alebo pravému boku, na Vaše nohavice alebo krátke nohavice. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov udržiajte zariadenie v úrovni "prehybu" Vašich nohavíc.

## Nesprávne výsledky merania môžu zapríčiniť tieto situácie

- Krokomer nie je v kolmej polohe voči zemi. Krokomer by mal byť v uhle min. 60 stupňov voči zemi.
- Chodenie v sandáloch alebo podobnej obuvi, alebo nerovnomerný krok ľudí preplnenom prostredí.
- Športové aktivity, okrem chôdze alebo behania, chôdzu do/zo schodov.
- Vo vnútri dopravného prostriedku (na bicykli, na motorke, vo vlaku, v autobuse alebo inom dopravnom prostriedku produkujúce vibrácie).
- Pohyb pri postavení alebo sadnutí.

## VÝMENA BATÉRIE

- Odskrutkujte bezpečnostnú skrutku a odstráňte kryt batérie.
- Vyberte batériu (môžete si pomôcť nechtom na rukách).
- Vybitú batériu nahradte novou batériou typu CR2032 x 1 (3V). Skontrolujte správnu polaritu batérií.
- Kryt batérie priložte späť a priskrutkujte.



## ÚDRŽBA

- Krokomer nevystavujte extrémnym teplotám.
- K vyčisteniu prístroja použite mäkkú suchú handru alebo handru navlhčenú v roztoku vody a slabom neutrálnom čistiacom prostriedku. Nikdy nepoužívajte prchavé chemické látky ako napr. benzén, riedidlo, postrekové čističe atď.
- Ak krokomer nepoužívate, uložte ho na suchom mieste.
- Tento manuál a ďalšiu priloženú dokumentáciu uchovajte pre neskoršie využitie.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a

záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### **Záručné podmienky a záručná doba**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

### **Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi záadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, záada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním záady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje záady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie záady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

---

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: