


# 24“ STOLNÍ FOTBAL

## MANUÁL K INSTALACI






















**VAROVÁNÍ**


Před použitím se ujistěte, zda je produkt správně smontován podle pokynů.

(Montážní nářadí je přiloženo v balení)


Proces montáže musí být realizován dospělou osobou nebo za přítomnosti dospělé osoby

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**


Číslo	Počet	Číslo	Počet	Domáci tým
A1 	X2	B1 	X12	T1  X9
A2 	X2	B2 	X2	
A3  (6.5cm)	X4	B3 	X6	Hostující tým
A4  (3cm)	X4	B4 	X6	T2  X9
A5 	X1	B5  (2.6mm)	X6	
A6 	X2	B6  (3mm)	X4	
A7 	X2	B7 	X1	
A8 	X6	B8  (2.5mm)	X18	
		B9  (3mm)	X4	




Smontujte dlouhé a krátké strany




Připevněte hrací desku




Připevněte páky




Vložte je do otvorů na dlouhé straně podle pořadí




Připevněte druhou dlouhou stranu




Rohy na oboch stranách upevnite




Připevněte rukojeti



Zajistěte je šrouby



Připevněte branky a upevněte šrouby



Připevněte výsledkovou tabuli