




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 7187 Posilovací věž inSPORTline ProfiGym C100



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE	3
PŘEHLED DODANÝCH DÍLŮ	4
MONTÁŽ	6
SCHÉMA	22
SEZNAM DÍLŮ	23
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	26








BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebením dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může současně cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Přestaňte posilovací věž používat, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude věž používána nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlížející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Posilovací věž není dětská hračka.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní hrozí riziko nesprávného použití přístroje.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE


- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku, předejdete tím poškození plochy pod přístrojem.
- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou posilovací věž používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jejím správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoli jiné tělesné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která zajistí správný postup při cvičení.
- Při cvičení se vyhněte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.

PŘEHLED DODANÝCH DÍLŮ


1		x1	2		x1	3		x1	7		x1	5		x1								
6		x1	4		x1							8		x1								
9		x1	10		x1	11		x1	12		x1	13		x1								
14		x1							17		x1	18		x1								
19		x2	20		x1	21		x1	22		x1											
			24& 25		x1	31		x1	32		x1											
37		x2	38		x2	39		x2				41		x1								
42		x1	43		x1	44		x2	45		x2	46		x2								
47		x2	48		x2	49		x1	50		x2	51		x2								
52		x2	53		x1	54		x1	55		x1	56		x1								
57		x1	58		x1				60		x1	61		x2								
62		x36	63		x36	64		x30	65		x2	66		x5								
67		x1	68		x1	69		x1	70		x5	71		x4								
72		x2	73		x2	74		x1	75		x1	76		x1								
77		x1	78		x4	79		x1	80		x1	81		x1								
82		x15	83		x1	84		x1	85		x1	86		x2								
87		x1	89		x6	90		x14	91		x123	92		x4	96		x2			x1		x2

SPOJOVACÍ MATERIÁL


1




3



2




4



MONTÁŽ


KROK 1




141		M10*1.5*10T	x2
131		D20*D11*2T	x6
134		D18*D8.5*1.2T	x2
115		M10*25L	x2
110		M10*100L	x2
124		M8*15L	x2

FIG1

KROK 2



KROK 3



KROK 4





FIG4


KROK 5

FIG5




141		M10*10T	x5
131		D20*D11*2T	x10
134		D18*D8.5*1.2T	x4
135		D14*D6.5*0.8T	x2
125		M6*15L	x2
116		M10*90L	x1
124		M8*15L	x4
108		M10*70L	x4
93		D29*D10.2*9T	x2



KROK 6




KROK 7




141		M10*1.5*10T	x8
131		D20*D11*2T	x16
105		M10*55L	x2
106		M10*60L	x2
110		M10*100L	x4


FIG7




KROK 8



KROK 9



KROK 10









KROK 11


141		M10*10T	x7
131		D20*D11*2T	x9
94		D20*D14*20T	x2
106		M10*60L	x3
111		M10*75L	x1
62		D16*D10.5*5.5T	x12
63			x12
64			x6
65			x1

FIG11


11-3




KROK 12



KROK 13







KROK 14




KROK 15

FIG15


140		M6*6T x12
135		D14*D6.5*0.8T x24
125		M6*15L x12
134		D18*D8.5*1.2T x8
124		M8*15L x8



KROK 16



SCHÉMA



SEZNAM DÍLŮ

Č.	Popis	Specifikace	Počet
1	Hlavní rám		1
2	Zadní základna		1
3	Přední základna		1
4	Nášlapná deska		1
5	Osa		1
6	Přední sloup		1
7	Tlaková jednotka		1
8	Držák zádové opěrky		1
9	Vrchní rám		1
10	Vrchní spojovací rám		1
11	Podpěra sedadla		1
12	Sedadlo		1
13	Přední rameno		1
14	Držák opěry paží		1
15	Levé rameno pro tzv. Motýlek		1
16	Pravé rameno pro tzv. Motýlek		1
17	Levé rameno		1
18	Pravé rameno		1
19	Madlo pro ruce		2
20	Opora vrchní kladky		1
21	Stahovací tyč		1
22	Rovnoběžný rám		1
24	Držák stahovadla		1
25	Držák kladky		2
31	Trubka nastavitelných lan		1
32	Tažná konzola		1
37	Tažná konzola		2
38	Tažná konzola		2
39	Držadlo kladky		2
41	Závora zámku		1
42	Držák kladky		1
43	Držák kladky		1
44	Ochranný kryt		2
45	Tažný pás		2
46	Lanková úprava		2
47	Horní držák lana		2
48	Hmotnostní chránič		2
49	Nastavení zatížení		1
50	Nylonový kotouč	D40	2
51	Chromová tyč k nastavení zatížení		2
52	Pěnový válec		2
53	Lano (1)	2700L	1
54	Lano (2)	3000L	1
55	Lano (3)	2670L	1

56	Lano (4)	3900L	1
57	Šňůra	D6.0*8800L	1
58	Lano (5)	2650L	1
60	Lano (6)	750L	1
61	Tlumič	D60xD26x52T	2
62	Vnitřní obal kladky		36
63	Chráníč kladky		36
64	Vyvýšená kladka		30
65	Rovná kladka		2
66	Hák		5
67	Lano (4)	D5.5*395L	1
68	Kotníkový pás		1
69	Spodní tyč kladky		1
70	Šroub	D50xM16x1.5*22	5
71	Pěna		4
72	Pěna		2
73	Opěrka		2
74	Opěrka (střední)		1
75	Sedadlo		1
76	Polstrování		1
77	Šroub	D50xM16x1.5*32	1
78	Pojistka hmotnostního chrániče		4
79	Kolík pro nastavení lana		1
80	Kolík volby zatížení		1
81	Horní hmotnostní plošina		1
82	Dolní hmotnostní plošina		15
83	Horní plastová zdířka		1
84	Kolík	D10.5*56.5	1
85	Tažné lano	860L	1
86	Kolík	D9.5*52L	2
87	Rovná podložka	D47.5*D13*3t	1
88	Kryt nohou		2
89	Výstuha		6
90	Kryt šroubu	D28*17 (M6)	14
91	Kryt šroubu	D28*17 (M10)	123
92	Kryt šroubu	D30*17(M12)	4
93	Objímka	D29*D10.2*D21.5*9T	2
94	Objímka	D20*D14*D10.2*20	2
95	Objímka	D20*D14*D10.2*27.5	2
96	Chráníč		2
97	Čtyřhranný kryt		3
98	Gumový kroužek		2
99	Rovná podložka	D25*D8.5*2T	2
101	Šestihranný šroub	M10*1.5*95	4
104	Šestihranný šroub	M10*1.5*50L	7
105	Šestihranný šroub	M10*1.5*55L	4
106	Šestihranný šroub	M10*1.5*60L	18
107	Šestihranný šroub	M10*1.5*65L	4

108	Šestihranný šroub	M10*1.5*70L	6
109	Šestihranný šroub	M10*1.5*80	4
110	Šestihranný šroub	M10*1.5*100L	8
111	Šestihranný šroub	M10*1.5*75	1
112	Šroub	M12*1.75*251L	2
115	Šestihranný šroub	M10*1.5*25	8
116	Šestihranný šroub	M10*1.5*90	1
121	Kupolovitá matice	M8*1.25*15L	4
122	Šroub	M5*0.8*10L	4
123	Imbusový klíč	M8x1.25x20L	8
124	Imbusový klíč	M8x1.25x15L	20
125	Šestihranný šroub	M6*1*15L	14
130	Rovná podložka	D38xD10.5x3t	6
131	Rovná podložka	D20*D11*2T	121
132	Rovná podložka	D24*D13.5*2.5T	4
134	Rovná podložka	D18*D8.5*1.2T	20
135	Rovná podložka	D14xD6.5x0.8t	26
136	Zakřivená podložka	D22xD8.5x1.5T	8
140	Nylonová matice	M6*1*6T	12
141	Nylonová matice	M10*1.5*10T	62
142	Nylonová matice	M12*1.75*12T	4
143	Pružná podložka	D15.4xD8.2x2T	8
144	Imbusový klíč	M10*1.5*45L	2
145	Plastová podložka	D10*D24*0.4T	2
150	Oválný kryt	40*80*33	15
153	Čtvercový kryt	50*50*20	4
154	Čtvercový kryt	45*45*16.5	1
155	Čtvercový kryt	25*25*13L	5
156	Kulatý kryt	D1"*17	14
157	Kulatý kryt	D31.8*19L	4
158	Kulatý kryt	D50.8*15	4
159	Kulatý kryt	D60*14	1
160	Kulatý kryt	D1"x17.5	4
161	Perforovaný kryt	30*30*130L	2
162	Nastavení	D59*M10*40L	8
163	Pěna	D23x4Tx195L	2
164	Pěna	D23*4T*127L,	2
166	Pouzdro	D29*D21.5*D10.2*7.5	4
167	Pouzdro	D32*D16.2*12T	4
169	Vnitřní tyč	50*100*125L	1
170	Vnitřní tyč	D66*D52*100L	1
171	Tlumič	35*35*25	1
173	Tlumič	R23*35*35	2

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamací fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamací těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: