




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 7559 Magnetický rotoped inSPORTline Kalistic (YK-BA433B)



DŮLEŽITÉ!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL

OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
NÁKRES (A)	4
NÁKRES (B)	5
SEZNAM DÍLŮ.....	6
MONTÁŽ.....	9
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	13

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE


Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Z bezpečnostních důvodů používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v manuálu. Před prvním použitím přístroje si přečtěte následující pokyny:

1. Před zahájením montáže a prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. Jedině správná údržba a správný způsob používání vám zajistí bezpečné a účinné využití přístroje. S tímto návodem by měli být obeznámeni všichni uživatelé trenažéru.
2. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poradte s lékařem. Měl by vás ujistit, že cvičení neohrozí vaše zdraví a že můžete využívat všech funkcí přístroje. Posouzení lékaře je obzvláště důležité v případě, že užíváte léky, které mohou mít vliv na váš srdeční tep, krevní tlak či hladinu cholesterolu.
3. Všimněte si, jak na cvičení reaguje vaše tělo. Nesprávně vedený nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví. Přestaňte cvičit, začnete-li pociťovat některý z těchto stavů: bolest, tlak na hrudi, nepravidelný tep, dušnost, ztráta rovnováhy, závrať nebo nevolnost. V případě jakýchkoli problémů se o dalším cvičení poradte s lékařem.
4. V blízkosti přístroje by se neměly pohybovat děti ani domácí zvířata. Přístroj je určen pouze pro dospělé osoby.
5. Přístroj používejte pouze na pevném a rovném povrchu. Pro ochranu podlahy pod něj umístěte ochrannou podložku nebo koberec. Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,5 m.
6. Před použitím přístroje se ujistěte, že jsou všechny šrouby a matice řádně utaženy.
7. Z bezpečnostních důvodů provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k opotřebení či únavě materiálu.
8. Trenažér používejte pouze tak, jak je uvedeno v návodu. Pokud při sestavování nebo kontrole přístroje naleznete vadné části nebo pokud začne přístroj vydávat nadměrný hluk, přestaňte jej okamžitě používat, a co nejdříve jej opravte.
9. Počítač disponuje řadou funkcí, pomocí kterých lze snadno sledovat intenzitu cvičení. Upozorňujeme, že ukazatel tepu poskytuje pouze orientační údaje o aktuální tepové frekvenci.
10. Ke cvičení používejte vhodný sportovní oděv. Nenoste příliš volné oblečení, které se může do přístroje zachytit nebo oblečení, které vás omezuje v pohybu.
11. Výrobek je určen pouze pro domácí využití. Používejte jej pouze v interiéru.
12. Nosnost: 110 kg
13. Kategorie rotopedu - HC (dle normy ČSN EN ISO 20957) určeno pro domácí použití.
14. Při zvedání a přenášení přístroje dávejte pozor, abyste si neporanili záda.
15. Manuál a nářadí uschovejte pro případ další potřeby.
16. Údaje naměřené počítačem jsou pouze orientační a neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele.

NÁKRES (A)



NÁKRES (B)



SEZNAM DÍLŮ

* Použité zkratky:

d=vnitřní průměr

L/R=levý/pravý

H=výška

S=velikost

R=rádus

t=tloušťka

ST= samořezný šroub

Označení	Název dílu	Počet kusů
1	Počítač	1
1a	Počítačový kabel	1
2	Regulátor zátěže	1
3	Přední krytka 71*58*40	1
4	Šroub M5*16	1
5	Podložka d5*Φ10*1	1
6	Napínací lanko	1
7	Přední sloupek	1
8	Snímač tepu Φ25	2
9	Podložka d6*Φ12*1	2
10	Křížový šroub ST4.0*19	2
11	Řídítka	1
12	Pérová podložka d8	2
13	Imbusový šroub M8*30*S6	2
14	Prohnutá podložka d8*Φ20*2*R30	4
15	Imbusový šroub M8*16*S6	4
16	Lanko regulátoru zátěže	1
17	Samojistící matice M8*H7.5*S13	3
18	Podložka d8*Φ16*1.5	3
19	Hlavní rám	1
20	Jistící kolík M16*1.5*22*Φ37	1
21	Vodící vložka Φ50*Φ38*164*8	1
22	Sedlovka	1
23	Imbusový klíč S6	1
24	Multiklíč S13-14-15 + křížový šroubovák	1
25	Sedlo	1
26	Přední nosník	1
27	Koncová krytka předního nosníku Φ50*Φ67*45	2
28	Vratový šroub M8*60*20*H5	4
29	Kloboučková matice M8*H16*S13	4

30	Prohnutá podložka d8*Φ20*2*R30	4
31	Zadní nosník	1
32	Koncová krytka zadního nosníkuΦ50*45.5*64.5	2
33 L/R	Pedál HD-16C	1set
34a	Kabel induktoru	1
34b	Propojovací kabel	1
35	Kabel snímače rychlosti	1
36	Křížový šroub M5*10	2
37	Koncová krytka řídítek Φ25*16	2
38	Krytka Φ12*11*Φ3	1
39L/R	Boční kryt hlavního rámu	2
40	Kabel snímače tepu	1
41	Pěnová rukojeť Φ25*5*470	2
42	Induktor	1
43	Krytka kliky	2
44	Zadní kryt hlavního rámu	1
45	Magnet 40*25*10	4
46	Nálepka pod magnety	1
47	Šestihranný šroub M6*16	2
48	Pérová podložka d6	2
49	Podložka d6*Φ12*1.2	2
50	Segerova podložka d12	2
51	Pružina Φ1.5	1
52	Držák magnetu	1
53	Osa držáku magnetu	1
54	Křížový šroub ST4.2*19	5
55	Křížový šroub ST4.2*16	4
56	Zátěžové kolo 2KG	1
57	Osa zátěžového kola Φ20*103	1
58	Pouzdro ložiska – přední část	2
59	Ložisko 6001-2RS	4
60	Pouzdro ložiska – zadní část t1.5	2
61	Křížový šroub M6*8	1
62	Křížový šroub M6*10	5
63	Podložka d6*Φ16*1.5	3
64	Šestihranný šroub M6*10	3
65	Vlnitá podložka d12*Φ15.5*0.3	1
66	Vodící kladka Φ39*24	1

67	Šestihranný šroub M8*12*S12	1
68	Podložka d12*Φ15*0.5	1
69	Samojistící podložka M8	1
70	Držák vodící kladky	1
71	Pružina Φ2	1
72	Křížový šroub	1
73	Řemen	1
74	Řemenice + kliky	1
75	Magnetický váleček Φ15*7	1
76	Podložka	1
77	Víko ložiska 1	1
78	Věneček / ložisko	2
79	Miska ložiska	2
80	Víko ložiska 2	1
81	Podložka	1
82	Úzká matice	1

MONTÁŽ

* Použité zkratky:

PC/PCS=počet kusů

d=vnitřní průměr

L/R=levý/pravý

H=výška


S=velikost

R=rádus

t=tloušťka

ST=samořezný šroub


KROK 1:



Přípevněte přední nosník (26) a zadní nosník (31) k hlavnímu rámu (19) pomocí vratových šroubů (28), prohnutých podložek (30) a kloboučkových matic (29).

Přišroubujte ke klikám pedály (33L/R). Kliky tvoří komplet s hlavním rámem (19).


KROK 2:



Připevněte sedlo (25) k sedlovce (22) pomocí podložek (18) a samojistících matic (17).

Zasuňte sedlovku (22) do hlavního rámu (19), nastavte vyhovující výšku sedla a zajistěte sedlovku pomocí kolíku (20).

KROK 3:




Propojte kabel snímače rychlosti (35) s propojovacím kabelem (34b).

Propojte napínací lanko (6) s lankem regulátoru zátěže (16).


Připevněte přední sloupek (7) k hlavnímu rámu (19) pomocí imbusových šroubů (15) a prohnutých podložek (14).

KROK 4:



Připevněte řídítka (11) k přednímu sloupku pomocí imbusových šroubů (13) a pérových podložek (12).
Nasadte na řídítka přední krytku (3).

KROK 5:



Propojte počítačový kabel (1a) s kabelem induktoru (34a). Připevněte počítač (1) k přednímu sloupku (7) pomocí křížových šroubů (36). Zapojte kabel snímače tepu (40) do zdířky na zadní straně počítače (1).

Tímto je montáž dokončena.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: