




## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 7560 Eliptický trenažér inSPORTline Missouri (YK-BA433E)**



## OBSAH

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE .....      | 3  |
| NÁKRES .....                      | 4  |
| SEZNAM DÍLŮ.....                  | 5  |
| MONTÁŽ.....                       | 7  |
| OVIÁDÁNÍ POČÍTAČE.....            | 11 |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE ..... | 12 |

## **DŮLEŽITÉ:**


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL

## **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Z bezpečnostních důvodů používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v manuálu. Před prvním použitím přístroje si přečtěte následující pokyny:

1. Před zahájením montáže a prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. Jedině správná údržba a správný způsob používání vám zajistí bezpečné a účinné využití přístroje.
2. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poradte s lékařem. Měl by vás ujistit, že cvičení neohrozí vaše zdraví a že můžete využívat všech funkcí přístroje. Posouzení lékaře je obzvláště důležité v případě, že užíváte léky, které mohou mít vliv na váš srdeční tep, krevní tlak či hladinu cholesterolu.
3. Všimněte si, jak na cvičení reaguje vaše tělo. Nesprávně vedený nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví. Přestaňte cvičit, začnete-li pociťovat některý z těchto stavů: bolest, tlak na hrudi, nepravidelný tep, dušnost, ztráta rovnováhy, závrať nebo nevolnost. V případě jakýchkoli problémů se o dalším cvičení poradte s lékařem.
4. V blízkosti přístroje by se neměly pohybovat děti ani domácí zvířata. Přístroj je určen pouze pro dospělé osoby.
5. Přístroj používejte pouze na pevném a rovném povrchu. Pro ochranu podlahy pod něj umístěte ochrannou podložku nebo koberec. Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,5 m.
6. Před použitím přístroje se ujistěte, že jsou všechny šrouby a matice řádně utaženy. Trenažér používejte pouze tak, jak je uvedeno v návodu. Pokud při sestavování nebo kontrole přístroje najdete vadné části nebo pokud začne přístroj vydávat nadměrný hluk, přestaňte jej okamžitě používat, a co nejdříve jej opravte.
7. Počítač disponuje řadou funkcí, pomocí kterých lze snadno sledovat intenzitu cvičení. Upozorňujeme, že ukazatel tepu poskytuje pouze orientační údaje o aktuální tepové frekvenci.
8. Ke cvičení používejte vhodný sportovní oděv. Nenoste příliš volné oblečení, které se může do přístroje zachytit nebo oblečení, které vás omezuje v pohybu.
9. Výrobek je určen pouze pro domácí využití. Používejte jej pouze v interiéru.
10. Nosnost: 110 kg
11. Při zvedání a přenášení přístroje dávejte pozor, abyste si neporanili záda.
12. Manuál a nářadí uschovejte pro případ další potřeby.
13. Údaje naměřené počítačem jsou pouze orientační a neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele.

# NÁKRES



# SEZNAM DÍLŮ

## \* Použité zkratky:

d=vnitřní průměr

L/R=levý/pravý

H=výška

S=velikost

R=rádus

| Označení | Název dílu                                           | Počet kusů |
|----------|------------------------------------------------------|------------|
| 1        | Počítač                                              | 1          |
| 2        | Pevná madla                                          | 1          |
| 3        | Pěnová rukojeť $\Phi 23*5*445$                       | 2          |
| 4        | Koncová krytka $\Phi 25*16$                          | 2          |
| 5        | Podložka $d6*\phi 12*1$                              | 2          |
| 6        | Křížový šroub $ST4*19$                               | 2          |
| 7        | Snímač tepu $\Phi 25$                                | 2          |
| 8        | Imbusový šroub $M8*30*S6$                            | 2          |
| 9        | Kabel snímače tepu                                   | 1          |
| 10       | Propojovací kabel                                    | 1          |
| 11       | Počítačový kabel                                     | 1          |
| 12       | Pěnová rukojeť $\Phi 26*5*510$                       | 2          |
| 13L/R    | Pohyblivé madlo (L/R)                                | 2          |
| 14       | Koncová krytka $\Phi 28*32*\Phi 50$                  | 2          |
| 15       | Křížový šroub $M5*10$                                | 2          |
| 16       | Vodící vložka $\Phi 32*\Phi 25*L83$                  | 2          |
| 17       | Šestihranný šroub $M8*40*20*S14$                     | 2          |
| 18       | Prohnutá podložka $d8*\Phi 20*2*R16$                 | 2          |
| 19       | Kloboučková matice $M8*H16*S13$                      | 6          |
| 20       | Distanční váleček $\Phi 32*\Phi 19.2*75.5$           | 2          |
| 21       | Vymezovací vložka $\Phi 32$                          | 4          |
| 22       | Podložka $d8*\Phi 32*2$                              | 2          |
| 23       | Pérová podložka $d8$                                 | 4          |
| 24       | Šestihranný šroub $M8*16*S14$                        | 2          |
| 25L/R    | Spojovací tyč (L/R)                                  | 1          |
| 26       | Koncová krytka předního nosníku $\Phi 50*\Phi 67*45$ | 2          |
| 27       | Přední nosník                                        | 1          |
| 28       | Imbusový šroub $M8*60*20*H5$                         | 4          |
| 29       | Prohnutá podložka $d8*\Phi 20*2*R30$                 | 8          |
| 30       | Šroub $M5*16$                                        | 1          |
| 31       | Šestihranný šroub $M8*65*30*S14$                     | 2          |

|       |                                                                                |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 32    | Distanční váleček $\Phi 14 \times \Phi 8.3 \times 48$                          | 2 |
| 33    | Vymezovací vložka $\Phi 32 \times 3 \times \Phi 28 \times 16 \times \Phi 14.3$ | 4 |
| 34    | Šestihranný šroub M10*42*20*S17                                                | 2 |
| 35    | Držák spojovací tyče                                                           | 2 |
| 36    | Prohnutá podložka d6* $\Phi 20 \times 1.5 \times R30$                          | 1 |
| 37    | Podložka d8* $\Phi 16 \times 1.5$                                              | 2 |
| 38    | Matice M8*H7.5*S13                                                             | 2 |
| 39    | Vlnitá podložka d19* $\Phi 25 \times 0.3$                                      | 4 |
| 40    | Přední krytka                                                                  | 1 |
| 41    | Koncová krytka pedálové tyče J40*25*15                                         | 4 |
| 42    | Šestihranný šroub M10*45*20*S14                                                | 4 |
| 43    | Pedál                                                                          | 2 |
| 44    | Šestihranný šroub M10*50*13*S17                                                | 2 |
| 45L/R | Imbusový šroub $\Phi 16 \times 89 \times 23 \times 1/2 \times S8$              | 2 |
| 46    | Vymezovací vložka $\Phi 28 \times 4 \times \Phi 24 \times 12 \times \Phi 16.1$ | 4 |
| 47    | Držák pedálové tyče                                                            | 2 |
| 48L/R | Matice 1/2*20*H8*S19                                                           | 2 |
| 49    | Pérová podložka 1/2"                                                           | 2 |
| 50    | Průchodka                                                                      | 1 |
| 51    | Koncová krytka zadního nosníku $\Phi 50 \times 45.5 \times 64.5$               | 2 |
| 52    | Regulátor zátěže                                                               | 1 |
| 53    | Imbusový šroub M8*16*S6                                                        | 4 |
| 54    | Vymezovací vložka $\Phi 18 \times 3 \times \Phi 14 \times 7 \times \Phi 10.1$  | 4 |
| 55    | Pedálová tyč                                                                   | 2 |
| 56    | Podložka d10* $\Phi 20 \times 2$                                               | 8 |
| 57    | Napínací lanko                                                                 | 1 |
| 58    | Kabel snímače rychlosti                                                        | 1 |
| 59    | Hlavní rám                                                                     | 1 |
| 60    | Krytka hlavy šroubu a matice S13                                               | 6 |
| 61    | Krytka matice S18                                                              | 2 |
| 62    | Krytka hlavy šroubu S16                                                        | 2 |
| 63    | Matice M10*H9.5*S17                                                            | 8 |
| 64    | Přední sloupek                                                                 | 1 |
| 65    | Zadní nosník                                                                   | 1 |
| 66    | Imbusový klíč S8                                                               | 1 |
| 67    | Imbusový klíč S6                                                               | 1 |
| 68    | Multiklíč S13-14-15                                                            | 1 |
| 69    | Maticový klíč S17-S19 + křížový šroubovák                                      | 1 |

## MONTÁŽ

### \* Použité zkratky:

PC/PCS=počet kusů

d=vnitřní průměr


H=výška

S=velikost

R=rádus


L/R=levý/pravý

### KROK 1:



Přípevněte k hlavnímu rámu (59) přední a zadní nosník (27) pomocí imbusových šroubů (28), prohnutých podložek (29) a kloboučkových matic (19).


## KROK 2:



Propojte lanko regulátoru zátěže (52) s napínacím lankem (57) a propojovací kabel (10) s kabelem snímače rychlosti (58).

Připevněte k hlavnímu rámu (59) přední sloupek (64) pomocí imbusových šroubů (53) a prohnutých podložek (29).

### KROK 3:




Připevněte spojovací tyče (25L/R) k přednímu sloupku (64) pomocí šestihranných šroubů (24), pérových podložek (23) a podložek (22). Nasadte na šrouby krytky (60).

Připevněte držáky pedálových tyčí (47) ke klikám, které jsou součástí hlavního rámu (59), pomocí imbusových šroubů (45L/R), vlnitých podložek (39) a matic (48L/R). Poté nasadte na matice (48L/R) a šrouby (44) krytky (61) a (62).

Připevněte spojovací tyče (25L/R) k pedálovým tyčím (55) pomocí šestihranných šroubů (31), podložek (37) a matic (38). Nasadte na šrouby (31) a matice (38) krytky (60).


Připevněte k pedálovým tyčím (55) pedály (43) pomocí šestihranných šroubů (42), podložek (56) a matic (63).

#### KROK 4:



Připevněte pohyblivá madla (13L/R) ke spojovacím tyčím (25L/R) pomocí šestihranných šroubů (17), prohnutých podložek (18) a matic (19).

## KROK 5:



Připevněte pevná madla (2) k přednímu sloupku (64) pomocí imbusových šroubů (8) a pérových podložek (23). Nasaďte na madla přední krytku (40).

Propojte propojovací kabel (10) s počítačovým kabelem (11). Připevněte počítač (1) k přednímu sloupku (64) pomocí křížových šroubů (15). Zapojte kabel snímače tepu (9) do zdíčky na zadní straně počítače (1).

Tímto je montáž dokončena.

## OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE

| PARAMETR | ROZSAH                               |
|----------|--------------------------------------|
| SCAN     | Automatické přepínání mezi funkcemi. |
| TIME     | 0:00 - 99:59 (minuty:vteřiny)        |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| / ČAS                             |                   |
| SPEED<br>/ RYCHLOST               | 0.0 – 999.9 KM/H  |
| DISTANCE<br>/ AKTUÁLNÍ VZDÁLENOST | 0.00 – 99.99 KM   |
| CALORIES<br>/ KALORIE             | 0.0 – 999.9 KCAL  |
| PULSE<br>/ TEP                    | 40 - 200 tepů/min |

## TLAČÍTKA

Tlačítko slouží pro přepínání mezi funkcemi. Pokud tlačítko přidržíte 4 vteřiny, dojde k vynulování všech parametrů.

## OVLÁDÁNÍ

Počítač se vypíná automaticky po 4 minutách nečinnosti. Pro zapnutí počítače stiskněte libovolné tlačítko nebo sešlápněte pedál.

## FUNKCE

1. SCAN: Automatické přepínání mezi funkcemi.
2. TIME / ČAS: Automatické měření délky tréninku.
3. SPEED / RYCHLOST: Zobrazení aktuální rychlosti.
4. DISTANCE / AKTUÁLNÍ VZDÁLENOST: Měření vzdálenosti překonané během tréninku.
5. CALORIE / KALORIE: Měření množství kalorií spotřebovaných během cvičení.
6. PULSE / TEP: Zobrazení aktuálního tepu uživatele (jednotka: počet tepů/min). Poznámka: Pro měření tepu je třeba uchopit oba snímače tepu.

## BATERIE

Jestliže se snižuje viditelnost údajů zobrazovaných na displeji, jsou baterie příliš vybité a je nutno je vyměnit. Dle modelu jsou k provozu počítače třeba dvě baterie typu AA nebo jedna baterie typu AAA nebo jedna knoflíková baterie 1.5V.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### **Záruční podmínky**

#### **Záruční doba**

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití

k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

#### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:**

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

### **Reklamační řád**

#### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly

v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

---

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: