




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 8310 Tablet inSPORTline TB-0709

OBSAH

POPIS PRODUKTU	3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE	3
ODEMKNUTÍ TABLETU	4
HLAVNÍ OBRAZOVKA	5
HLAVNÍ NABÍDKA.....	6
NASTAVENÍ WiFi PŘIPOJENÍ	7
WEBOVÝ PROHLÍŽEČ	8
PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ A VIDEOSOUBORŮ	8
SPRÁVCE SOUBORŮ.....	9
HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ.....	10
INSTALACE APLIKACÍ.....	10
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	11

POPIS PRODUKTU



1. Přední čočka: 0.3Mpx
2. LCD obrazovka: Dotykový displej, který slouží také jako hlavní způsob ovládání. Obraz na displeji se otáčí automaticky v závislosti na aktuální poloze tabletu.
3. Vol+: Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
4. Vol-: Tlačítko pro snížení hlasitosti
5. Tlačítko Power: Tlačítko pro zapnutí tabletu / přechod do pohotovostního režimu / aktivaci displeje. Přidržením tlačítka vstoupíte do nabídky umožňující vypnutí tabletu.
6. Reprodukter: Zvukový výstup.
7. Slot pro SD kartu: Zdířka určená pro zapojení paměťové karty typu Micro SD.
8. USB slot: Zdířka pro připojení konektoru typu mini-USB – slouží k propojení s počítačem.
9. Zadní čočka: 2Mpx
10. Tlačítko Reset: Použijte v případě problémů
11. Zdířka pro sluchátka: Kompatibilní s konektory typu Jack. Poznámka: Po připojení sluchátek se automaticky vypne vestavěný reproduktor.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Procesor	Rockchip RK3026 Cortex-A9 1.0G Mali-400MP2 GPU, OPENGL ES1.1/2.0
Operační systém	Android 4.2.2
Paměť	1GB
Kapacita pevného disku HDD	8GB
LCD	7" 1024x600 ,TFT Displej
Dotyková obrazovka	5 bodový kapacitní dotykový displej
Bezdrátové připojení	WIFI 802.11b/g/n
Otáčení obrazu	Senzor rozeznávající 4 polohy
Fotoaparát / Kamera	Zabudovaná přední čočka (0.3Mpx) a zadní čočka (2Mpx)
3G technologie	USB 3G Dongle EVO/WCDMA


Vstup / Výstup	Micro USB 2.0-1x (DC JACK), Sluchátkový jack-1x, Mikrofon-1x
Možnosti připojení	Paměťová karta typu T Flash (max. 32GB)
Audio	Sluchátka s konektorem typu jack 3.5mm Reproduktor – zvuk typu High-Quality Stereo Zabudovaný mikrofon
Multimédia	Podporované audio formáty: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV Podporované video formáty: AVI, VP8, RMVB, RM, MOV, MPG, MP4, 3GP, DAT, FLV, MKV atd. Podporované formáty obrázků: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Software	Podporované funkce: Instalace aplikací, nastavení systému, světový čas, prohlížeč, Google Play Store, Email, Gmail, Google Talk, záznam zvuku, kalendář, videokamera, kalkulačka, hodiny, hudební přehrávač
Baterie	Lithiová baterie 3.7V/2600mAh
Napájecí adaptér	5V, 2A

ODEMKNUTÍ TABLETU


Pokud je tablet vypnutý nebo přepnut do pohotovostního režimu/zamknutý, stiskněte pro jeho zapnutí tlačítko **Power**. Zobrazí se úvodní obrazovka se zámkem – tzn. tablet je uzamčen a je třeba jej odemknout.

Odemykání: Přiložte prst na zámek a přesuňte ikonu ven z kruhu. Následně se systém přepne do hlavního rozhraní.

Režim nastavení nabízí několik variant úvodního zobrazení – při změně nastavení se vždy řiďte příslušnými pokyny.




HLAVNÍ OBRAZOVKA



- A. Hlavní panel
- B. Indikátor USB připojení. Stiskněte ikonu a zkopírujte soubory z/do počítače.
- C. Indikátoru funkce pro ladění USB (tzv. USB Debugging). Pro deaktivaci funkce klikněte na ikonu.
- D. Indikace SD karty
- E. Tlačítko Zpět
- F. Ukazatel síly WiFi signálu
- G. Tlačítko Plocha
- H. Ukazatel stavu baterie
- J. Hodiny
- K. Ikona Vyhledávat
- L. Tlačítko Aplikace
- M. Tlačítko Menu
- N. Plocha


Pokud si přejete vytvořit záložku na ploše, vstupte do rozhraní s požadovanou funkcí/aplikací a přidržte na několik vteřin prst na příslušné ikoně – ikona se přetáhne na plochu.

Pokud si přejete záložku z plochy smazat, přidržte na několik vteřin prst na ikoně záložky – zobrazí se ikona Koš. Pro odstranění z plochy přetáhněte záložku do koše.




HLAVNÍ NABÍDKA

Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte tlačítko Aplikace.




NASTAVENÍ WiFi PŘIPOJENÍ

Vstupte do režimu nastavení „WIRELESS & NETWORK“ a stiskněte tlačítko „Wi-Fi“. Vyberte požadovanou síť a dle pokynů se k ní připojte – na hlavním panelu se zobrazí ikona . Nyní můžete otevřít webový prohlížeč.



WEBOVÝ PROHLÍŽEČ

Jestliže je WiFi nebo 3G připojení úspěšné, otevřete webový prohlížeč  a zadejte webovou adresu (URL) stránek, které si přejete navštívit. Zvětšení / zmenšení náhledu stránek se provádí pohybem dvou prstů od sebe / k sobě.




PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ A VIDEOSOUBORŮ

Pro vstup do rozhraní pro prohlížení obrázků a videosouborů stiskněte v hlavní nabídce ikonu .





Pro otevření obrázku / videosouboru stiskněte odpovídající náhled.



SPRÁVCE SOUBORŮ


Software pro správu dokumentů otevřete stisknutím ikony  File Manager.



Stiskněte tlačítko Výběr pro zvolení úkonu (otevřít / kopírovat / smazat)

HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ


Pro spuštění přehrávače stiskněte odpovídající záložku nebo ikonu  v hlavní nabídce.



INSTALACE APLIKACÍ

Celá řada aplikací pracujících v systému ANDROID je k dispozici online.

Stažený software ve formátu .apk lze zkopírovat na paměťovou kartu a následně otevřít ve Správci souborů („File Manager“).



Instalační tlačítko

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly

v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícími náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamační: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamační: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: