



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 9412 Masážní židle inSPORTline Massy dřevěná

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny utahovací páčky, hvězdicové kolíky a klouby pevně dotaženy.
- Židli používejte výhradně na rovném, pevném a nesmekavém povrchu.
- Nikdy nepřekračujte maximální povolenou nosnost **100 kg** (zahrnuje váhu klienta i případný dynamický tlak při masáži).
- Poučte klienta, aby na židli nasedal opatrně, nestoupal na konstrukci ani na opěrky a nevynakládal prudký nárazový tlak na podhlavník nebo područku.
- Udržujte mimo dosah dětí a zvířat bez dozoru.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

- **Čalounění (PVC):**
 - Po každém použití očistěte povrch jemným mýdlovým roztokem nebo dezinfekčním prostředkem bez obsahu alkoholu a agresivních rozpouštědel (alkohol vysušuje a poškozuje PVC čalounění).
 - Vždy otřete povrch do sucha měkkým hadříkem.
 - Pro hygienu obličejové části doporučujeme používat jednorázové netkané potahy na podhlavník.
- **Konstrukce (Bukové dřevo):**
 - Dřevěnou konstrukci otírejte lehce navlhčeným hadříkem.
 - Nechávejte židli vyschnout při pokojové teplotě; nevystavujte ji přímému slunečnímu záření ani zdrojům sálavého tepla (radiátory).
- **Skladování:**
 - Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Neskladujte ve vlhkých prostorech (sklep, garáž), které by mohly poškodit dřevo nebo způsobit plíseň na čalounění.

SEZNAM ČÁSTÍ

		
1. Masážní židle	2. Držák podhlavníku	3. Podhlavník

NÁVOD K POUŽITÍ

Dřevěná masážní židle se skládá z podhlavníku pro opření obličeje, hrudního opěradla pro podepření těla, područky pro položení paží a sedáku pro sezení.

Židle je kloubově nastavitelná podle jedné osy a přizpůsobí se různým typům postavy. Snadno se skládá a rozkládá, což usnadňuje její přepravu. Součástí židle je přepravní taška s popruhy.

Postup rozložení a sestavení:

1. Otevřete přepravní tašku, vyjměte židli z tašky a odstraňte ochranný obal.
2. Postavte židli na nohy a posuňte konstrukci směrem dolů, čímž židli rozložíte.
3. Vyjměte držák podhlavníku a podhlavník z jejich obalů a spojte je. Podhlavník stačí připevnit k držáku pomocí suchého zipu.
4. Odklopte trubky držáku podhlavníku uvolněním rychloupínací páčky a zasuňte trubky do příslušných otvorů v horní části masážní židle.
5. Zasuňte kovovou tyč hrudního opěradla do určeného otvoru/příhrádky.
6. Pro složení židle zpět do přepravní tašky povolte všechny stlačovací páčky, posuňte konstrukci směrem dopředu a postavte ji na nohy.

NASTAVENÍ MASÁŽNÍ ŽIDLE

Výška židle: Začněte nastavením výšky masážní židle odšroubováním hvězdicových kolíků/matic. Na každé straně židle se nacházejí dvě zajišťovací kolíky. Jakmile nastavíte ideální výšku, zašroubujte oba kolíky na jedné i druhé straně.

- *K dispozici jsou 3 výškové polohy: od 52 do 58 cm.*
- 2. **Výška sedáku:** Následně upravte výšku sedáku jednoduchým zvednutím sedací plochy.
 - *K dispozici je 7 poloh.*
- 3. **Nastavení područky:** Dále upravte výšku područky (opěrky pro paže) pomocí rychloupínací páčky.
- 4. **Nastavení podhlavníku:** Nakonec upravte sklon/výšku podhlavníku opět pomocí rychloupínací páčky.

Vaše židle je nyní nastavená a připravená k použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY PRODUKTU Rozměry produktu: 130 × 78 × 55 cm

- **Rozměry balení:** 100 × 32 × 55 cm
- **Hmotnost s obalem:** 11,90 kg
- **Hmotnost bez obalu:** 9,45 kg
- **Maximální nosnost:** 100 kg
- **Materiály:** Německé bukové dřevo, PVC čalounění s pěnovou výplní

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)

- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamační zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

