


Sena 5S

Rychlý návod k použití



HD SPEAKERS

Motocyklový Bluetooth® komunikační systém

Jezděte ve spojení

Poslouchejte oblíbené skladby, mluvte přes interkom s kamarády, poslouchejte instrukce z navigace atd. a to vše přes vaši náhlavní soupravu Sena 5S. S funkcí Bluetooth®, HD reproboxy a mikrofonem s funkcí potlačení šumu Advanced Noise Control™ nebyl technologie nikdy tak minimální nebo osvobozující.

Jak použít tento návod

Nové technologie mohou být matoucí, ale vytvořili jsme jednoduchý způsob pro ovládání pomocí obrázků.




=



Funkce = Tlačítko(a) ke Stisknutí (Tap) nebo Podržení (Hold)

Tlačítka



Tlačítko telefonu



Otočný volič

Význam ikon



Stiskněte tlačítko/otočte otočným voličem opakovaně v uvedeném počtu



Stiskněte a podržte tlačítko/otočný volič na uvedený čas



Otočte otočným voličem doprava nebo doleva.



Otočte stisknutým otočným voličem doprava nebo doleva.



"Hello"

Hlasová výzva

* v otevřeném terénu

Začněte

1. Tento návod slouží jako základní verze návodu k použití. Plnou verzi návodu si můžete stáhnout z webových stránek sena.com.
2. Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí, vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat produkt viz. webové stránky sena.com.
3. Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pro získávání aktuálních informací o produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících se produktů Sena.


Detaily produktu

Port pro nabíjení a aktualizace firmwaru

LCD displej

Otočný volič

Port pro reproduktor a mikrofon



Tlačítko telefonu

SENA




SENA Technologies, Inc
Zákaznická podpora: sena.com

LCD displej




Instalace


Použití klipu



Použití montážní destičky s lepidlem



Instalace reproduktorů a mikrofonu



Aplikace SENA MOTORCYCLES

Stáhněte si aplikaci SENA MOTORCYCLES z Google Play nebo App Store.



SENA MOTORCYCLES

- Nastavení konfigurace zařízení

Sena správce zařízení

Sena správce zařízení umožňuje aktualizovat firmware a konfigurovat nastavení přímo z PC nebo Apple počítače. Pro stažení Sena správce zařízení navštivte webové stránky sena.com.

Poznámka:


- Tento návod vysvětluje, jak ovládat model 5S s firmwarem verze 2.0 nebo vyšší.
- Pro ovládání modelu 5S s firmwarem verze nižší než 2.0 použijte odpovídající návod.

Základní ovládání


Zapnutí




Vypnutí



Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti



Kontrola úrovně nabití baterie


LCD displej
Indikátor baterie




- ▢ = Plně nabitá
- ▢▢ = Středně nabitá
- ▢▢▢ = Málo nabitá
- ▢▢▢▢ = Extrémně málo nabitá

Spárování telefonu

Spárování mobilního telefonu



S mobilním telefonem v režimu Bluetooth párování vyberte Sena 5S v seznamu detekovaných zařízení.



Poznámka:

- Pro více informací o spárování telefonu viz. Návod k použití.

Mobilní telefon

LCD displej

Stav volání



- = Příchozí hovor
- = Odchozí hovor
- = Probíhající hovor
- = Odmítnutý hovor

Přijetí hovoru



Ukončení hovoru



Odmítnutí hovoru



Volání s hlasovým vytáčením



Ovládání hudby

Přehrávání/pauza



"[Beep, Beep]"



Přehrávání



Pauza

Stopa vpřed



Stopa vzad



Bluetooth interkom

S náhlavní soupravou lze spárovat až tři další jezdce pro konverzaci přes Bluetooth interkom.



Spárování interkomu

Jsou zde dvě cesty, jak spárovat Bluetooth systém.

Použití chytrého spárování interkomu (SIP)

SIP umožňuje rychlé spárování s vašimi přáteli pro interkomovou konverzaci naskenováním QR kódu v aplikaci SENA MOTORCYCLES bez nutnosti pamatovat si použití tlačítek.

- Spárujete mobilní telefon s Bluetooth systémem.
 - Otevřete aplikaci SENA MOTORCYCLES a klikněte na ikonu (Nabídka Smart Intercom Pairing).
 - Naskenujte QR kód, zobrazený na mobilním telefonu vašeho přítele (B).
- Váš přítel (B) může zobrazit QR kód na mobilním telefonu kliknutím na → QR code () v aplikaci SENA MOTORCYCLES.





- Klikněte na Save a zkontrolujte, že váš přítel (B) je s vámi (A) správně spárován.
- Klikněte na Scan () a opakuje kroky 3 – 4 pro spárování s interkomovým přítelem (C) a (D).

Poznámka:

Chytré spárování interkomu (SIP) není kompatibilní se Sena produkty, které používají Bluetooth verze 3.0 nebo nižší.

Použití tlačítek



Poznámka:

Opakujte předchozí krok pro spárování s interkomovými přáteli C & D.

Poslední přičíslo bude obslužen jako první



Interkomová konverzace s interkomovým přítelem



Přítel B

- (1) Interkom přítele 1
- (2) Interkom přítele 2
- (3) Interkom přítele 3

Start/konec s interkomem přítele 1



Start/konec s interkomem přítele 2



Start/konec s interkomem přítele 3



Konfigurační nabídka

Přístup do konfigurační nabídky



Navigace mezi volbami nabídky



Potvrzení volby




Odstraňování závad

Tovární reset



Chybový reset



Poznámka:

Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení náhlavní soupravy.

Rychlá reference

Typ	Operace	Tlačítka
 Základní ovládání	Zapnutí/vypnutí napájení	  
	Zvýšení/snížení hlasitosti	  
 Mobilní telefon	Přijmutí hovoru	 
	Ukončení hovoru	 
	Odmítnutí hovoru	 
	Rychlé vytáčení	 
	Hovor s hlasovým vytáčením	 

Typ	Operace	Tlačítka
 Hudba	Přehrávání/pauza hudby	 
	Stopa vpřed	 
	Stopa vzad	 
 Interkom	Spárování interkomu	 
	Start/konec interkomu	 

Objednací kód ACI: M143-569

Dovozce:
ACI – Auto Components
International, s.r.o.
Podnikatelská 549,
190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz



Poznámka:
Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz