




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 10666 Basketbalový koš se stojanem inSPORTline Phoenix



MONTÁŽ PRO 2 DOSPĚLÉ OSOBY

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
SEZNAM DÍLŮ.....	4
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	7
MONTÁŽ.....	7
PŘESOUVÁNÍ	12
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	13

ÚVODNÍ INFORMACE

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ INFORMACE NA TÉTO STRÁNCE

Vybalte z krabice a rozložte na čistý, měkký povrch všechny díly a veškerý spojovací materiál. Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní. Balících materiálů se zbavte na odpovídajícím místě určeném k jejich recyklaci.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘI NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ MŮŽE DOJÍT KE VZNIKU VÁŽNÝCH ZRANĚNÍ NEBO MATERIÁLNÍCH ŠKOD A ZÁRUKA POZBÝVÁ PLATNOSTI.

Je povinností majitele, aby zajistil, že všichni hráči budou při užívání basketbalového koše dodržovat níže uvedená bezpečnostní pravidla.

Z bezpečnostních důvodů začněte provádět montáž až po pečlivém přečtení montážních pokynů. Vybalte z krabice a balících materiálů všechny díly, popř. veškeré dodatečné instruktážní pokyny. Před zahájením montáže si přečtete všechny instrukce v kapitole MONTÁŽ a připravte si všechny díly uvedené v kapitolách SEZNAM DÍLŮ a SPOJOVACÍ MATERIÁL. Řádná a kompletní montáž, správný způsob používání a dohled dospělé osoby jsou klíčovými faktory pro zajištění bezpečného provozu a snížení rizika vzniku úrazu. Riziko úrazu se značně zvyšuje, pokud je zanedbána montáž, údržba nebo bezpečný provoz.




- Při použití žebříku dbejte během montáže mimořádné opatrnosti.
- Pravidelně kontrolujte stav základny. Pokud základna netěsní a prosakuje, hrozí riziko neočekávaného převrácení basketbalového koše.
- Tyče stojanu řádně zajistěte (pokud je stojan složen z více komponentů). Nezajištěné komponenty se mohou během hry nebo transportu rozpojit.
- Povětrnostní vlivy, koroze a nesprávný způsob používání mohou konstrukci poškodit.
- V případě potřeby odborné údržby kontaktujte naše servisní oddělení.
- Minimální prostor pro provoz basketbalového koše je 2m nad úrovní desky.




K většině zranění dochází v důsledku nesprávného používání nebo neuposlechnutí bezpečnostních pokynů. Při používání tohoto systému dbejte zvýšené opatrnosti.



VAROVÁNÍ!

- Výrobce doporučuje plnit základnu pískem, nikoliv vodou. Pokud se rozhodnete plnit základnu vodou, zkontrolujte před každým použitím utěsnění základny. Při prosakování vody se snižuje hmotnost a stabilita základny a následkem může být vyvrácení basketbalového koše.
- Pokud se okolní teplota blíží nebo klesá pod bod mrazu, vypusťte ze základny veškerou vodu nebo do ní přidejte 7,6l nemrznoucí kapaliny. Mrznoucí voda může v základně způsobit praskliny oslabující stabilitu konstrukce a následkem může být vznik vážných zranění.
- Tento produkt je určen pouze pro rekreační, domácí využití! Není určen pro komerční využití! Nepoužívejte tento produkt k jiným účelům, než ke kterým je přímo určen. V případě komerčního nebo semikomerčního využívání nelze nárokovat záruku.

SEZNAM DÍLŮ

A Deska  x1	B Obruč / Síťka  x1			
C Základna  x1	D Spodní tyč  x1	E Prostřední tyč  x1	F Horní tyč  x1	G Horizontální tyč  x1
H Horní podpěra  x2	I Spodní podpěra  x2	J Osa transportních koleček  x2	K Podpěra desky  x2	

L Transportní kolečko  x2	M Ruční matice  x1	N Koncová krytka horní tyče  x1	R Stojan  x1
O Koncová krytka horizontální tyče  x2	P Úchyt desky  x2	Q Víko základny  x1	
Matice (S)		Podložky (T)	
S-1 M6  x2	S-2 M8  x4	T-1 M6  x2	T-2 M8  x9
S-3 M10  x6	S-4 M12  x1	T-3 M10  x13	T-4 M12  x2
Šrouby			
1 M8x50mm  x2	2 M8x16mm  x2	3 M10x30mm  x4	4 M6x55mm  x2
			5 M6x20mm  x1

6 M10x85mm  x2	7 M10x16mm  x1
	8 M8x90mm  x1
	9 M8x90mm  x1
	10 M8x80mm  x1 11 M12x130mm  x1


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

ANO	NE
Udržujte obruč a síťku v dostatečné vzdálenosti od úrovně obličeje. V případě kontaktu obličeje či zubů s obručí nebo sítinou může dojít k vážným zraněním. Během nastavování výšky nebo přesouvání basketbalového koše nedávejte ruce do blízkosti regulačních částí. Povrch pod basketbalovým košem musí být rovný, bez kamení, štěrku či jiných nerovností, které by mohly mít za následek poškození základny. Poškozená základna může způsobit pád celé konstrukce. Před každým použitím kontrolujte dotažení a celkový stav spojovacího materiálu. Uvolněný materiál dotáhněte. Chraňte stojan před vodou a jinými organickými látkami. Stojan se může v důsledku koroze vyvrátit. Jednou do měsíce zkontrolujte, zda nedochází ke korozi kovových částí konstrukce.	Nezavěšujte se na obruč. Před zahájením hry si sundejte všechny šperky. Šperky by se mohly během hry zachytit o síťku. Nestoupejte na základnu a nešplhejte po vertikální tyči stojanu. Nevztyčujte konstrukci, pokud není základna naplněná vodou nebo pískem. Nedovolte dětem měnit nastavení nebo polohu konstrukce. Basketbalový koš nepoužívejte za větrného nebo jinak nepříznivého počasí, může dojít k jeho vyvrácení. Konstrukci umístěte na bezpečném místě chráněném proti větru, kde nehrozí v případě jejího převrácení poškození okolního majetku. Basketbalový koš neumísťujte pod kabely vysokého napětí. Nezavěšujte na obruč nebo desku žádné předměty a nepoužívejte konstrukci jako prostředek ke zvedání a přesouvání dalších předmětů.

MONTÁŽ

KROK 1

Před zahájením montáže naplňte základnu vodou nebo pískem. Doporučujeme použít písek!




Spodní strana základny:

1. Přišroubujte horizontální tyč (G) ke spodním podpěrám (I) pomocí dvou šroubů (4), podložek (T-1) a matic (S-1).
2. Nasaďte kolečka (L) na osy (J) a připevněte je ke spodní straně základny.
3. Nasaďte na horizontální tyč (G) koncové krytky (O).


KROK 2

Zasadte spodní podpěry (I) s horizontální tyčí (G) do drážek na spodní straně základny (C). Postrčte dva šrouby (1) podložkami (T-2), horními podpěrami (H) a základnou. Zafixujte podpěry pomocí dvou podložek (T-2) a dvou matic (S-2).



KROK 3


1. Upevněte spodní tyč (D) a spodní podpěry (S) do stojanu pomocí dvou šroubů (11, 7), třech podložek (T-4, T-3) a jedné matice (S-4).
2. Připevněte spodní tyč (D) k horním podpěrám (H) pomocí jednoho šroubu (8), dvou podložek (T-2) a jedné matice (S-2).




KROK 4

1. Připevněte obruč (B) a úchyty (P) k desce pomocí čtyř šroubů (3), osmi podložek (T-3) a čtyř matic (S-3).

Pro správnou montáž úchytů si pečlivě prohlédněte následující obrázky.



2. Připevněte k desce (A) podpěry (K) pomocí dvou šroubů (2) a dvou podložek (T-2).




KROK 5

MONTÁŽ SÍTKY K OBRUČI:

Oka v horní části sítky (B-2) provlečte a upevněte do háčků na obruči (B-1). Zatahejte za sítku a ujistěte se, že jsou všechna oka řádně upevněna k obruči.




1. Zasuňte horní tyč (F) do prostřední tyče (E) a zafixujte spoj pomocí jednoho šroubu (9) a ruční matice (M).
2. Připevněte horní tyč (F) k podpěrám desky (K) pomocí dvou šroubů (6), čtyř podložek (T-3) a dvou matic (S-3).
3. Nasaďte na horní tyč koncovou krytku (N).



KROK 6

Nasaďte prostřední tyč (E) na spodní tyč (D) a zajistěte spoj pomocí vrutu (5), šroubu (10), podložky (T-2) a matice (S-2).

Dávejte si pozor, abyste správně umístili jednotlivé tyče stožanu.




KROK 7

VAROVÁNÍ:


- Pro tento krok je potřeba spolupráce dvou dospělých osob.
- Nikdy nevztýčujte stojan bez předchozího zatížení základny. Hrozí riziko vyvrácení konstrukce.
- Výrobce doporučuje použít k zatížení základny písek. V případě použití vody, viz BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: VAROVÁNÍ.

1. Umístěte základnu na místo určené k používání basketbalového koše a odšroubujte ze základny víko plnicího otvoru.
2. Jedna osoba naklopí základnu do úhlu 45° a druhá ji začne plnit pískem tak, aby se písek dostal až do její spodní části, k transportním kolečkům. Během plnění je potřeba základnu pomalu spouštět k zemi, aby se plnicí materiál dostal do všech jejích částí. Po naplnění základny nasadte zpět její víko.
3. Pokud použijete jako plnicí materiál vodu, udržujte základnu v horizontální poloze.



PŘESOUVÁNÍ

1. Nastavte basketbalový koš do nejnižší polohy.
2. Přidržíte tyč stojanu a naklopte konstrukci na transportní kolečka.
3. Přidržíte tyč stojanu i základnu a přesuňte konstrukci na požadované místo.
4. Postavte základnu na vodorovné místo, aby byl stojan ve vertikální poloze.
5. Po přemístění vždy zkontrolujte stabilitu konstrukce.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamací fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž

doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: